


Diagrama





BATIDORA

Explosionado B-30

REV 01/19

Listado de partes

Número	Descripción	Código
1	Gancho para B-30	CRBAT1B0026
2	Paleta para B-30	CRBAT1B0025
3	Globo B-30	CRBAT1B0027
5	Tazón B-30	CRBAT1B0012
16	Palanca de cambio para B-30	
38	Engrane estrella de 30 dientes	
42	Engrane de cuña 31 dientes	CRBAT1B0057
52	Base para B-30	
54	Tapa sup flecha central B-30	
57	Engrane cuña sup 24 dientes	CRBAT1B0058
67	Flecha con engrane Mov Axial 3.1	CRBAT1B0061
68	Engrane grande 29 dientes 3.2	CRBAT1B0062
70	Engrane fusible de bronce 2.2	
71	Engrane chico 22 dientes 3.3	CRBAT1B0063
77	Flecha con engrane de acero 2.1	
82	Motor para B-30	CRBAT1B0039
84	Switch encendido B-10 y B-30	
87	Palanca de seguridad B-30	

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.