


HOW TO USE EG SMOKE BOMBS / INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES FUMÉES:



IGNITION INSTRUCTIONS:

1. Be aware of what type of EG Smoke you are using! For example, if you have a *Twin Vent* smoke bomb, hot smoke will be emitted from BOTH ends of the device. Never ignite with fingers or hands near the Smoke Vent(s).
2. Extend wire and metal ring.
3. Pull ring sideways (not up!)*. Ignite pointing away from face.
4. Hot Gas / Sparks / Ash maybe emitted on ignition and/or during effect.
5. Immediately throw or place the device on the ground adhering to the safety information and warnings.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE:

1. Soyez conscient du type de fumée EG que vous utilisez! Par exemple, si vous avez une bombe fumigène *Twin Vent*, de la fumée chaude sera émise par les DEUX extrémités de l'appareil. Ne vous enflammez jamais avec les doigts ou les mains à proximité de la (des) sortie(s) de fumée.
2. Prolongez le fil et l'anneau métallique.
3. Tenir à bout de bras, pointant loin du visage. Tirez l'anneau métallique latéralement (pas vers le haut!)*
4. Des étincelles / cendres chaudes peuvent être émises lors de l'allumage ou pendant l'effet.
5. Immédiatement jeter ou placer l'appareil sur le sol conformément aux consignes de sécurité et aux avertissements.

Exception: for *TP40* and *SD75* Smoke only, ignite by pulling wire upward / Pour *TP40* et *SD75* Smoke uniquement, allumez en tirant le fil vers le haut.

WARNING: Read all Safety and Usage Instructions on the product box or packaging prior to use. Failure to do so may result in product malfunction or injury.

AVERTISSEMENT: Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation figurant sur la boîte ou l'emballage du produit avant utilisation. Ne pas le faire peut entraîner un dysfonctionnement du produit ou des blessures.