

UGREEN

2-PORT HDMI KVM SWITCH BOX MANUAL

Model: CM2001 P/N:50744

English

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.

PRODUCT DETAILS

- ① LED Indicator: display the working state (Blue light when working)
- ② Switch Button: switch between two HDMI source devices
- ③ HDMI Inputs: connect HDMI source devices
- ④ USB 2.0 B Input: connect USB-A source devices
- ⑤ HDMI Output: connect HDMI display device
- ⑥ USB 1.1 A Output: connect keyboard and mouse
- ⑦ USB 2.0 A Output: connect flash drive or printer

HOW IT WORKS

1. Connect two HDMI source devices to this product with HDMI cables (not included).
2. Connect the 2-way source devices USB-A ports to the USB-B port of the switch via a USB cable (included).
3. Connect HDMI display device to this product with HDMI cable (not included).
4. Connect mouse, keyboard to the USB 1.1 Type A ports and flash drive, printer to the USB 2.0 Type A ports.

OPERATION GUIDELINE

1. Switch Button

Press the button on the product to switch two signals.

2. Hotkey

Warm tips before using Hotkey

- To use Keyboard Hotkey Switching, the keyboard must be connected to the USB 1.1 Type A ports.
- For the number "0", "1", "2", it is needed to be typed on the Numeric keypad.
- If the "Scroll Lock" key doesn't work, you could try the "Ctrl" key instead.
- The hotkey command operation needs to be completed in 10 seconds. Every time a hotkey command is input correctly, the switch emits a "drop" to indicate that the input is successful; if the input does not sound, the hotkey mode is exited.

1) Hotkey Switching

Double-click "Scroll Lock" on the keyboard, and then click the number key 1 or 2.

Note: Keypad button can be used for switching. The number key 1 or 2 on the keyboard refers to the INPUT1 & INPUT2 respectively.

2) Searching Switching

a. Set the searching time

Double-click "Scroll Lock" on the keyboard, click "T" key, set scan time from 10secx to 999secx, and click "Enter".

Note: The default searching time is 10secx.

b. Auto-searching Switching

Double-click "Scroll Lock" on the keyboard and then click "S" key for auto-searching switching.

Note: Entering the mode of auto-searching switching by pressing any key on the keyboard.

3) Turn on or off the Sound

Double-click "Scroll Lock" on the keyboard, click letter key "B", and then click number key 0 or 1 for turn on or off the sound.

Note: Keypad button can be used for switching. Press 0 to turn off and 1 to turn on.

SPECIFICATION

- Input: 2xHDMI ports, 2xUSB2.0 B ports
- Output: 1xHDMI port, 2xUSB2.0 A ports, 2xUSB1.1 A ports
- Supports resolutions up to 4Kx2K@30Hz, backward compatible with 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Supports 3D content, CEC, and HDCP1.4
- USB 2.0 port supports data transfer rate up to 480Mbps and USB 1.1 port supports data transfer rate up to 12Mbps

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf der UGREENs Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.

PRODUKTDETAILS

- ① LED-Anzeige: Zeigt den Arbeitsstatus an
- ② Umschalttaste: Umschalten zwischen zwei HDMI Input-Geräten
- ③ HDMI Eingang: Zum Anschließen von HDMI Input-Geräten
- ④ USB 2.0 B-Eingang: Zum Anschließen von USB Typ A auf USB Typ B Kabeln
- ⑤ HDMI Ausgang: Schließen Sie das HDMI-Anzeigerät an
- ⑥ USB 1.1 A-Ausgang: Schließen Sie Tastatur und Maus an
- ⑦ USB 2.0 A Ausgang: Schließen Sie das Flash-Laufwerk oder den Drucker an

WIE ES FUNKTIONIERT

1. Schließen Sie zwei HDMI Input-Geräte über HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an dieses Produkt an.
2. Stellen Sie die Verbindung zwischen USB A Port des Input Gerätes und USB B Port am Switch via mitgeliefertem USB Typ A auf USB Typ B Kabel her.
3. Verbinden Sie das HDMI-Anzeigerät über HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit diesem Produkt.
4. Schließen Sie Maus und Tastatur an USB 1.1 Type A-Anschlüsse an, das Flash-Laufwerk und Drucker an USB 2.0 Type A-Anschlüsse an.

BEDIENUNGSRICHTLINIE

1. Umschalttaste

Drücken Sie die Taste am Gerät, um zwei Signale umzuschalten.

2. Hotkey

Warme Tipps vor der Verwendung des Hotkeys

- Um die Tastatur Hotkey Umschaltung zu verwenden, muss die Tastatur an USB 1.1 Type A-Anschlüssen angeschlossen sein.
- Für die Nummer „0“, „1“, „2“ muss diese über die Numerische Tastatur eingegeben werden.
- Wenn eine „Roller“ Taste nicht funktioniert, können Sie stattdessen die „Ctrl“ Taste verwenden.
- Der Hotkey Befehl muss innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen sein. Jedes Mal, wenn ein Hotkey-Befehl korrekt eingegeben wird, gibt der Switch ein „Drop“ aus, um anzuzeigen, dass die Eingabe erfolgreich ist. Wenn der Eingang nicht erklingt, wird der Hotkey-Modus verlassen.

J) Hotkey Umschaltung

Doppelklicken Sie auf die Taste "Roller", dann Klicken Sie auf die Zifferntaste 1 oder 2.

Note: Die Tastaturtaste kann zum Umschalten verwendet werden. Die Zifferntaste 1 oder 2 auf der Tastatur bezieht sich auf INPUT1 und INPUT2.

2) Die Zeit für automatischen Umschalten einstellen

a. Stellen Sie die Zeit ein

Doppelklicken Sie auf der Tastatur auf „Roller“, klicken Sie auf „J“, legen Sie die Zeit von 10 Sekunden auf 999 Sekunden fest und klicken Sie auf „Enter“.

Note: Die Tastaturtaste kann zum Umschalten verwendet werden. Drücken Sie zum Ausschalten und 1 zum Umschalten.

b. Automatischer Umschalt

Doppelklicken Sie auf "Scroll Lock" und klicken Sie dann auf „S“, um automatischen Umschalt zu starten.

Note: Eintreten des Modus der automatischen Umschalt durch Drücken eines beliebigen Taste auf der Tastatur.

3) Schalten Sie den Signalen für Umschalt ein oder aus.

Doppelklicken Sie auf der Tastatur auf „Roller“, klicken Sie auf die Buchstabenstaste „B“ und dann auf die Zifferntaste 0 oder 1, um den Ton ein- oder auszuschalten.

Note: Keypad button can be used for switching. Press 0 to turn off and 1 to turn on.

SPECIFIKATION

- Eingang: 2xHDMI-Anschlüsse, 2xUSB2.0 B-Anschlüsse
- Ausgang: 1xHDMI-Port, 2xUSB2.0 A-Ports, 2xUSB1.1 A-Ports
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@30Hz, abwärtskompatibel mit 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Unterstützt 3D-Inhalte, CEC und HDCP1.4

Français

Merci d'avoir acheté le produit d'UGREEN. Afin de garantir le fonctionnement optimal et la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

DÉTAILS DU PRODUIT

- ① LED Indicateur: afficher l'état de fonctionnement
- ② Bouton de Sélection: basculer entre deux sources HDMI
- ③ Entrée HDMI: connecter les sources HDMI
- ④ Port d'Alimentation USB 2.0 B: Connecter les sources HDMI pour alimenter ce produit
- ⑤ Sortie HDMI: connecter l'appareil HDMI
- ⑥ Sortie USB 1.1 A: connecter un clavier et une souris
- ⑦ Sortie USB 2.0 A: connecter une clé USB ou un imprimante

FONCTIONNEMENT

1. Connectez deux sources HDMI à ce produit avec des câbles HDMI (non fournis).
2. Connectez les ports USB Type B du produit aux ports USB A des 2 sources HDMI par les câbles USB Type B (inclus) pour l'alimentation.
3. Connectez un écran HDMI à ce produit avec un câble HDMI (non fournis).
4. Connectez la souris, le clavier aux ports USB 1.1 Type A et la clé USB, l'imprimante aux ports USB 2.0 Type A.

MODE D'EMPLOI

1. Bouton de Sélection

Appuyez sur le bouton du produit pour basculer entre 2 signaux.

2. Raccourci clavier

Conseils chaleureux avant de l'utilisation de raccourci clavier

- Pour utiliser la commutation de la touche de raccourci, le clavier doit être connecté aux ports USB 1.1 Type A.
- Pour le nombre «0», «1», «2», il est nécessaire de l'appuyer sur le clavier numérique.
- Si la touche "Scroll Lock" ne fonctionne pas, vous pouvez essayer la touche "Ctrl".
- L'opération de la touche de raccourci doit être complétée en 10 secondes. Chaque fois que une opération de la touche de raccourci est effectuée correctement, le commutateur émet un "bip" pour indiquer que l'opération est réussie. Si l'opération est incorrecte, aucun son n'est entendu et le mode de la touche de raccourci est quitté.

1) Commutation de touche de raccourci

Double-cliquez sur la touche "Scroll Lock" du clavier, puis cliquez sur la touche 1 ou 2.

Note: La touche numérique 1 ou 2 du pavé numérique fait référence à HDMI Entrée 1 et HDMI Entrée 2.

2) Commutation de balayage

a. Définissez la durée

Définissez la durée: Double-cliquez sur la touche "Scroll Lock", puis cliquez sur la touche "T", définissez la durée de 10 à 999 secondes, puis cliquez sur "Enter".

Note: La durée par défaut est de 10 secondes.

b. Commutation automatique

Double-cliquez sur la touche "Scroll Lock" du clavier, puis cliquez sur la touche "S" pour effectuer une commutation de balayage automatique.

Note: Déactiviez le balayage automatique en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier.

3) Activer ou désactiver la commutation de son

Double-cliquez sur la touche "Scroll Lock" du clavier, cliquez sur la touche "B", puis sur la touche 0 ou 1.

Note: Utilisez les touches 0 ou 1 du pavé numérique pour désactiver et 1 pour activer.

SPECIFICATION

- Entrée: 2x Port HDMI, 2x Port USB2.0 B
- Sortie: 1x Port HDMI, 2x Port USB2.0 A, 2x Port USB1.1 A
- Supporte la résolution allant jusqu'à 4Kx2K@30Hz, rétrocompatible avec 1080P / 1080i, 720P / 720i, 576P / 576i, 480P / 480i
- Preise en charge de 3D, CEC et HDCP1.4

Español

Gracias por comprar desde UGREEN. Para el óptimo funcionamiento del producto, haga el favor de leer el manual detenidamente antes de usarlo.

DETALLES DE PRODUCTO

- ① Indicador LED: Mostrar el estado de trabajo
- ② Botón de conmutación: conmutar entre dos dispositivos de fuente HDMI
- ③ Entradas HDMI: conectar a dispositivos de fuente HDMI
- ④ Entrada USB 2.0 B: conectar a dispositivos de fuente HDMI para alimentar
- ⑤ Salida HDMI: conectar al dispositivo de visualización HDMI
- ⑥ Salida USB 1.1 A: conectar a teclado y ratón
- ⑦ Salida USB 2.0 A: conectar a unidad flash o impresora

CÓMO FUNCIONA

1. Conecte dos dispositivos de fuente HDMI a este producto mediante cables HDMI (no incluidos).
2. Conecte los puertos USB Tipo B de este producto a los puertos USB A de los dos dispositivos de fuente HDMI utilizando los cables USB Tipo B (incluidos) para la alimentación.
3. Conecte el dispositivo de visualización HDMI a este producto mediante un cable HDMI (no incluido).
4. Conecte el ratón, el teclado a los puertos USB 1.1 Tipo A, y la unidad flash, la impresora a los puertos USB 2.0 Tipo A.

GUÍA DE OPERACIÓN

1. Botón de conmutación

Pulse el botón de conmutación en el producto para conmutar entre 2 señales.

2. Tecla de acceso directo

Notas para usar teclas de acceso directo:

- Para usar teclas de acceso directo, el teclado debe conectarse a los puertos USB 1.1 Tipo A.
- Necesita ingresar el número "0", "1", "2" mediante el teclado numérico.

Italiano

Grazie per aver acquistato i prodotti UGREEN. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

- ① Indicatore LED: visualizza lo stato di funzionamento (luce blu accende quando si lavora)
- ② Pulsante di commutazione: consente di alternare tra due dispositivi di origine HDMI
- ③ Ingressi HDMI: collegare dispositivi sorgente HDMI
- ④ Ingresso USB 2.0 B: collega dispositivi sorgente USB-A
- ⑤ Uscita HDMI: collegare il dispositivo di visualizzazione HDMI a questo prodotto con un cavo HDMI (non incluso).
- ⑥ Uscita USB 1.1 A: collega tastiera e mouse
- ⑦ Uscita USB 2.0 A: collegare il flash drive o la stampante

COME FUNZIONARE

1. Collegare due dispositivi sorgente HDMI a questo prodotto con cavi HDMI (non inclusi).
2. Collegare le porte USB-A dei dispositivi di sorgente a vie alla porta USB B dello switch tramite un cavo USB (incluso).
3. Collegare il dispositivo di visualizzazione HDMI a questo prodotto con un cavo HDMI (non incluso).
4. Collegare il mouse, la tastiera alle porte USB 1.1 di tipo A e l'unità flash, la stampante alle porte USB 2.0 di tipo A.

GUIDA OPERATIVA

1. Interruttore

Premere il pulsante sul prodotto per cambiare due segnali.

2. Tasto di Scelta Rapida

Conigli prima di usare Tasto di Scelta Rapida

- Per utilizzare la commutazione di tasti di scelta rapida da tastiera, la tastiera deve essere collegata alle porte USB 1.1 di tipo A.
- Per il numero "0", "1", "2", è necessario digitare sul tastierino numerico.
- Se il tasto "Scroll Lock" non funziona, puoi provare invece il tasto "Ctrl".
- L'operazione di comando del tasto di scelta rapida deve essere completata in 10 secondi. Ogni volta che un comando del tasto di scelta rapida viene immesso correttamente, lo switch emette un "drop" per indicare che l'input ha esito positivo; se l'input non suona, si esce dalla modalità di tasto di scelta rapida.

1) Cambio del Tasto di Scelta Rapida

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera, poi fai clic sul tasto numerico 1 o 2.

Note: Il pulsante della tastiera può essere utilizzato per la commutazione. Il tasto numerico 1 o 2 sulla tastiera si riferisce rispettivamente a INPUT1 e INPUT2.

2) Interruttore di scansione

a. Impostazione del tempo di scansione

Fare doppio clic sul pulsante Scroll Lock della tastiera, poi premere il tasto 1, poi impostare il tempo di scansione da 10secx a 999secx, fare clic su "Enter" per completare l'operazione.

Note: Il tempo di ricerca predefinito è 10 secondi.

b. Commutazione automatica della scansione

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera e poi fare clic sul tasto "S" per la commutazione automatica della scansione.

Note: Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per uscire dalla modalità di commutazione scansione automatica.

3) Attiva o disattiva il suono

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera, fare clic sul tasto lettera "B", poi fare clic sul tasto numerico 0 o 1 per attivare o disattivare il suono.

Note: Utilizzare le tastiere 0 o 1 per attivare o disattivare il suono.

SPECIFICAZIONE

- Ingresso: 2x porte HDMI, 2x porte USB 2.0
- Uscita: 1x porta HDMI, 2x porte USB2.0 A, 2x porte USB1.1 A
- Supporta risoluzioni fino a 4Kx2K a 30Hz, retrocompatibile con 1080P / 1080i, 720P / 720i, 576P / 576i, 480P / 480i
- Supporto contenuti 3D, CEC e HDCP1.4

日本語

この度はUGREEN製品を購入いただき、誠にありがとうございます。製品の最適な使用のために、ご使用の前にこのマニュアルをお読みください。そのあと最大限に活用してください。

商品仕様

- ① LEDライト: 動作状態を示します
- ② 切替ボタン: 2つのHDMI入力機器を切り替えます
- ③ HDMI入力: HDMI入力機器を接続します
- ④ USB 2.0 B入力: HDMI入力機器を接続します
- ⑤ HDMI出力: HDMI出力デバイスに接続します
- ⑥ USB 1.1 出力: キーボード/マウスを接続します
- ⑦ USB 2.0 Aの出力: USBメモリー/プリンターを接続します

使用方法

1. HDMIケーブル (別売) を使って、2台のHDMI入力機器を本製品に接続します。
2. 電源供給用のUSB Type Bケーブル (付属) を使用して、製品本体に給電します。
3. HDMIケーブル (別売) を使って、HDMIディスプレイ設備を本製品に接続します。
4. マウス、キーボードをUSB 1.1 Aポートに接続し、USBメモリー、プリンターをUSB 2.0 Aに接続します。

切り替え方

1. スイッチボタン

製品の切替ボタンを押して、入力1を入力を切り替えます。

2. ホットキー

ホットキーを使用する前の確認事項

- ホットキーで切り替えを使用するには、キーボードをUSB 1.1 Type Aポートに接続する必要があります。
- 数字の「0」、「1」、「2」は、数値キーボード/数字キーボードが必要となります。
- 「Scroll Lock」キーが機能しない場合は、代わりに「Ctrl」キーを試すことができます。

中文字 (简体)

尊敬的用戶，感谢您选购绿联产品。为了您能更进一步的了解产品，使用前请仔细阅读本说明书，祝您使用愉快！

产品示意图

- ① 状态指示灯: 显示设备工作状态 (工作时为蓝灯)
- ② 切换按钮: 用于2台设备间显示切换
- ③ HDMI输入: 连接设备源HDMI接口
- ④ USB 2.0 B输入: 连接设备源USB-A接口
- ⑤ HDMI输出: 连接显示器设备HDMI接口
- ⑥ USB 1.1 A输出: 连接键盘鼠标设备
- ⑦ USB 2.0 A输出: 连接移动硬盘/打印机

2. 热键

热键提示

- 在启用热键切换功能时，请务必连接在USB 1.1 A的接口上
- 数字键"0","1","2"必须以数值键上操作
- 若"Scroll Lock"键不工作，可以用数值键"Ctrl"键代替
- 热键命令操作时间10秒内完成才可生效。每正确输入一个热键指令，切换器发出"滴"声代表输入成功，输入错误不发声，并退出热键模式。

1) 热键切换

双击Scroll Lock键，再按数字键1或2即可。

备注: 数字键1或2对应的是INPUT1和INPUT2

2) 扫描切换

a. 扫描时间设置

双击键Scroll Lock键，再按字母键T，接着设置扫描时间(10-999秒可任意设置)，最后按Enter键完成操作。

备注: 扫描时间默认是10秒

b. 自动扫描切换

双击键Scroll Lock键，再按字母键S即可实现自动扫描切换。

备注: 通过任意键即可退出自动扫描切换模式。

3) 开关声音开关

双击键Scroll Lock键，再按字母键B，最后按数字键0或1。

备注: 数字键开关为0为静音模式，1为发声，2为发声且开灯。

3) Cambio del Tasto di Scelta Rapida

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera, poi fai clic sul tasto numerico 1 o 2.

Note: Il pulsante della tastiera può essere utilizzato per la commutazione. Il tasto numerico 1 o 2 sulla tastiera si riferisce rispettivamente a INPUT1 e INPUT2.

2) Interruttore di scansione

a. Impostazione del tempo di scansione

Fare doppio clic sul pulsante Scroll Lock della tastiera, poi premere il tasto 1, poi impostare il tempo di scansione da 10secx a 999secx, fare clic su "Enter" per completare l'operazione.

Note: Il tempo di ricerca predefinito è 10 secondi.

b. Commutazione automatica della scansione

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera e poi fare clic sul tasto "S" per la commutazione automatica della scansione.

Note: Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per uscire dalla modalità di commutazione scansione automatica.

3) Attiva o disattiva il suono

Fare doppio clic su "Scroll Lock" sulla tastiera, fare clic sul tasto lettera "B", poi fare clic sul tasto numerico 0 o 1 per attivare o disattivare il suono.

Note: Utilizzare le tastiere 0 o 1 per attivare o disattivare il suono.

SPECIFICAZIONE

- Ingresso: 2x porte HDMI, 2x porte USB 2.0
- Uscita: 1x porta HDMI, 2x porte USB2.0 A, 2x porte USB1.1 A
- Supporta risoluzioni fino a 4Kx2K a 30Hz, retrocompatibile con 1080P / 1080i, 720P / 720i, 576P / 576i, 480P / 480i
- Supporto contenuti 3D, CEC e HDCP1.4

重要事項

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union if you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union this symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

WARRANTY INFORMATION

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

CONTACT US

FOR AMAZON MARKETPLACES

NORTH AMERICA
US: support.us@ugreen.com CA: support.ca@ugreen.com MX: support.mx@ugreen.com

EUROPE
UK: support.uk@ugreen.com DE: support.de@ugreen.com FR: support.fr@ugreen.com

ASIA PACIFIC
JP: support.jp@ugreen.com AU: support.au@ugreen.com

MIDDLE EAST
UAE: support.uae@ugreen.com KSA: support.ksa@ugreen.com

MORE SALES CHANNELS

ALEXRES: alexres.support@ugreen.com
LAZADA: lazada.support@ugreen.com
SHOPY: shopy.support@ugreen.com
WHOLESALE: wholesale.partner@ugreen.com

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Learn more about the EU Declaration of Conformity: <https://www.ugreen.com/downloads/>

製品仕様

- 入力: 2xHDMIポート, 2xUSB2.0 Bポート
- 出力: 1xHDMIポート, 2xUSB2.0 Aポート, 2xUSB1.1 Aポート
- 最大4Kx2K@30Hzまでの映像に対応しており、1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480iとの下位互換性があります。
- USB 1.1ポートは最大480Mbpsの伝送スピードをサポートし、USB 1.1ポートは最大12Mbpsのデータ転送速度をサポートします。
- 最大340MHzの伝送帯域幅をサポートし、最大10.2Gbpsのレートをサポートします。
- 入力HDMIケーブル長: ≤10m AWG24
- 出力HDMIケーブル長: ≤10m AWG24
- EOIDおよび信号タイムング精度をサポート
- ホットスワップをサポート
- 切り替え遅延: ステータスがオフ、ホットキー、スキャンスイッチ
- 付属ケーブル: 1.5mのUSB 2.0 Type Aケーブルが2本
- 対応システム: MAC OS / Windows / Linux
- 寸法: L134xW66xH26 (mm)

使用方法

1. 透過HDMI線を接続し2台HDMI信号源を接続し切替器のHDMI端子へ接続
2. 透過USB線を接続し2台信号源USB-A端子と切替器のUSB-B端子を接続
3. 透過HDMI線を接続しHDMI出力端子と最終表示設備を接続
4. 得れば、鍵盤を接続しHDMI出力端子に接続し、USBメモリ、プリンターをUSB 2.0 A端子へ接続

操作指南

1. 本製品を使用する前

付属のUSB Type Bケーブルで給電してください。

2. HDMIケーブルは付属していませんが、信号の安定性を確保するために、高品質のHDMIケーブルを使用してください。

状態指示

- ① 状態指示灯: 显示设备工作状态 (工作时为蓝灯)
- ② 切换按钮: 用于2台设备间显示切换
- ③ HDMI输入: 连接设备源HDMI接口
- ④ USB 2.0 B输入: 连接设备源USB-A接口
- ⑤ HDMI输出: 连接显示器设备HDMI接口
- ⑥ USB 1.1 A输出: 连接键盘鼠标设备
- ⑦ USB 2.0 A输出: 连接移动硬盘/打印机

2. 热键

热键提示

- 在启用热键切换功能时，请务必连接在USB 1.1 A的接口上
- 数字键"0","1","2"必须以数值键上操作
- 若"Scroll Lock"键不工作，可以用数值键"Ctrl"键代替
- 热键命令操作时间10秒内完成才可生效。每正确输入一个热键指令，切换器发出"滴"声代表输入成功，输入错误不发声，并退出热键模式。

1) 热键切换

双击Scroll Lock键，再按数字键1或2即可。

备注: 数字键1或2对应的是INPUT1和INPUT2

2) 扫描切换

a. 扫描时间设置

双击键Scroll Lock键，再按字母键T，接着设置扫描时间(10-999秒可任意设置)，最后按Enter键完成操作。

备注: 扫描时间默认是10秒

b. 自动扫描切换

双击键Scroll Lock键，再按字母键S即可实现自动扫描切换。

备注: 通过任意键即可退出自动扫描切换模式。

3) 开关声音开关

双击键Scroll Lock键，再按字母键B，最后按数字键0或1。

备注: 数字键开关为0为静音模式，1为发声，2为发声且开灯。

产品规格

- 输入: 2x HDMI, 2x USB2.0 B
- 输出: 1x HDMI, 2x USB2.0 A, 2x USB1.1 A
- 分辨率: 支持4Kx2K@30Hz, 兼容1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- 支持3D内容, 支持CEC, 兼容HDCP1.4
- 支持传输带宽最高10.2Gbps, 兼容传输速率480Mbps/USB 1.1标准, 数据传输速率12Mbps
- 支持音频格式: DTS, DSD, 杜比AC3, 5.1, 7.1声道, 音频最高采样率192KHz/24bit
- 输入线缆长度: ≤10m AWG24 HDMI cable
- 输出线缆长度: ≤10m AWG24 HDMI cable
- 支持EOID, 支持信号时序管理
- 支持USB SV ≤ 5A传输功能
- 配置: 2条USB2.0 1.5米线 (公对公)
- 支持MAC OS/Windows/Linux系统
- 产品尺寸: L134xW66xH26 (mm)

温馨提示

1. 本产品仅提供电能工作, 产品自带的USB线可为产品供电.
2. 本产品不配备HDMI线材, 需另行购买HDMI线材, 为保障信号稳定, 建议购买优质HDMI线材.

包装清单

- USB数据线 x1
- USB数据线 x2
- 说明书 x1

注意事項

1. 本製品を使用する前、付属のUSB Type Bケーブルで給電してください。
2. HDMIケーブルは付属していませんが、信号の安定性を確保するために、高品質のHDMIケーブルを使用してください。

パッケージ内容

- 2ポート-HDMI KVM切替器 x1
- USB Type B給電ケーブル x2
- 取扱説明書 x1

UGREEN GLOBAL LIMITED

www.ugreen.com

support@ugreen.com

+86 755 28665630

[@ugreen.fans](https://t.me/ugreenfans)

[@ugreen_official](https://t.me/ugreen_official)

[UGREEN_Official](https://t.me/UGREEN_Official)

UGREEN is a registered trademark of Shenzhen China Limited. All Rights Reserved.

製品仕様

- 入力: 2xHDMIポート, 2xUSB2.0 Bポート
- 出力: 1xHDMIポート, 2xUSB2.0 Aポート, 2xUSB1.1 Aポート
- 最大4Kx2K@30Hzまでの映像に対応しており、1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480iとの下位互換性があります。
- USB 1.1ポートは最大480Mbpsの伝送スピードをサポートし、USB 1.1ポートは最大12Mbpsのデータ転送速度をサポートします。
- 最大340MHzの伝送帯域幅をサポートし、最大10.2Gbpsのレートをサポートします。
- 入力HDMIケーブル長: ≤10m AWG24
- 出力HDMIケーブル長: ≤10m AWG24
- EOIDおよび信号タイムング精度をサポート
- ホットスワップをサポート
- 切り替え遅延: ステータスがオフ、ホットキー、スキャンスイッチ
- 付属ケーブル: 1.5mのUSB 2.0 Type Aケーブルが2本
- 対応システム: MAC OS / Windows / Linux
- 寸法: L134xW66xH26 (mm)

使用方法

1. 透過HDMI線を接続し2台HDMI信号源を接続し切替器のHDMI端子へ接続
2. 透過USB線を接続し2台信号源USB-A端子と切替器のUSB-B端子を接続
3. 透過HDMI線を接続しHDMI出力端子と最終表示設備を接続
4. 得れば、鍵盤を接続しHDMI出力端子に接続し、USBメモリ、プリンターをUSB 2.0 A端子へ接続

操作指南

1. 本製品を使用する前

付属のUSB Type Bケーブルで給電してください。

2. HDMIケーブルは付属していませんが、信号の安定性を確保するために、高品質のHDMIケーブルを使用してください。

状態指示

- ① 状態指示灯: 显示设备工作状态 (工作时为蓝灯)
- ② 切换按钮: 用于2台设备间显示切换
- ③ HDMI输入: 连接设备源HDMI接口
- ④ USB 2.0 B输入: 连接设备源USB-A接口
- ⑤ HDMI输出: 连接显示器设备HDMI接口
- ⑥ USB 1.1 A输出: 连接键盘鼠标设备
- ⑦ USB 2.0 A输出: 连接移动硬盘/打印机

2. 热键

热键提示

- 在启用热键切换功能时，请务必连接在USB 1.1 A的接口上
- 数字键"0","1","2"必须以数值键上操作
- 若"Scroll Lock"键不工作，可以用数值键"Ctrl"键代替
- 热键命令操作时间10秒内完成才可生效。每正确输入一个热键指令，切换器发出"滴"声代表输入成功，输入错误不发声，并退出热键模式。

1) 热键切换

双击Scroll Lock键，再按数字键1或2即可。

备注: 数字键1或2对应的是INPUT1和INPUT2

2) 扫描切换

a. 扫描时间设置

双击键Scroll Lock键，再按字母键T，接着设置扫描时间(10-999秒可任意设置)，最后按Enter键完成操作。

备注: 扫描时间默认是10秒

b. 自动扫描切换

双击键Scroll Lock键，再按字母键S即可实现自动扫描切换。