



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Localizador GPS Continuo Veiculos

Instruções

Início

1. Certifique-se que o dispositivo está desligado (desconectado da corrente) antes de colocar o cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM (com o dispositivo desligado). Deverá remover o pedido de PIN deste cartão (introduzindo-o anteriormente num telemovel) e certificar-se que tem saldo.
3. Ligar: Forneça energia ao dispositivo conectando os fios. Alguns dispositivos possuem um pequeno interruptor acima da ranhura de inserção do cartão, deverá garantir que este esteja para o lado ON.
4. Desligar: Desconecte o dispositivo da corrente, se este possui um pequeno interruptor desligue-o também.
5. Se a luz verde e vermelha piscarem ao mesmo tempo significa que o dispositivo esta a ler o cartão e esta a trabalhar normalmente.

Monotorização de voz

Envie o uma SMS para o numero do dispositivo com o texto : **JT** . O dispositivo irá ligar de volta para o seu numero e será capaz de ouvir o que se passa em volta do mesmo.

Pedido de localização via SMS

Existem 2 comandos que pode enviar para pedir a localização do GPS naquele momento (não precisa de enviar os 2) . Ao enviar uma SMS com um dos comandos o dispositivo irá responder com um link do GOOGLE Maps. Poderá depois abrir o link e ver a localização.

Comando 1:

Envie SMS com o texto: **DW**

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps

Comando 2:

Envie SMS com o texto: **GOOGLE**

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps



CAMERAS OCULTAS

www.camerasocultas.com

Operações avançadas

Defina o numero de administrador

O numero de SOS é aquele que irá receber a notificação quando o GPS é desligado da bagteria do carro(quando a fonte de elimentação é cortada).

Envie uma SMS com o texto:

- **SOS1, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS1,OK**
- **SOS2, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS2,OK**
- **SOS3, numero de telefone** O dispositivo irá responder: **SOS3,OK**

Poderá defenir até 3 numeros SOS substituindo SOS1 por SOS2 e SOS3 respectivamente

Para remover um ou mais numeros SOS basta enviar uma SMS com o texto:

- **DELSOS,1** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**
- **DELSOS,2** O dispositivo irá responder: **DEL,OK**

DELSOS,3 O dispositivo irá responder: **DEL,OK**

Alarme de corte de energia

Quando a fonte de energia que alimenta o GPS é desligada (remoção do GPS, corte dos fios etc) irá automaticamente enviar uma notificação (sms) para o numero de administrador com o texto: **ele cut!**

Alarme de bateria fraca

Quando a bateria do dispositivo atinge os 20% este irá enviar uma notificação para o numero de administrador com o texto: **battery low!**