

MANUAL UTILIZARE DVR OGLINDA L802

SPECIFICATIILE :

Dimensiune ecran **4.3 " TFT LCD**

Camera **5.0MP 140 ° A +** grad de înaltă rezoluție ultra obiectiv cu unghi larg

rezoluție 1080FHD 1920x1080 @ 25fps / 30fps @ HD 1440x1080 720P 1280x720 @ 30fps / 30fps VGA 640x480 @ 60fps

Chipset NTK96220

Night Vision viziune suport de noapte

50Hz frecvență / 60Hz

În limba engleză , chineză , italiană , spaniolă , Portugues , germană , franceză , rusă , japoneză , etc.

Funcție **Mod de parcare , Motion detect(DETECTIA MISCARII) , G - Sensor , Înregistrare ciclica, Audio Record, Auto Power On / OFF , HDMI**

Format fișier video ca AVI , fotografie JPEG

Intrare încărcător auto de alimentare : 12 ~ 24V , ieșire: 5V / 0.5A

Baterie de litiu baterie polimer 3.7V / 200mAh

Dimensiune produs 34,8 (L) * 11,5 (W) * 7,2 (H) CM

Accesorii USB , încărcător auto , suport auto , Manual de utilizare



Butonul oprire/pornire-inchide/porneste sistemul

Butonul pentru meniu: in modul de asteptare apăsați tasta de meniu pentru a accesa setul de funcții,acest buton este folosit si pentru salvarea unui fisier in regim de urgenta.

▲Butonul Mode: folosit pentru a comuta la modul de redare playback

▲Sageata stanga: in meniul de optiuni ,folosind acest buton activati: modul standby sau video, filmarea pe timp de noapte(pornire/oprire)

▲Sageata dreapta: folosind acest buton activati:standby sau inregistrarea,,deschide-ti/inchide-ti inregistrările facute

BUTONUL OK: folosit pentru confirmarea comenzilor, porneste / opreste inregistrarea

DISPLAY: 4.3 INCH ecran HD

Interfata usb: folosita pentru a conecta dispozitivul la pc/laptop ,descarcarea fisierelor in pc,dar si pentru incarcarea bateriei

Portul AV IN:folosit pentru a conecta dispozitivul la un televizor

Reset:lacasul pentru reset: va ajuta sa reveni-ti la setarile din fabrica

TF CARD SLOT:lacasul pentru inserarea cardului de memorie

Notificare:la prima folosire,va rugam utilizati un card de memorie formatat

Incarcarea bateriei:

Sunt trei metode prin care pute-ti incarca bateria dispozitivului, beculetul rosu se aprinde atunci cand bateria se incarca, timpul de incarcare a bateriei este de 180 minute, beculetul rosu se stinge atunci cand incarcarea este completa.

-folositi un adaptor pentru a incarca(incarcator priza 2.20)

-folositi cablul usb pentru o incarcare

-folositi incarcatorul auto

SETARI TIMP

Apasa-ti scurt MENU ,intra-ti in „setting status” aici apasa-ti buonul menu.Prin sagetile stanga/dreapta alege-ti data ,prin apasarea scurta a butonului ok, comuta-ti la an/luna/data/ora.Dupa ce ati selectat data corecta ,apasa-ti ok pentru a confirma modificarile facute.

INREGISTRAREA IN BUCLA:

Accesa-ti MODE selecta-ti „circle recording ,alege-ti 1min,2min,5min pentru fiecare video.