

b.



NAMII™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Laissez-vous submerger entièrement par le plaisir avec Namii™, inspiré du japonais pour “vague”.

Pour profiter le plus possible de votre Namii™, veuillez lire ce manuel pour découvrir comment il peut vous apporter des expériences jamais vues auparavant.

Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à nous envoyer un message à **hello@biird.co**





Amusez-vous !

Chiirp.

♥ L'équipe de Biird.





# UNBOXING NAMII™



1. Namii™
2. Base de chargement / Veilleuse
3. Câble
4. Pochette
5. Sticker Namii™

# UNBOXING NAMII™ JC SPECIAL EDITION




1. Namii™
2. Base de chargement /Lampe de chevet
3. Câble
4. Collier
5. Pochette
6. Marque-pages
7. Guide du plaisir
8. Imprimé Art
9. Stickers JC
10. Sticker Namii™

# INSTRUCTIONS ET UTILISATION



3 SEC




## Fonction de verrouillage

Votre Namii™ vous est livré verrouillé. Appuyez et maintenez les deux boutons  et  pendant 3 sec jusqu'à ce que la LED blanche clignote. Votre Namii™ est maintenant déverrouillé.

Si vous avez besoin de verrouiller votre Namii™ pour cause de voyage ou autre, maintenez simplement les deux boutons  et  jusqu'à ce que la LED rouge clignote. Placer Namii™ sur sa base de chargement le déverrouille automatiquement.



2 FONCTIONS



## Utiliser votre Namii™

Namii™ est doté de deux fonctions principales : l'aspiration et la vibration, qui peuvent être utilisées de manière indépendante ou les deux en même temps.

# INSTRUCTIONS ET UTILISATION



5 MODES



## Mode Vibration


Pour l'enclencher, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 sec. Sélectionnez un des 5 modes disponibles d'une simple pression

1.  Low Intensity
2.  Mid Intensity
3.  High Intensity
4. 
5. 

Pour l'éteindre, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 sec. Faites bon usage de la partie rainurée de Namii pour explorer de nouvelles sensations




5 MODES



## Mode Vagues de Plaisir (Aspiration)

pour l'enclencher, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes. Sélectionnez une des 5 intensités disponibles avec une simple pression. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes.

# INSTRUCTIONS ET UTILISATION



## Mode (Tsu)Namii

Vous pouvez activer le mode Aspiration et Vibration en même temps pour créer une combinaison de plaisir parfaite ! Pour l'enclencher, appuyez et maintenez chaque bouton séparément pendant 3 sec et sélectionnez votre mode et intensité favoris pour chaque. Pour l'éteindre, appuyez et maintenez simplement chaque bouton indépendamment pendant 3 sec.




## Mode d'utilisation sans les mains

La forme de Namii a été conçue pour que vous puissiez la loger sans effort entre vos cuisses et ainsi libérer l'usage de vos mains. Nous vous recommandons de positionner la partie ronde et rainurée contre votre cavité vaginale pendant que l'embout en charge de l'aspiration est dirigé sur votre clitoris. Cependant, à vous d'écouter votre corps et d'ajuster le tout pour que vous soyez le plus confortable possible !

# VEILLEUSE & INSTRUCTION DE CHARGEMENT

Veillez charger votre Namii™ avant la première utilisation. Avant chaque charge, assurez-vous que Namii™ ne soit pas mouillé par de l'eau ou du lubrifiant.

Insérez le câble USB dans la base de chargement / veilleuse et placez votre Namii™ dessus. La lumière va alors clignoter de manière subtile pendant le chargement. Une fois complètement chargé, la lumière s'éteint.



CLIGNOTE



biird.



ÉTEINT



biird.



CONSEILS

Vous pouvez également utiliser la base de chargement comme lampe de chevet, peu importe que Namii™ soit posé dessus ou non.

# À FAIRE ET NE PAS FAIRE




## Nettoyage, stockage et sécurité

Toujours nettoyer votre Namii™ avant et après chaque utilisation. Utiliser de l'eau tiède et un savon antibactérien, rincer avec de l'eau chaude et essuyer doucement avec un tissu non-pelucheux ou une serviette. Pour votre sécurité et pour ne pas endommager le silicone, ne jamais utiliser des produits nettoyants agressifs qui contiennent de l'alcool, de l'acétone ou une substance huileuse. Ne pas insérer d'objets pointus dans l'embout pour éviter de l'endommager.

**NE PAS MOUILLER OU SUBMERGER LA BASE DE CHARGEMENT  
VEILLEUSE**

# À FAIRE ET NE PAS FAIRE



Usage externe  
uniquement



Utilisez des  
lubrifiants à base  
d'eau



Tenir à l'écart  
du feu ou de la  
chaleur

- Namii™ a été conçu pour un usage externe uniquement. **Ne pas insérer dans une cavité corporelle.**
- Nous recommandons l'utilisation de lubrifiants à base d'eau pour une meilleure expérience. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone car ils pourraient détériorer le silicone du produit.
- Ne jamais utiliser d'huiles de massage ou de crèmes pour les mains comme lubrifiant pour vos parties intimes. N'utilisez pas Namii™ sur une peau enflée ou endommagée. En cas de doute, toujours demander conseil à un professionnel de santé.
- Protégez votre Namii™ du contact direct du soleil et ne l'exposez pas à une température extrême.
- Si votre Namii™ semble fonctionner de manière anormale, ou si vous faites l'expérience d'un comportement anormal de votre produits, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Contactez notre Service Client en envoyant un email à [hello@biird.co](mailto:hello@biird.co)

**IMPORTANT: Pour une utilisation par des adultes uniquement. Gardez votre vibromasseur hors de portée des enfants. Celles et ceux qui pourraient être enceintes, porteurs d'un pacemaker, diabète, phlébite ou thrombose doivent consulter un professionnel de santé à propos des risques de caillots sanguins avant l'utilisation d'un vibromasseur.**

# CARACTÉRISTIQUES

## TAILLE ET POIDS

- **Taille:** 89.2 (H) x 54 (D) x 80.9 (W) mm / 3.5 x 2.1 x 3.2 in
- **Base de chargement Veilleuse :** 80 (H) x 69 (D) x 91 (W) mm / 3.1 x 2.7 x 3.6 in
- **Poids:** 181.5g / 0.4lbs

## BATTERIE ET CHARGEMENT

- **Batterie :** 500mAh
- **Temps d'utilisation :** Jusqu'à 2,5 heures diffère selon le mode utilisé
- **Temps de chargement :** 2 heures

## MATÉRIAUX ET INTERFACE

- **Matériaux :** Silicone de haute qualité et ultra douce & ABS
- **Interface:** à 2 boutons. Mode Vibration : 5 modes avec vibrations continues (3 intensités + Vibrations Vagues + Vibrations intermittentes). Mode Vagues de Plaisir (Aspiration) : 5 intensités.
- **Charger / Lamp:** 1 bouton to turn the light On / Off
- **Étanche IP7X :** Namii™ peut être submergé et utilisé dans le bain.
- **Niveau maximum de bruit :** <50dB

# INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Recyclage des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte des déchets séparés). Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais plutôt être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations et souhaitez obtenir plus d'informations sur les produits biird, veuillez nous contacter à **hello@biird.co**

**Avis de non-responsabilité : les utilisateurs du produit Biird le font à leurs propres risques. Ni Biird ni ses revendeurs n'assument aucune responsabilité pour l'utilisation de ce produit. De plus, Biird se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications de temps à autre à son contenu sans obligation d'informer qui que ce soit de cette révision ou de ces modifications. Applicable pour TOUS les produits. Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.**

# INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

**GARANTIE D'UN AN** (Garantie de 2 ans le cas échéant) Biird garantit cet objet de plaisir pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat d'origine, contre les défauts dus à un défaut de fabrication ou de matériaux. La garantie couvre les pièces fonctionnelles qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Il ne couvre PAS la détérioration cosmétique causée par l'usure normale ou les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) annulera la garantie. Si vous découvrez un défaut et notifiez Biird pendant la période de garantie, Biird remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie. Pour réclamer votre garantie, vous devez contacter le service client de Biird à [hello@biird.co](mailto:hello@biird.co). Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits statutaires du consommateur et n'affecte en aucun cas ces droits.

**GARANTIE SATISFACTION DE 5 ANS** - Nous sommes fiers de ce que nous faisons et cela se traduit par la qualité de nos produits. Namii™ a été fabriquée selon les normes les plus strictes et utilise les meilleurs matériaux de sa catégorie, entièrement sûrs pour le corps. C'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir vous offrir une garantie plaisir de 5 ans pour Namii™. Si quelque chose devait arriver à votre Namii™ en dehors de la période de garantie légale de 2 ans, vous aurez droit à un bon de réduction de 50% pour votre prochain achat

© 2022 Biird. Tous droits réservés.

Désigné avec ♥ par Biird aux Pays Bas.

Fabriqué en Chine.