


SETTING UP AN IMPACT I-CATCHER SKY FLAG
 L'INSTALLATION D'UN DRAPEAU SKY
 MONTAJE DE UNA BANDERA IMPACTO I-CATHER CIELO



1

Remove the end cap from the telescopic Sky Pole.

Tirer le cap en caoutchouc du mât télescopique.

Quite la tapa de hule (caucho) de la Vara Telescópica Cielo.



2

Extend the telescopic Sky Pole and tighten the pressure locks to the desired height.

Étendre le mat télescopique et resserrer les bagues a la hauteur désirée.

Extienda la Vara Telescópica Cielo y apriete los botones de presión a la altura deseada.



3

Slide the long (vertical) Sky Flag sleeve onto the top section of the Sky Pole.

Passer le drapeau dans la manche (vertical) du drapeau.

Deslice la Vara Cielo en la sección superior del hueco de la bandera larga (vertical).



4

Pull the Sky Flag down the extended telescopic Sky Pole so that the top of the Sky Pole is visible.

Glisser le drapeau jusqu'à que le haut du mât télescopique soit visible.

Jale la Bandera Cielo hacia abajo de la vara Cielo telescópica extendida para que la punta de la vara esté visible.

SETTING UP AN IMPACT I-CATCHER SKY FLAG
 L'INSTALLATION D'UN DRAPEAU SKY
 MONTAJE DE UNA BANDERA IMPACTO I-CATHER CIELO



5

Insert the Flag Support Rod swivel base onto the Sky Flag Pole. Tighten the screw to secure it to the Sky Flag Pole.

Insérer le support sur le mat. Serrer les vis pour sécuriser le support au mât télescopique.

Inserte la base del soporte giratorio al tubo de la Bandera Cielo. Apriete el tornillo para fijarla al tubo.



6

Pull the Sky Flag sleeve up to the swivel. Insert the Flag Support Rod into swivel head (to wards flag sleeve). Feed the rod through the top (horizontal) sleeve of the Sky Flag. Tighten the top screws to secure the Flag Support Rod into position.

Insérer la tige d'aluminium dans la partie pivotante vers la manche du drapeau. Passer la tige dans la manche. Serrer les vis pour sécuriser la tige en position.

Jale el hueco del material hacia el soporte giratorio. Inserte el tubo hacia la parte superior del soporte giratorio. Meta el tubo en el hueco del material hasta la parte superior de la Bandera Cielo. Apriete los tornillos del soporte para fijar el tubo de la Bandera Sky en su lugar.



7

Place the bottom of the flag pole on the ball bearing spigot of the X-stand/Ground spike/ Tire stand/ Metal base plate.

Placer le mât sur le roulement à billes du X-stand/piquet/tire stand/base en métal.

Inserte (coloque) la parte de abajo del asta de la bandera en la base de hule (caucho) o base de metal.



8

The flag needs be weighted down with a rubber weight(s). **Note:** The Sky Flag can also be set up with the Sky Pole "zip tied" to the leg of the Impact Instant Canopy. This will provide additional stability and support.

On peut sécuriser le drapeau avec le poids en caoutchouc. **Note:** On peut aussi attacher les mâts télescopiques avec les pattes de votre tente.

La bandera necesita tener peso con la ayuda de la base de hule (caucho).