

miosoft pannolino in due pezzi

Congratulazioni, hai mosso il primo passo verso il magico mondo dei pannolini lavabili! Sono veramente semplici da usare e una volta che ti sarai abituato sarà tutto ancora più facile. In più, ci siamo qui noi per aiutarti durante il tuo percorso assieme ai nostri pannolini lavabili. Prima di far indossare questi adorabili pannolini al tuo bimbo dovrai lavarli almeno una volta.* Il prelavaggio li renderà più assorbenti e pronti all'uso. Questa guida all'uso ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno per prenderti cura dei tuoi pannolini.

Benvenuto in famiglia!



* I vostri pannolini diventeranno più assorbenti dopo i primi lavaggi. Fate attenzione ad acquistare il prodotto corretto perché una volta lavato e/o usato non sarà più possibile cambiarlo.

† Per ottenere il massimo dai tuoi pannolini raccomandiamo di lavarli regolarmente a 40°C con due cucchiai pieni di disinfettante naturale miosfresh e di asciugarli all'aria aperta. Lavaggi ad alta temperatura e frequenti cicli di asciugatrice possono provocare il deterioramento prematuro dei tuoi pannolini. Notare che i colori brillanti possono sbiadire nel corso del tempo.

‡ Nota bene: Devi mettere ammollo SOLO il pannolino interno assorbente e NON la mutandina contenitiva copripannolino. Bambino Mio non è responsabile di un eventuale deterioramento prematuro del pannolino a causa di una scorretta procedura di lavaggio.



LAVAGGIO

È importante lavare tutti i prodotti della gamma Bambino Mio seguendo le istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette. È necessario rimuovere dai pannolini lo sporco in eccesso prima di iniziare il lavaggio. Puoi lavare i tuoi pannolini fino a 60°C utilizzando la quantità raccomandata di detergente non biologico.² Non usare ammorbidente durante il lavaggio poiché potrebbe incidere negativamente sulla capacità di assorbimento dei pannolini.

Raccomandiamo inoltre di aggiungere due cucchiai pieni di disinfettante naturale miosfresh nell'apposito cassetto della tua lavatrice. Questo aiuterà a rinfrescare e profumare i tuoi pannolini durante il lavaggio.

SUGGERIMENTO: Ripiega su se stesse le linguette del pannolino con la chiusura a strappo, per proteggere i tuoi pannolini durante il lavaggio.

fino a miosoft pannolino



fino a miosoft mutandina contenitiva copripannolino



ASCIUGATURA

Raccomandiamo di asciugare i pannolini lontano da fonti di calore dirette. I tuoi pannolini possono essere asciugati in asciugatrice a bassa temperatura. Tuttavia, frequenti cicli di asciugatrice e il contatto prolungato con fonti di calore dirette possono causare un deterioramento prematuro dei tuoi pannolini e ridurre le loro performance. Non stirare.

STOCCAGGIO

Usare un secchio porta pannolini per raccogliere i tuoi pannolini prima del lavaggio. Conservali asciutti nel secchio fino a quando non sarà ora di lavarli. Quando sarà ora di lavarli, prendi le retine per il lavaggio con dentro i pannolini sporchi che conservi nel secchio e mettile in lavatrice. I pannolini si lavano dentro le apposite retine dunque non sarai costretto a maneggiare pannolini sporchi.



secchio porta pannolini e retine per lavatrice

MACCHIE E ODORI

Per via della natura di questo prodotto, non possiamo garantire che non si formino macchie sul lungo periodo. Tuttavia, l'uso regolare del disinfettante naturale miosfresh può aiutare a prevenire la formazione di macchie. Raccomandiamo di aggiungere due cucchiai pieni di disinfettante miosfresh nel cassetto della tua lavatrice ad ogni lavaggio.

Se la macchia persiste, occasionalmente puoi mettere ammollo il nullo assorbente del tuo pannolino in una soluzione calda di disinfettante miosfresh per almeno due ore. Si raccomanda l'uso di 1-2 cucchiai di miosfresh ogni 4 litri d'acqua. Dopo l'ammollo, lavare a 40°C e, una volta finito, risciacqua ancora una volta i tuoi pannolini. †



miosfresh (disinfettante naturale)

SUGGERIMENTO: La luce del sole è un altro metodo efficace per rimuovere le macchie!

CI SONO PROBLEMI?

Se stai riscontrando problemi con i tuoi pannolini controlla se il tuo caso rientra tra i seguenti:

- Hai effettuato un prelavaggio prima di usare i tuoi pannolini. I pannolini acquisiranno assorbenza dopo un paio di lavaggi.
- Cambi il pannolino frequentemente: il pannolino dovrebbe essere cambiato ogni due-quattro ore. Con la crescita del tuo bimbo sarà necessario cambiare pannolino più frequentemente.
- Non usare ammorbidente durante i lavaggi, potrebbe incidere sulla capacità di assorbimento dei pannolini.
- Il tuo pannolino taglia unica è piegato nella maniera corretta e il tuo bebè indossa la mutandina copripannolino della giusta taglia. Assicurarsi che il pannolino sia completamente inflato nella fodera in corrispondenza dei fori della vita e delle gambe.*
- Potrai avere bisogno di usare un inserto assorbente mioboost per massimizzare la capacità di assorbimento dei tuoi pannolini durante la notte o nel lungo periodo.

Se stai seguendo le nostre linee guida ma riscontri ancora dei problemi contatta per favore il nostro servizio clienti al numero: +44 (0)1604883777 o scrivici all'indirizzo customercare@bambinomio.com

COME FARE


miosoft

pannolino in due pezzi

miosoft pannolino	miosoft mutandina contenitiva copripannolino	
taglia unica* 4 kg+	taglia 1 <9 kg	taglia 2 9 kg+

le dimensioni sono approssimative

1.



Piega il tuo pannolino. Aggiungi, se vuoi, una velina e posizionalo nella mutandina contenitiva copripannolino.

2.



Assicura il pannolino al tuo bimbo.

3.



Cambia il pannolino quando è ora.

4.




Getta la velina.³

5.



fino a

60



Conserva il pannolino usato per il lavaggio e riutilizza la mutandina copripannolino.

* Si adatta nella quasi totalità dei casi, tuttavia, data la varietà di forme e dimensioni dei piccoli, ciò non può essere garantito al 100%

³ Le veline bagnate possono essere gettate nell'immondizia o compostate.

