

Allgemeine Informationen

Das Konterholz Holzwachs ist vorgesehen für unbehandelte oder früher mit Öl/Wachs behandelte Holzprodukte. Durch regelmäßiges Wachsen werden Holzprodukte widerstandsfähiger gegen Fettflecken, Ablagerungen und Feuchtigkeit. Da das Holz dann auch nicht so schnell Feuchtigkeit aufnimmt, vermindert sich das Risiko von Rissbildung. Das Produkt bleibt dadurch länger gepflegt und sauber, dies verlängert die Haltbarkeit.

Anwendung des Wachses

Das Wachs mittels Lappen (am besten Baumwolllappen) oder Küchenpapier auftragen. Das Wachs gut einreiben, sodass das Holz gleichmäßig bedeckt ist. Überschuss abwischen. Vorgang nach 24 Stunden gegebenenfalls wiederholen. Trockenzeit: idealerweise 24 Stunden. Je nach Intensität der Benutzung das Holz öfters behandeln.

Sicherheit

Das Konterholz Holzwachs besteht aus medizinischen Weißöl und Bienenwachs. Dem Öl wurden keine Chemikalien beigefügt. Es hat keinen scharfen Geruch und es gibt keinen Geschmack an Lebensmittel ab, die mit gewachsenen Flächen in Verbindung kommen. Die Lappen die zum Wachsen verwendet wurden können im Hausmüll entsorgt werden. Das Wachs sollte nur für die Behandlung und den Schutz von Oberflächen verwendet werden.

Nicht für den Verzehr o.Ä. geeignet..

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung von Inhalt/Behälter entsprechend der örtlichen Bestimmungen.

Bei Verschlucken: ärztlicher/n Rat/Hilfe suchen.