




Manual de usuario



Cubitt


Bluetooth V5.0

Compatible con sistema de iOS y Android.



- L R** Eliminación de memoria de emparejamiento: Carga los dos auriculares de la caja de carga y apáguelos con un toque prolongado, alrededor de 5 segundos. Luego, mantenga presionados los dos auriculares durante unos 10 segundos hasta que ambos parpadeen 3 veces en luz blanca y roja de forma alternativa y rápida. Después de hacerlo, finaliza la eliminación de la memoria emparejamiento.


Instrucciones de uso



- L R** Un toque: Reproducir / Pausar / Responder / Calgar
 - L R** Toque largo 2 segundos: Encendido / Rechazo / Asistente de voz
 - L R** Toque largo 5 segundos: Apagado
 - L** Doble toque: Volumen - **R** Doble toque: Volumen +
 - L** Triple toque: Prev canción **R** Triple toque: Siguiete canción
 - L R** Modo Gaming: Cuando los auriculares estén conectados con el teléfono toque los auriculares L o R 4 veces.
- Quando se escuche el mensaje de voz "beep beep", entra al modo de juego. Vuelva a tocar los auriculares L o R 4 veces, escuche "Duang" para salir del modo de juego.



Fácil emparejamiento

- Coloque los auriculares en la caja de carga para reiniciar, la luz roja se activa.
- Saque los auriculares de la caja de carga al mismo tiempo. El LED de ambos intrauriculares parpadeará en rojo y blanco rápidamente, después de eso, la luz de un auricular se apagará, y la luz del otro auricular parpadeará en rojo y blanco lentamente. Significa que los auriculares están trabajando juntos.
- Abra el Bluetooth del teléfono y busque el nombre de emparejamiento "FENIX" para su emparejamiento.
- Después del uso, vuelva a colocarlo en la caja de carga, se apagará automáticamente.
- Quando vuelva a usarlos, simplemente retírelos de la caja de carga y se emparejarán automáticamente.



Nota: Si es necesario, apague los auriculares para repetir los pasos anteriores para repararlos nuevamente.

Diagrama de carga



Caja de carga

Tiempo de carga: 2 horas

Auriculares

Al cargar: auriculares luces rojas iluminadas, caja de carga flash de luz blanca.
Carga completa: la luz de la caja de carga se apaga
Tiempo de carga: 1 hora
Batería baja: advertencia de destello de luz roja

6. Encendido/apagado automático: dos auriculares se encenderán automáticamente una vez que los saque de la caja de carga; Y se apagará automáticamente cuando lo vuelvas a colocar en la caja de carga.


Especificaciones

Producto: Wireless Earbuds S2

Nombre de emparejamiento:	Cubitt Earbuds
Versión de Bluetooth:	V5.3
Voltaje de carga:	5V
Li-Batería:	3.7V/50mAh
Tiempo de reproducción:	6H (Basado en 50% de volumen)
Tiempo de carga:	1 hora para cada auricular
Soporte de perfil:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Sensibilidad:	96±3dB

Potencia de entrada de la caja de carga:	DC=5V 1000mA
Potencia de salida de la caja de carga:	DC=5V 100mA
Caja de carga de batería de litio:	3.7V/500mAh
Agujero de carga:	Tipo C
Tiempo de carga de la caja de carga:	2 Horas


Detalles del producto



Detalles de empaque:

- Auriculares
- Caja de carga
- Cable de carga
- Manual de usuario
- Caja de regalo y bandeja de blíster

Diagrama de colocación



L

R

FAQ :

- El teléfono no puede encontrar los auriculares en bluetooth
Elimine todos los nombres de emparejamiento de bluetooth almacenados en el teléfono y busque de nuevo.
- Los auriculares del lado izquierdo y derecho no se pueden emparejar juntos
1) Saque los auriculares laterales L & R al mismo tiempo o enciéndalos al mismo tiempo.
2) Verifique que los auriculares se hayan usado por separado antes o no y que ya se hayan emparejado con el teléfono.
3) Después de descartar las causas anteriores, los auriculares L & R pueden ser "Eliminados de la memoria emparejada" y volver a conectar de nuevo.
- El sonido de los auriculares está atascado o desconectado al hablar o reproducir música
1) Los auriculares y teléfonos con bluetooth tienen grandes áreas de protección, como paredes.
2) Baja carga de los auriculares.
3) La distancia entre el teléfono móvil y los auriculares es de más de 10 metros.
4) Los auriculares L & R no están sincronizados, apáguelos y vuelva a abrirlos al mismo tiempo para emparejarlos nuevamente.
5) Después del uso por separado, también elimine el nombre de emparejamiento en el teléfono.