

The Original
smarTrike®

By/Par smarTrike®



www.smarTrike.com

Find us at @smarTrike

6 in 1
9m-36m


505




50528289603

Parts included / Pièces nécessaires au montage


1



A




B



C

2




D




E

3




F



G


1



Take the wheels out and place them next to the trike.


Sortez les roues et posez les à côté.

2a





Release the latch on the side of the frame.
Relâchez le verrou sur le côté du cadre.


2b



Rotate the parent handle in the direction of the arrow until it clicks into place.
Tournez la canne parentale vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




3




Click the wheels onto the frame.
Lorsque vous montez les roues, vous devez entendre un clic.


4a



4c



4b




Push the buttons on the side of the handlebar together to lift the handlebar up.



Mettez le guidon en place en appuyant sur les deux boutons situés sur les côtés en même temps.



1. Release the red levers on either side of the parent handle.
2. Release the button.
3. Pull the handle all the way up until you hear click.
4. Lock the levers and you are ready to ride.

1. Levez les deux languettes rouges sur les côtés de la canne parentale.
2. Relâchez le bouton.
3. Tirez-la jusqu'à entendre un clic.
4. Fermez les languettes et vous voilà prêt à rouler.



You are ready to ride
Vous pouvez maintenant profiter de la balade!





(A) Pull the brake upwards to ride.

(A) Pour rouler, appuyez sur le frein en le poussant vers le haut.


(B) To stop, push the brake downwards.

(B) Pour freiner et s'arrêter, appuyez sur le frein en le poussant vers le bas.

Adjust the harness / Réglage de la ceinture de sécurité

⚠ WARNING! Use this harness at all times .

⚠ ATTENTION! Utilisez le harnais de sécurité à chaque utilisation .



2. Release the plastic parts attached to the straps.

3. Pull the straps outward in the direction of the arrow.

4. Pull the straps through the top slots on the back of the seat.


5. Put the plastic parts back.

2. Enlevez les parties en plastique attachées aux ceintures de sécurité.





3. Tirez les ceintures de sécurité vers l'extérieur dans le sens indiqué par les flèches.

4. Introduisez les bretelles dans les deux espaces prévus plus haut sur le dossier du siège.


5. Remettez les parties en plastiques sur les bretelles.





Usage/Utilisatio9M+






3





Usage/Utilisation 18M+




Usage/Utilisation 24M+






5a Practice pedaling: Attach the pedals with one click.
 Apprendre à pédaler : Attacher les pédales en un clic.



5b Independent pedaling: Attach the pedal and turn until you hear a second click.
 Pour installer les pédales : il faut mettre les pédales, les pousser vers l'intérieur et les faire tourner jusqu'à entendre un deuxième clic








Usage/Utilisation



30M+



- | | |
|--|---|
| 1. Open the security latches. | 1. Ouvrir les languettes. |
| 2. Press the pin in to release the frame. | 2. Appuyer sur la petite pièce en métal. |
| 3. Push the parent handle down until you hear a click. | 3. Poussez la canne parentale vers le bas jusqu'à ce entendre un click. |
| 4. Close the security latches. | 4. Puis, refermer les languettes pour. |





Folding instructions

Instructions relatives au pliage





1. Pull out the pin


1. Tirer sur la goupille.

2. Pull the lever on the back Of the frame and turn the parent Handle in the direction of the Arrow.


2. Tenir la goupille tout en tirant sur la poignée permettant de plier le tricycle et tourner la canne parentale vers l'extérieur.





4



Click
Cliquez



5



WARNING!



To avoid injury, ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

ATTENTION!


Pour prévenir toute blessure, assurez-vous que votre enfant se tienne à l'écart lorsque vous .dépliez et repliez ce produit.

For your safety carry the folded product with 2 hands.



Pour porter le produit en toute sécurité une fois plié, ce dernier doit être porté à deux mains comme indiqué.





1



1. Open the security latches.
1. Ouvrir les languettes.
2. Press the pin in to release the frame
2. Appuyer sur la petite pièce en métal.
3. Push the parent handle down until you hear a click.
3. Poussez la canne parentale vers le bas jusqu'à ce entendre un click.




4. Close the security latches.
4. Puis, refermer les languettes pour.




6 in 1


9m-36m




9 M+



9 M+



18M+



24M+



30-36M

By/Par smarTrike®



www.smarTrike.com

Find us at @smarTrike

smarTrike[®]

50528289603