


# WAAKdesk TypeA

ワアクデスクタイプA  
ユーザーマニュアル




この度はワアクの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルにはWAAKdeskTypeAの組み立て方法から使用上の注意まで、  
デスクを安全で快適にお使いいただくために大切なことを記載しています。


マニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

**WAAK<sup>o</sup>**


## 入っているパーツ



天板



脚 x2



① 固定ボルト  
M6x20 8本

### 必要な工具



プラスドライバー  
※同梱していません。

## 組み立ての手順


### 1.

天板を裏返して置いて脚と天板を固定ボルトで片側8カ所ずつ、計16カ所固定してください。

※ボルトは最初から締めすぎず、ゆるめに仮止めをし、位置を決めてからしっかりと締めてください。



プラスドライバー



ボルト固定後にひっくり返したら完成です。

# 安全にお使いいただくために

ご使用に際しては必ず以下の事を守り、安全にご使用ください。

## 組み立て・調整・分解

- 組み立ての際には、組み立てる人以外周囲に人がいない事を確認してから作業してください。
- 必ず二人以上で組み立ててください。転倒などによりケガをする恐れがあります。
- アジャスターで高さ調整する際は、手や足をはさまないように持つ人と調整する人など必ず複数人で行ってください。
- 固定しているボルトのゆるみによるガタツキが生じた時は、速やかに締め直しを行ってください。予期せぬ分解、転倒により重大な事故やケガにつながる恐れがあります。

## 使用について

- このデスクは屋内専用です。屋外でのご使用はお止めください。
- 必ず水平で安定した場所で設置、使用してください。段差や傾斜のある不安定な場所に設置した場合、転倒によるケガの原因となります。
- デスク上に立ったり、デスク上に座ったりすることは絶対にお止めください。予期せず天板がスライドすることによりケガをする恐れがあります。
- デスクにもたれかかったり、デスクの端に重いものを乗せないでください。転倒、破損事故の原因となります。

## デスクの移動

- 机上に物が乗った状態で移動させないでください。特にパソコンなどの電子機器をケーブルなどつないだままの状態でも移動させた場合、断線や本体落下など重大事故につながります。絶対にお止めください。
- 机を運搬する際には、必ず左右を2人以上で持って運んでください。

## 不具合・修理・改造について

- 製品に故障・不具合が生じたら直ちに使用を停止し速やかにWebサイトまでご連絡ください。
- 改造、修理・補修、塗装などは故障の原因となりますので絶対に行わないでください。上記事項を行った場合は、メーカー保証の対象物、対象期間であった場合も保証の対象外となります。