

## CONTENIDO



**Difusor Santorini**



**Adaptador de corriente**





**Boquilla de repuesto**




**Botella vacía**

## PREPARA EL DIFUSOR


**1.**  Abre el difusor girando la mitad superior del dispositivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras se sostiene firmemente la mitad inferior.


**2.**  Remueve la botella vacía del difusor girándolo en sentido de las manecillas del reloj. Conserva la botella, pues te servirá para el proceso de limpieza del difusor.

**3.**  Selecciona el aceite aromático Olfativa de tu preferencia y, con cuidado, instálalo en el difusor en sentido contrario a las manecillas del reloj.



**IMPORTANTE:** Asegura que la botella esté enroscada correctamente y paralela a la parte superior de tu difusor.

**4.**  Una vez colocada la botella de aroma, cierra el difusor colocando ambas mitades, superior e inferior, en su sitio. Verifica que quede bien cerrado.

**5.**  Conecta el cable del adaptador en el puerto de energía del difusor y en la toma de corriente. Comprueba que la toma sea de 110 voltios.

## REEMPLAZAR LA BLOQUILLA



Debe reemplazarse cada 6 meses para asegurar el uso óptimo. Desconecta el difusor de la corriente. Remueve la botella de aceite y con cuidado, extrae el tubo de succión.



Una vez eliminado, tira de la boquilla con unas pinzas de depilar y sustituye por la nueva boquilla. Inserta el tubo de succión en el ORIFICIO EXTERNO de la boquilla.

Inserta tu aroma favorito de Olfativa. Reconecta las partes del difusor y conéctalo nuevamente. ¡Quedará listo para seguir aromatizando!

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Para garantizar el uso seguro, considera lo siguiente:

- Limpia el difusor usando alcohol de 95° en el bote vacío. Pónlo en funcionamiento por 15 minutos. Repite cada 1 - 2 meses.
- El difusor debe usarse siempre en posición vertical, inclinarlo puede hacer que el aceite se derrame y afecte su mecanismo.
- El difusor no es para niños. Su uso requiere supervisión de un adulto.
- No debe exponerse a la humedad ni ser usado cerca de líquidos, alberca o tinas. No debe ser usado en exteriores.
- No usarlo con ningún cable que no sea el provisto con el difusor.
- Colócalo de forma que no implique riesgo de tropezarse.
- Antes de conectarlo a la toma de corriente, verifica que el voltaje coincida con el voltaje indicado para el difusor.
- No usarlo si la botella de aroma está vacía. Cerciórate de que esta contiene aceite, o bien, alcohol en caso de estar realizando una limpieza de mantenimiento.
- Los aceites no son ingeribles.
- Los aceites nunca deben ser aplicados sobre la piel. Evita el contacto con los ojos, oídos, nariz, boca y cualquier parte del cuerpo. Si esto ocurre, enjuaga inmediatamente con abundante agua hasta remover cualquier resto de aceite.
- No diluir con agua los aceites de Olfativa.



## CONFIGURA EL DIFUSOR

### Comprendiendo el difusor

La pantalla LCD del difusor proporciona información valiosa sobre su configuración. Aquí hay una guía rápida sobre lo que significa cada elemento.

- **WORK / PAUSE:** cuando la unidad está en modo **WORK (TRABAJO)**, emite aroma. Cuando la unidad está en modo **PAUSE (PAUSA)**, no emite olor.
- **HORA:** el número que se muestra en la unidad debe representar la hora actual, utilizando el reloj de 24 horas.
- **DÍAS DE LA SEMANA:** el difusor te permite tener diferentes configuraciones para diferentes días. El día que se muestra en la pantalla es el día actual.
- **SCENT / WORK / PAUSE:** esta pantalla aparece cuando se ajusta el nivel de intensidad del aroma y el número representa un porcentaje. 5 es el valor más bajo, lo que significa que la intensidad del aroma es del 5% y 95 es el más alto, lo que significa que la intensidad del aroma es del 95%.

### Primeros pasos

1. Inserta el adaptador en la fuente de alimentación del Santorini y enchufa el adaptador en el tomacorriente.
2. Una vez conectado, la luz indicadora comenzará a parpadear y la **pantalla LCD** mostrará la hora actual. Ten en cuenta que la unidad utiliza un reloj de 24 horas, por lo que las 5:30 p.m. se mostrará como 17:30.

### Configuración de la hora

1. Para configurar la hora actual, presiona **[SET]** y la hora parpadeará. Presiona **[UP]** o **[DOWN]** para ajustar a la hora actual y presiona **[SET]** para confirmar su elección. (Si la pantalla no responde, presiona y mantén presionado el botón **[SET]** durante 20 segundos).
2. El minuto ahora parpadeará. Presiona **[UP]** o **[DOWN]** para ajustar al minuto actual y presiona **[SET]** para confirmar su elección.
3. El día de la semana ahora parpadeará. Presiona **[UP]** o **[DOWN]** para ajustar al día actual de la semana y presiona **[SET]** para confirmar.

## AJUSTA LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA INTENSIDAD DEL AROMA

Ahora es el momento de establecer los períodos de funcionamiento, los cuales llamaremos "EVENTOS". El difusor permite hasta 3 eventos individuales para que pueda aromatizar varias veces en diferentes días de la semana. Para cada evento deberás configurar la hora y días de la semana y el nivel de intensidad.

1. Para establecer la hora de inicio de evento: Presiona **[MODE]**. Aparecerá en la pantalla: "EVENTO 1 ENCENDIDO". Esto representa el tiempo de encendido para el primer período operativo. Presiona **[SET]** y la hora parpadeará. Utiliza las flechas **[UP]** o **[DOWN]** para ajustar la hora hacia arriba o abajo. Una vez satisfecho(a) con tu selección, presiona **[SET]** y parpadearán los minutos, ajusta según sea necesario. Presiona nuevamente **[SET]** y los días de la semana parpadearán. Utiliza las flechas para seleccionar los días a los que aplicarás la configuración.
2. Una vez satisfecho(a) con la información del "EVENTO 1 ENCENDIDO", puedes establecer la hora de finalización del período presionando **[MODE]**. Aparecerá "EVENTO 1 APAGADO". Establece la hora como se indicó anteriormente.
3. Presiona **[MODE]** y "SCENT, WORK, PAUSE" aparecerá en la pantalla. Este es el nivel de intensidad del aroma representado como un porcentaje. Presiona hacia arriba o abajo para ajustar el nivel de aroma. 5 es el valor más bajo y 95 es el más alto.
4. Para el siguiente evento presiona **[MODE]** y aparecerá "EVENTO 2 ENCENDIDO". Esto te permitirá configurar el tiempo de encendido y la intensidad del aroma para el segundo y el resto de los eventos. Si solo quieres uno, presiona **[MODE]** para llegar al final de la configuración.



### Tips de configuración

- Asegúrate que no haya configuraciones en conflicto.
- La unidad no se puede configurar para que funcione después de la medianoche. Debes dividir la configuración en 2 eventos diferentes. Por ejemplo, si deseas aromatizar de 10 p.m. a 4 a.m., quedaría así:

- i. EVENT 1 ON - **00:01**    EVENT 1 OFF - **04:00**
- ii. EVENT 2 ON - **22:00**    EVENT 2 OFF - **23:59**