



FLOWMATE Classic

EN

DE

WiFi-Setup Quick Guide

EN

How to set your DJIVE Flowmate Classic Fan to wifi mode:

After connecting the power supply unit to the power socket, you will hear a beep sound and see the Wifi indicator blinking within 3 seconds: the device is now in Wifi-mode and you can sync it with the app. Once connected, the Wifi indicator will keep glowing even if the device is turned off. To turn the Wifi mode off, simply press the ON / OFF button for 10 seconds. To turn Wifi mode on again, restart the device.

DE

Wie man den WLAN-Modus des DJIVE Flowmate Classic Fan aktiviert:


Nachdem Sie das Netzteil an die Steckdose angeschlossen haben, hören Sie einen Signalton und die Wifi-Anzeige fängt innerhalb von 3 Sekunden an zu blinken: Das Gerät befindet sich jetzt im Wifi-Modus und Sie können es mit der App synchronisieren. Nach dem Verbinden leuchtet die Wifi-Anzeige auch dann weiter, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Um den Wifi-Modus auszuschalten, drücken Sie einfach die Taste ON / OFF für 10 Sekunden. Um den Wifi-Modus wieder einzuschalten, starten Sie das Gerät neu.



EN

How to install and set up the App:

1. Download the „DJIVE Home“ app from Play Store (Android) or App Store (iOS)
2. Open the „DJIVE Home“ app on your device and register a new account
3. Type in your email address and get your verification code
4. Enter the Verification code in the app
5. Set a password (6 to 20 characters)
6. Click on „Add Device“ and choose „DJIVE classic fan“
7. Now you can follow the instructions in the app and bind your device



DE

Installieren und Einrichten der App:

1. Laden Sie die „DJIVE Home“ App vom Play Store (Android) oder App Store (iOS)
2. Öffnen Sie die „DJIVE Home“ App und erstellen Sie einen neuen Account
3. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und bekommen Sie den Verifizierungscode
4. Geben Sie den Verifizierungscode in der App ein
5. Erstellen Sie ein Passwort (6 bis 20 Buchstaben / Zahlen)
6. Klicken Sie „Gerät hinzufügen und wählen Sie „DJIVE classic fan“
7. Nun können Sie den Anweisungen in der App folgen und Ihr Gerät mit dem WLAN verbinden

EN


Functions in the App:

1. Change the name of your device
2. Turn on/off the Panoramique mode
3. Set a countdown
4. Turn on/off the device
5. Set the wind speed level

DE

Funktionen der App:

1. Ändern Sie den Namen des Gerätes
2. Ein- / Ausschalten des Panorama-Modus
3. Zeitschaltuhr einstellen
4. Ein- / Ausschalten des Gerätes
5. Einstellen der Windstärke




WiFi-Setup Quick Guide

FR Comment activer le mode Wi-Fi de la DJIVE Flowmate :
Après avoir branché le bloc d'alimentation à la prise de courant, vous entendrez un bip sonore et verrez le voyant Wifi clignoter dans les 3 secondes : l'appareil est maintenant en mode Wifi et vous pouvez le synchroniser avec l'application. Une fois connecté, le voyant Wifi restera allumé même si l'appareil est éteint. Pour éteindre le mode Wifi, il suffit d'appuyer sur le bouton ON / OFF pendant 10 secondes. Pour réactiver le mode Wifi, redémarrez l'appareil.

ES Cómo activar el modo WLAN de la DJIVE Flowmate:
Después de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente, oirá un pitido y verá el indicador Wifi parpadeando en 3 segundos: el dispositivo está ahora en modo Wifi y puede sincronizarlo con la aplicación. Una vez conectado, el indicador Wifi seguirá brillando aunque el dispositivo esté apagado. Para apagar el modo Wifi, simplemente pulsa el botón ON / OFF durante 10 segundos. Para volver a activar el modo Wifi, reinicie el dispositivo.

IT Come attivare la modalità WLAN della DJIVE Flowmate:
Dopo aver collegato l'alimentatore alla presa di corrente, sentirete un segnale acustico e vedrete lampeggiare l'indicatore Wifi entro 3 secondi: il dispositivo è ora in modalità Wifi ed è possibile sincronizzarlo con l'app. Una volta collegato, l'indicatore Wifi continuerà a lampeggiare anche se il dispositivo è spento. Per spegnere la modalità Wifi, è sufficiente premere il pulsante ON / OFF per 10 secondi. Per riattivare la modalità Wifi, riavviare il dispositivo.



FR Installation et configuration de l'application :


1. Téléchargez l'application „DJIVE Home“ sur Play Store (Android) ou App Store (iOS)
2. Ouvrez l'application „DJIVE Home“ sur votre appareil et enregistrez votre compte
3. Insérez votre adresse e-mail et obtenez ainsi votre code de vérification
4. Entrez le code de vérification dans l'application
5. Créer un mot de passe (6 à 20 caractères)
6. Cliquez sur „Ajouter l'appareil“ et sélectionner DJIVE classic fan
7. Vous pouvez désormais suivre les instructions dans l'application et connecter votre appareil à votre Wi-Fi.

ES Instalando y configurando la aplicación:

1. Descargue la aplicación „DJIVE Home“ de la Play Store (Android) o App Store (iOS)
2. Abra la aplicación „DJIVE Home“ y crea una nueva cuenta
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y obtenga el código de verificación
4. Introduzca el código de verificación en la aplicación
5. Crear una contraseña (6 a 20 letras/números)
6. Haz clic en „Añadir dispositivo“ y selecciona „Ventilador sin cuchillas de DJIVE“.
7. Ahora puedes seguir las instrucciones de la aplicación y conectar tu dispositivo a la WLAN

IT Installazione e configurazione dell'app:

1. Scarica l'applicazione „DJIVE Home“ dal Play Store (Android) o App Store (iOS)
2. Aprire l'applicazione „DJIVE Home“ e creare un nuovo account
3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e ottieni il codice di verifica
4. Inserire il codice di verifica nell'app
5. Creare una password (da 6 a 20 lettere/numeri)
6. Fare clic su „Aggiungi dispositivo e selezionare „DJIVE classic fan“
7. Ora è possibile seguire le istruzioni dell'app e collegare l'apparecchio alla WLAN



FR Fonctions dans l'App :

1. Modifier le nom
2. Activer/désactiver mode panoramique
3. Lancer un compte à rebours
4. Bouton Marche /Arrêt
5. Régler la vitesse

ES Funciones en el App:

1. Cambiar el nombre de el dispositivo
2. Activar / desactivar la modo panorámico
3. Ponga una cuenta atrás
4. Encender / apagar el dispositivo
5. Fijar la velocidad del viento

IT Funzioni nell'App:

1. Cambia il nome di il dispositivo
2. Accendere / spegnere modalità Pan
3. Impostare un conto alla rovescia
4. Accendere / spegnere l'apparecchio
5. Impostare la velocità del vento

