



## Cage de chasteté CB 6000 Electrostimulation

### Mode d'emploi :

1. **Mettre 2 piles AAA** dans le boîtier électrique (Non fournis). Une lumière LED clignotera 2 secondes, puis s'éteindra.
2. **Allumer le boîtier électrique et la télécommande** en même temps en appuyant 3 secondes sur le bouton d'allumage du boîtier et sur le bouton « ON » de la télécommande
3. **Appuyez sur le bouton « mode »** de la télécommande, si la LED du boîtier clignote, cela signifie que la télécommande a été appairée avec succès.
4. **Connectez les électrodes** au boîtier, puis portez la cage.

Le boîtier est opérationnel, il ne vous reste plus qu'à vous divertir...

### Fonction des touches :

- « **Auto** » enchaîner automatiquement 6 modes d'électrochocs
- « **+** » augmenter l'intensité des chocs (après l'allumage la force est à 0)
- « **-** » diminuer l'intensité des chocs
- « **numb** » fonction spécifique pour le massage
- « **Mode** » changer le mode d'électrochocs, 6 modes possibles

Chaque fois que le boîtier reçoit le signal de la télécommande, la lumière LED clignote.