



BS203 / BS204 Bathroom Scale

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://www.twitter.com/duronicmedia)

Contents

English Manual	4
Manuel d'utilisation en Français	8
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	12
Manual de Instrucciones en Español	16
Manuale D'istruzioni In Italiano	20
Gebruikershandleiding Nederlands	24
Instrukcja obsługi. Polski	28

English Manual

Body Scale

1. Features & Specifications

- Weight Capacity: 200kg / 440lb / 31st
- Minimum weight: 5kg
- Graduation: 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Weight units: kg / lb / st:lb
- Function key: UNIT
- Display: LCD
- Batteries: 2x CR2032
- Step on or press UNIT to switch on
- Auto-off function to save battery power

2. LCD display



3. Changing the Unit

Press the “UNIT” button on the back of the scale to select desired unit in weighing mode.

4. Operating Instructions

4-1. Before First Use

- Before first use, pull the plastic strip out of the battery compartment on the back of the scale. If needed, check that the batteries are the correct position and +/- terminals are positioned correctly.
- Wait until 0.0kg is shown on the screen.




- Press UNIT to select the desired unit.



Note: After selecting the unit, place the scale on flat hard floor, then you can start to stand on the platform to measure according to the measuring procedure below. If there is nothing placed on the scale whilst on in weighing mode, the scale will turn off automatically after about 10s.

4-2 Measuring

- a) Place the scale on flat hard ground.
- b) Stand on the platform to switch on the scale.



- c) Step off of the scale and wait for 0.0 to show on the display.



- d) Step back on the scale and stand still. The weight data will blink first, then lock in place when stable. The scale will turn off automatically after about 10 seconds.

Note: If you want to measure once again, step off of the scale, then step on the platform again.

5. Error Messages

5-1. Low battery indication. When “Lo” is shown, it means the battery is low. The scale will turn off after a few seconds. You will then need to replace the batteries.



5-2 Overload indication. When “Err” is shown, remove the weight from the scale to protect the sensors.



6. Safety Instructions

- 6-1 Ensure the scale is on a flat, even and firm ground surface. Avoid carpet or soft surfaces.
- 6-2 The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
- 6-3 This scale is not waterproof. Do not expose it to moisture.
- 6-4 Clean the scale with a slightly damp cloth, then wipe again with a dry cloth. Do not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
- 6-5 If the scale is not being used for a long period of time, remove the batteries before storing away.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en Français

Balance corporelle

1. Caractéristiques :

- Capacité : 200 kg / 440 lb / 31 st
- Poids minimum : 5 kg
- Graduation : 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Unité de poids : kg / lb / st : lb
- Bouton de fonction : unité de poids
- Écran LCD
- Batteries : 2 x CR2032
- Montez dessus ou appuyez sur « UNIT » pour l'allumer
- Fonction « OFF » automatique pour sauvegarder la batterie

2. Écran LCD




3. Changer l'unité de poids :

Appuyez sur « UNIT » à l'arrière de la balance pour choisir l'unité de poids désirée.

4. Instructions d'utilisation

4-1. Avant la première utilisation

- Ouvrez le couvercle des piles à l'arrière de la balance. Placez les piles et assurez-vous que les pôles soient corrects. L'écran va s'allumer comme ci-dessous.
- Fermez le couvercle des piles et attendez que « 0.0 kg » s'affiche sur l'écran.




c) Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité de poids désirée (kg/lb/st).



À noter : après la sélection de l'unité de poids, placez la balance sur le sol dur et plat. Vous pouvez désormais vous tenir sur la balance selon la procédure décrite plus bas. Si aucun poids n'est placé sur la balance lorsque celle-ci est allumée, elle s'éteint automatiquement après une dizaine de secondes.

4-2 Peser

- a) Placez la balance sur le sol, à un endroit dur et plat.
- b) Tenez-vous sur la balance pour l'allumer.



- c) Descendez de la balance et attendez qu'elle affiche « 0.0 ». Remontez alors sur la balance.



- d) Restez immobile et les chiffres vont clignoter lors de la mesure. Une fois les données calculées, le nombre se stabilise à l'écran. La balance s'éteindra automatiquement après une dizaine de secondes.

À noter : Si vous souhaitez mesurer à nouveau, descendez de la balance et remontez-y.

5. Messages d'erreurs

5-1. 1. Indication de batterie faible. Quand « Lo » est affiché cela signifie que la batterie est faible. La balance s'éteindra après quelques secondes. Vous devrez ensuite changer les piles.



5-2 Indication de surcharge. Lorsque la balance affiche « Err », veuillez retirer le poids de la balance afin de protéger les capteurs.



6. Instructions de sécurité :

6.1. Assurez-vous que la balance soit posée sur une surface plate, solide et uniforme. Évitez les tapis ou surfaces souples.

6.2. La surface de la balance sera glissante si elle est mouillée. Assurez-vous que vos pieds ainsi que la surface soient secs avant l'utilisation.

6.3. Cette balance n'est pas résistante à l'eau. Ne l'exposez pas à l'humidité.

6.4. Nettoyez la balance avec un tissu légèrement humide et essuyez-la avec un tissu sec. N'utilisez PAS de produits chimiques/abrasifs pour nettoyer la balance.

6.5. Si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période, retirez les piles.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne et un fusible de 3 ampères.
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

suivez nous



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/DuronicFrance)



[@Duronic_France](https://www.twitter.com/Duronic_France)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Body Scale

1. Features & Specifications

- Gewichtskapazität: 200kg / 440lb / 31st
- Mindestgewicht: 5 kg
- Abschluss: 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Gewichtseinheiten: kg / lb / st: lb
- Funktionstaste: UNIT
- Anzeige: LCD
- Batterien: 2x CR2032
- Stellen Sie sich auf die Waage oder Sie UNIT, um diese einzuschalten
- Auto Off Funktion

2. LCD Anzeige



3. Maßeinheit wechseln

Drücken Sie die Taste „UNIT“ auf der Rückseite der Waage, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen.

4. Bedienungsanleitung

4-1 Vor dem ersten Gebrauch

a) Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Batterieschutzstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Waage raus. Überprüfen Sie ob die Batterien richtig positioniert.

b) Warten Sie, bis 0,0 kg auf dem Display angezeigt wird.



c) Drücken Sie UNIT, um die gewünschte Einheit auszuwählen.



Hinweis: Nachdem Sie die Maßeinheit ausgewählt haben, stellen Sie die Waage auf einen flachen Boden. Anschließend können Sie auf die Waage steigen, um gemäß dem folgenden Messverfahren zu messen. Die Waage schaltet sich nach ca. 10 s automatisch aus.

4-2 Wiegen

- a) Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen Untergrund.
- b) Stellen Sie sich auf die Waage, um die Waage einzuschalten.



- c) Steigen Sie von der Waage runter und warten Sie, bis 0.0 auf dem Display angezeigt wird.



- d) Stellen Sie sich wieder auf die Waage und stehen Sie still. Die Waage schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

Hinweis: Wenn Sie erneut messen möchten, steigen Sie von der Waage runter und steigen Sie daraufhin erneut auf die Waage zurück.

5. Fehlermeldungen

5-1 Anzeige für niedrigen Batteriestand. Wenn „Lo“ angezeigt wird, ist die Batterie schwach. Die Waage schaltet sich nach einigen Sekunden aus. Sie müssen dann die Batterie ersetzen.



5-2 Überlastanzeige. Wenn "Err" angezeigt wird, entfernen Sie das Gewicht von der Waage, um die Sensoren zu schützen.



6) Sicherheitshinweise

- 6-1 Stellen Sie sicher, dass sich die Waage auf einer ebenen Oberfläche befindet. Vermeiden Sie Teppiche oder weiche Oberflächen.
- 6-2 Die Oberfläche der Waage ist rutschig. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sowohl das Glas als auch Ihre Füße trocken sind.
- 6-3 Diese Waage ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- 6-4 Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie sie erneut mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Waage keine chemischen Reinigungsmittel.
- 6-5 Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, bevor Sie sie aufbewahren.

Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.
Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.
Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Folgen Sie Uns



duronic.com

Manual De Instrucciones En Español

Báscula

1. Características y especificaciones

- Capacidad de peso: 200kg / 440lb / 31st
- Peso mínimo: 5kg
- Graduación: 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Unidades de peso: kg / lb / st:lb
- Tecla de función: UNIT
- Pantalla: LCD
- Baterías: 2x CR2032
- Para encenderla súbbase o pulse UNIT
- Función de auto-apagado para ahorrar energía de la batería

2. Pantalla LCD



3. Cambiar la unidad de medida

Pulse el botón «UNIT» en la parte posterior de la báscula para elegir la unidad de medida que desee.

4. Instrucciones de uso

4-1 Antes del primer uso

a) Antes de usarla por primera vez, saque la tira de plástico del compartimento de las pilas en la parte posterior de la báscula. Si es necesario, compruebe que las pilas estén en la posición correcta y que los polos +/- estén colocados correctamente.

b) Espere hasta que aparezca 0,0 kg en la pantalla.




c) Pulse UNIT para seleccionar la unidad deseada.




Aviso: después de seleccionar la unidad, coloque la báscula sobre un suelo plano y estable. Después, puede subirse a la báscula pesarse según se indica a continuación. Si no se coloca nada sobre la báscula mientras está encendida, esta se apagará automáticamente después de unos 10 segundos.

4-2 Medición del peso

- a) Coloque la balanza en el suelo.
- b) Súbase en la báscula para encenderla.



- c) Bájese de la báscula y espere a que aparezca 0.0 en la pantalla.



- d) Vuelva a subir a la báscula y quédese quieto. Los datos obtenidos parpadearán primero y luego se mantendrán fijos siendo éste el peso final. La báscula se apagará automáticamente después de unos 10 segundos.

Aviso: si desea volver a pesarse, bájese de la báscula y vuelva a subir.

5. Mensajes de error

- 5-1 Indicación de batería baja. Cuando aparece «Lo», significa que la batería está baja. La báscula se apagará después de unos segundos. Se aconseja cambiar la pila.



- 5-2 Indicación de exceso de peso. Cuando aparezca «Err», retire el peso de la báscula para proteger los sensores.



6) Instrucciones de seguridad

- 6-1 Asegúrate de que la báscula esté en una superficie plana, uniforme y firme. Evite ponerla en alfombras o superficies blandas.

- 6-2 La superficie de la báscula puede ser resbaladiza si está mojada. Asegúrese de que tanto el cristal como sus pies estén secos antes de utilizarla.

- 6-3 Esta báscula no es resistente al agua. No la exponga a la humedad ni la sumerja en líquidos.

- 6-4 Limpie la báscula con un paño ligeramente humedecido y vuelva a secarla con un paño seco. No utilice ningún producto de limpieza químico o abrasivo.

- 6-5 Si la báscula no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas antes de guardarla.

Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duristic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos



duristic.com

Manuale D'istruzioni In Italiano

Bilancia pesapersone

1. Caratteristiche e specifiche

- Capacità massima: 200kg / 440lb / 31st
- Peso minimo: 5 kg
- Graduazione: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
- Unità di peso: kg / lb / st:lb
- Tasto funzione: UNIT
- Display: LCD
- Batterie: 2x CR2032
- Salire sulla bilancia o premere UNIT per accendere la bilancia.
- Funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia della batteria

2. Display LCD



3. Selezione dell'unità di misura

Premere il pulsante "UNIT" sul retro della bilancia per selezionare l'unità di misura desiderata.

4. Istruzioni per l'uso

4-1 Prima del primo utilizzo

- Prima del primo utilizzo, estrarre la striscia di plastica dal vano batteria sul retro della bilancia. Se necessario, verificare che le batterie siano nella posizione.
- Attendere fino a quando sullo schermo non viene visualizzato 0,0 kg.




c) Premere UNIT per selezionare l'unità desiderata.



Nota: dopo aver selezionato l'unità, posizionare la bilancia su una superficie piana, dopo di che sarà possibile utilizzare la bilancia. La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi.

4-2 Misurazione del peso

- a) Posizionare la bilancia su una superficie piana.
- b) Salire sulla bilancia per accendere la bilancia.



- c) Scendere dalla bilancia e attendi che sul display venga visualizzato 0.0.



- d) Salire nuovamente sulla bilancia e rimani fermo.
La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi.

Nota: se si desidera misurare nuovamente, scendere dalla bilancia, quindi salire nuovamente sulla bilancia.

5. Messaggio di errore

5-1 Indicazione di batteria scarica. Quando viene visualizzato "Lo", significa che la batteria è scarica. La bilancia si spegne dopo alcuni secondi. Sarà quindi necessario sostituire la batteria.



5-2 Indicazione di sovraccarico. Quando viene visualizzato "Err", rimuovere il peso dalla bilancia per proteggere i sensori.



6. Istruzioni di sicurezza

- 6-1 Accertarsi che la bilancia si trovi su una superficie piana, uniforme e stabile. Evitare tappeti o superfici morbide.
- 6-2 La superficie della bilancia è scivolosa. Assicurarsi che sia il vetro che i piedi siano asciutti prima dell'uso.
- 6-3 Questa bilancia non è impermeabile. Acqua o umidità possono danneggiare la bilancia.
- 6-4 Pulire la bilancia con un panno leggermente umido, quindi pulire di nuovo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti chimici / abrasivi per pulire la bilancia.
- 6-5 Se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie prima di riporle.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)
Tutti I prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti I prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com

Gebbruikershandleiding Nederlands

Personenweegschaal

1. Eigenschappen & Specificaties

- Capaciteit: 200kg / 440lb / 31st
- Minimaal gewicht: 5kg
- Schaalverdeling: 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Gewichtseenheid: kg / lb / st: lb
- Functie knop: UNIT
- Display: LCD
- Batterij: 2 X CR2032
- Stap op de weegschaal of druk op UNIT om aan te zetten
- Automatische uitschakel functie om batterijen te besparen

2. LCD Display



3. Gewichtseenheid veranderen

Druk op "UNIT" om de gewenste gewichtseenheid te selecteren.

4. Gebruiksaanwijzingen

4-1. Selecteer eenheid voor gebruik

- Trek voor gebruik de plastic strip uit het batterijvak. Mocht het nodig zijn, controleer of de batterijen en de + en – polen goed geplaatst zijn.
- Wacht tot "0.0kg" op het scherm verschijnt.




c) Druk op "UNIT" om de gewenste gewichtseenheid te selecteren



Let op: Plaats nadat u de gewichtseenheid selecteert, de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond. U kunt nu op het platform staan om te wegen naar onderstaande volgorde. Als er niets op de weegschaal staat in weegmodus zal de weegschaal na ongeveer 10 seconden automatisch uitschakelen.

4-2. Wegen

- a) Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond.
- b) Stap op het platform om de weegschaal aan te zetten.



- c) Stap van de weegschaal af en wacht tot "0.0" verschijnt op de display.



- d) Sta stil en de gewichtsdata zal eerst knipperen, en wordt vastgezet wanneer deze stabiel is.

De weegschaal zal dan na ongeveer 10 seconden automatisch uitgeschakeld worden.

Let op: Als u nogmaals wilt wegen, stap van de weegschaal af en stap dan weer op het platform.

5. Foutmeldingen

- 5-1. Bijna lege batterij indicatie: Als "Lo" verschijnt, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. De weegschaal zal na enkele seconden automatisch uitschakelen. U moet in dit geval de batterijen vervangen..



- 5-2. Overbelastingsindicatie: Verwijder alstublieft het gewicht van de weegschaal om de sensoren te beschermen.



6. Veiligheidsinstructies

- 6-1. Zorg dat de weegschaal op een vlakke, egale en stevige ondergrond staat. Vermijd tapijt of zachte oppervlakken.
- 6-2. Het oppervlak van de weegschaal is glad als deze nat is. Zorg alstublieft dat zowel het glas als uw voeten droog zijn voor gebruik.
- 6-3. Deze weegschaal is niet waterbestendig. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- 6-4. Maak de weegschaal schoon met een licht vochtige doek, neem daarna af met een droge doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om de weegschaal schoon te maken.
- 6-5. Verwijder de batterijen in het geval dat de weegschaal voor lange tijd niet wordt gebruikt.

Garantie

1 Jaar Garantie van Shine-Mart Ltd Handelsmerk eigenaars van Duronic Producten.
LET OP: DEZE STELLINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT

Dit product is vervaardigd onder de strengste kwaliteitscontrole procedures, met materialen van de hoogste kwaliteit, om uitstekende werking en betrouwbaarheid te verzekeren. Het zal zeer goed en langdurig dienstdoen, naar gelang het correct gebruikt en onderhouden wordt. Het product heeft 1 jaar garantie van de originele aankoopdatum. Als een defect zich toont vanwege een materiaal- of constructiefout, dient het defecte apparaat bij de originele aankoop locatie geretourneerd te worden. Terugbetaling of vervanging is ter discretie van dat bedrijf.

Duronic Producten worden aangeboden met een 1-jarige garantie onder de volgende omstandigheden:

1. Het product dient naar de verkoper geretourneerd te worden met aankoopbewijs.
2. Het product dient geïnstalleerd en gebruikt te worden naar de instructies in deze gebruikshandleiding.
3. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
4. De garantie dekt geen gebruiksschade, opzettelijke schade, verkeerd gebruik of verwaarlozing.
5. Shine-Mart Ltd heeft geen verantwoordelijkheid voor accidentele schade of verlies.
6. Shine-Mart Ltd is niet aansprakelijk voor onderhoud onder de garantie.
7. Alleen geldig in Nederland



Dit product is uitgerust met en CE:1363 stekker en zekering.
 Geïmporteerd door Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informatie over afvalverwerking voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
 Dit teken op een product en/of bijbehorende documenten geeft aan dat wanneer het verwijderd wordt, het dient te worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
 Elke AEEA gemarkeerde producten dient niet te worden gemengd worden met algemeen huishoudelijk afval, maar apart worden gehouden voor de behandeling, herwinning en hergebruik van de gebruikte materialen.

Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Instrukcja obsługi. Polski

Waga łazienkowa

1. Specyfikacja i Ogólna Charakterystyka

- Maksymalne obciążenie: 200kg / 440lb / 31st
- Minimalne obciążenie: 5kg
- Skalowanie: 0.1kg / 0.2lb / 1lb
- Jednostki pomiaru: kg / lb / st:lb
- Przycisk funkcyjny: UNIT
- Wyświetlacz: LCD
- Bateria: 2 x CR2032
- Automatyczne włączenie po wykryciu obciążenia lub przycisk UNIT
- Automatyczne wyłączenie w celu oszczędności baterii

2. Wyświetlacz LCD



3. Jednostka Pomiaru

Przyciśnij przycisk "UNIT" aby wybrać właściwą jednostkę pomiaru.

4. Instrukcja Obsługi

4-1. Przed Pierwszym Użyciem

a) Przed pierwszym użyciem wyciągnij element zabezpieczający z pojemnika na baterie znajdującego się z tyłu wagi. Jeżeli jest to konieczne, sprawdź, czy baterie są umieszczone zgodnie z polaryzacją.

b) Poczekaj aż "0.0 kg" zacznie być wyświetlane.




c) Przyciśnij przycisk "UNIT", aby wybrać właściwą jednostkę pomiaru.



UWAGA: Po wybraniu właściwej jednostki pomiaru, umieść wagę na płaskiej, twardej powierzchni, a następnie stań na wadze, aby rozpocząć proces pomiaru zgodnie z poniższą procedurą. Waga automatycznie wyłączy się po 10 sekundach bezczynności.

4-2 Pomiar

- a) Umieść wagę na płaskiej, twardej powierzchni.
- b) Stań na wadze, aby ją włączyć.



- c) Zejdź z wagi i poczekaj aż 0.0 zostanie pokazane na wyświetlaczu.



- d) Stań nieruchomo, początkowo odczyt wagi zacznie mrugać, gdy pomiar zostanie zakończony wynik wyświetli się w sposób ciągły. Waga automatycznie wyłączy się po 10 sekundach.

UWAGA: Jeżeli chcesz dokonać ponownego pomiaru, zejdź z wagi i wejdź na nią ponownie, aby zainicjować kolejny pomiar.

5. Komunikaty błędów

- 5-1. Komunikat niskiego poziomu baterii. Gdy na wyświetlaczu pojawi się informacja "Lo" oznacza to, że bateria jest wyczerpana. Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Wymień baterie.



- 5-2 Komunikat przeciążenia. Gdy wyświetla się komunikat "Err" usuń ciężar z powierzchni wagi, aby zapobiec uszkodzeniu sensorów.



6. Bezpieczeństwo Użytkowania

- 6-1 Upewnij się, czy waga stoi na płaskiej, równej i twardej powierzchni. Unikaj miękkich dywanów.
- 6-2 Mokra powierzchnia wagi będzie śliska. Przed użyciem upewnij się czy stopy i szkło są suche.
- 6-3 Waga nie jest wodoodporna. Nie wystawiaj jej na działanie wilgoci.
- 6-4 Czyść wagę wilgotną ściereczką. NIE UŻYWAJ środków chemicznych lub myjek o szorstkich elementach.
- 6-5 Usuń baterie, jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
 UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykazuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakikolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy. Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zabicie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Śledź Nas



duronic.com

DURONIC