



Bathroom Scales - BS801

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](#)



[@duronicmedia](#)



Duronic



[@duronicmedia](#)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en Français	9
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	13
Manual de Instrucciones en Español	17
Manuale D'istruzioni In Italiano	21

English Manual

Specifications

- Auto ON/OFF
- Weight Units:kg,lb,st:lb
- Capacity: 180 kg; 397 lb; 28 st: 5 lb
- Graduation: 0.1kg ; 0.2 lb ;0.2 lb 1lb (20st)
- Measurement range: 5kg~180kg
- Overload indication: “— — — — ”
- Low battery indication “Lo”
- Power supply: 4 × AAA batteries

LCD Display



Battery

1. Ensure +/- terminals are correct way around. Use proper tool to help release the battery from the compartment if necessary.
2. Please remove the insulating strip before use.

Function Keys



Operation Instructions

1. Press UNIT key to switch on and select unit.
2. Place the scale on the solid and flat surface
3. Stand on the scale to activate. The weight will show once the weight is steady.
4. The scale will automatically turn off after 10 seconds of inactivity
5. Do not put any items on the scale when not in use.

Reminder


- Do not use scale on the carpet
- In order to ensure accuracy, after you have moved the scale, turn off before use.

Manuel d'utilisation en Français

Spécifications:

- Allumage et extinction automatique
- Unités de mesures : kilogrammes, livres, stones
- Capacité: 180 kg; 397 lb; 28 st: 5 lb
- Précision: 0.1kg ; 0.2 lb ;0.2 lb 1lb (20st) - Measurement range: 5kg~180kg
- Indicateur de surcharge: “— — — — ”
- Indicateur de batterie faible: “Lo”
- Alimenté par 4 piles AAA

Affichage LCD



Changement des piles

1. Assurez-vous que les piles soient placées dans le bon sens et que la polarité soit respectée. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment à piles si nécessaire.
2. Veuillez enlever la protection placée sous les piles avant utilisation.

Fonctions clés



Instructions d'utilisation

1. Pressez la touche « UNIT » au dos de l'appareil et sélectionnez l'unité de poids désirée.
2. Placez le pèse-personne sur une surface solide et stable. Laissez le pèse-personne s'éteindre automatiquement.
3. Placez-vous sur la balance directement. Celle-ci affiche le poids sur l'écran LCD puis s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
4. Si aucune mesure n'est effectuée, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
5. Lorsque vous n'utilisez pas la balance, ne placez aucun objet sur la balance.

Rappel


- N'utilisez pas cet appareil sur les tapis.
- Afin d'obtenir une mesure exacte de votre poids lorsque vous bougez l'appareil, veuillez attendre que le pèse-personne s'éteigne avant de vous peser, le poids de la balance s'ajouterait autrement au votre.

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Spezifikationen

- Automatische AN/ AUS-Funktion
- Gewichtseinheiten: kg, lb, st:lb
- Kapazität: 180 kg; 397 lb; 28 st: 5 lb
- Genauigkeit: 0.1kg; 0.2 lb; 0.2 lb 1lb
- Messbereich: 5kg ~ 180kg
- Überlastungs-Anzeige: “— — — —”
- Anzeige für schwache Batterien: “Lo”
- Stromversorgung: 4 × AAA Batterien

LCD Anzeige



Batterien

1. Stellen sie sicher, dass die Batterien den Polen entsprechend korrekt eingelegt sind.
2. Entfernen Sie den Isolierstreifen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Funktionstasten



Betriebsanzeige

1. Drücken die UNIT-Taste (z. Dt. Einheit), um das Gerät einzuschalten.
2. Verwenden Sie die Waage auf einer soliden, flachen Oberfläche.
3. Stellen Sie sich auf die Waage. Nach kurzer Zeit wird Ihr Gewicht angezeigt werden.
4. Nach 10 Sekunden Inaktivität wird sich das Gerät automatisch ausschalten
5. Verwenden Sie die Waage nicht, um darauf etwas zu lagern.

Hinweise


- Verwenden Sie die Waage nicht auf Teppichboden.
- Schalten Sie die Waage einmal aus und wieder ein, nachdem sie bewegt wurde, um sie zu kalibrieren.

Manual De Instrucciones En Español

Especificaciones

- Automáticamente ON/OFF
- Unidades de peso:kg,lb,st:lb
- Capacidad: 180 kg; 397 lb; 28 st: 5 lb
- Graduación: 0.1kg ; 0.2 lb ;0.2 lb 1lb (20st)
- Rango de medición: 5kg~180kg
- Indicación de sobrecarga: “— — — —”
- Indicaciones de batería baja “Lo”
- Fuente de poder: 4 × AAA baterías

Pantalla LCD



Cambio De Batería

1. Asegure que los terminales +/- estén en la manera correcta. Use las herramientas adecuadas para ayudar a liberar la batería del habitáculo si es necesario.

Teclas de función



Instrucciones de funcionamiento

1. Presione el botón UNIDAD para encender y seleccionar la unidad.
2. Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana, deje que la báscula apague automáticamente.
3. El usuario puede pararse directamente sobre la bascule, el peso indicara en la pantalla LCD cuando es peso sea constante, y después se apagará automáticamente después de 10 segundos.
4. La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos si no esta en uso.
5. cuando no lo use, por favor ponerlo en equilibrio y no ponga ningún artículo sobre la escala.

Recordatorio

- No utilice la báscula sobre alfombras.
- Para obtener un peso exacto, cuando mueva la báscula, por favor primero encienda (o pulse) y espere que se apague, entonces, puede presentarse en la plataforma y medir su peso. De lo contrario, agregará el peso propio de la báscula.

Manuale D'istruzioni In Italiano


Specificazioni

- Auto ON/OFF
- Unità di misurazione:kg,lb,st:lb
- Portata: 180 kg; 397 lb; 28 st: 5 lb
- Graduazione: 0.1kg ; 0.2 lb ;0.2 lb 1lb (20st) -

Intervallo di misurazione: 5kg~180kg

- Indicatore di sovraccarico: “— — — — ”
- Indicatore di batteria esaurita “Lo”
- Alimentazione: batterie 4 x AAA

Display LCD



Batteria

1. Assicurarsi che le polarità +/- siano inserite correttamente.
2. Se necessario, rimuovere la batteria dall'apposito vano.
3. Rimuovere la striscia isolante prima dell'uso.

Pulsanti di settaggio



Istruzioni per l'uso

1. Premere il pulsante UNIT per scegliere l'unità di misura desiderata.
2. posizionare la bilancia su una superficie piatta e solida.
3. Salire sulla bilancia. La misurazione apparirà sullo schermo LCD dopo che sarà rilevato un peso stabile.
4. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non verranno eseguite altre operazioni.
5. Si prega di non posizionare alcun oggetto sulla bilancia quando non in uso.

NOTE

- Non utilizzare la bilancia su superfici tappezzate
- Per assicurare una lettura accurata, dopo aver spostato la bilancia attendere che si spenga prima di ripetere la misurazione.

DURONIC