



Hurricane 4 in 1 Lantern



Contents

English Manual	3
Manuel d'utilisation en français	7
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	11
Manual de Instrucciones en Español	15
Manuale D'istruzioni In Italiano	19
Instrukcja obsługi. Polski	23

English Manual

Functions & Features

- 3 powerful LED's, 10 straw lights, and 5 red flash lights
- Winding for power generation
- Charge the product with external 5V power source
- Cranking to charge mobile phone or electrical appliances
- Dual purpose handle design

Technical Parameters

1. Lighting:

The Max. luminous flux of spotlight	18 Lm
The Max. luminous flux of lantern	32 Lm
3 LED spotlight lighting time after 1 minute of cranking	15 Min
10 LED lantern lighting time after 1 minute of cranking	6 Min
5 LED red flashing time after 1 minute of cranking	120 Min
3 LED spotlight lighting time after being fully charged	5.5 Hours
10 LED lantern lighting time after being fully charged	135 Min
5 LED flashing time after being fully charged	30Hr

2. External power source:

Input voltage	5V/500mA	Output no-load voltage	5.5+0.2V
Fully charged time	6 Hours	Output Max current	400mA

3. Charging for digital devices:

4. Main Parts Life Span:

5. Size and Weight:

6. Others:

The whole unit	>5 Years	Product size	97*186mm	Battery	300mAh
The plastic part	>5 Years	Product weight	320 Grams	Motor	2.5W

Lighting Modes

Spotlight/ Lantern/ Red Flash/ Off

Rotating Handle

Hold and press the cylinder shaped button on the handle side and rotate the handle vertically. Then, release the button.

Operation Method

1. Charge the inside battery:
Hold the unit, and crank the handle at the speed of 3 circles per second (Charge indicator will glow).
2. Charging through external power source:
Plug in the 5V external power or connect computer via mini USB port to charge the product, the red indicator will while charging.
3. Cranking for power to charge digital products:
Charge mobile phone or other digital products via their own cables.

Caution

1. Don't point light at eyes directly.
2. Pay attention to the holding position, when cranking the handle.
3. In order to assure the life span of the battery, please pay attention to the instructions below:
Do not crank it for more than 5 minutes when the power of the battery is sufficient, and less than 10 minutes when it runs out of power.
When the light is dim, it means the battery is lacking power. Please turn off the light, or crank it for a while.
Crank the handle as evenly and as steadily as possible.
In order to prolong the lifespan of the battery, you should crank it for at least one minute a month.
4. Do not place this product in high temperatures or humidity.
5. Turn off the light when charging.
6. The product will be hot to touch, once wound for a while.
7. We do not give notice of the parameter if this product has changed.
8. We reserve the final right to interpret this product.

Diagram

1. Hanging Handle
2. Crank Handle
3. 10 LEDs Lantern
4. Power Switch
5. Rotating Handle
6. Cylinder Button
7. 3 LEDs Spotlight



Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.
 NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company. Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
 Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Manuel d'utilisation en français

Information on waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



Fonctions

- 3 LEDs puissantes, 10 faisceaux lumineux et 5 lumières de secours rouges
- Recharge par manivelle
- Recharge par câble 5V
- Recharge d'appareils électroniques
- Poignée flexible pour une polyvalence d'utilisation

Paramètres techniques

1. Lumière:

Flux lumineux de la torche	18 Lm
Flux lumineux de la lanterne	32 Lm
Autonomie de la torche à 3 LEDs après 1 min de manivelle	15 Min
Autonomie de la lanterne à 10 LEDs après 1 min de manivelle	6 Min
Autonomie des 5 LEDs de secours après 1 min de manivelle	120 Min
Autonomie de la torche à 3 LEDs avec batterie chargée	5.5 Hrs
Autonomie de la lanterne à 10 LEDs avec batterie chargée	135 Min
Autonomie des 5 LEDs de secours avec batterie chargée	30Hrs

2. Batterie:

Voltage entrant	5V/500mA	Voltage sortant	5.5+0.2V
Temps de recharge	6 Heures	Courant max. sortant	400mA

3. Charger d'autres appareils:

4. Durée de vie :

L'appareil	>5 Ans
Les parties plastiques	>5 Ans

5. Size and Weight:

Dimensions	97*186mm
Poids	320 Grams

6. Autres:

Batterie	300mAh
Motor	2.5W

Modes

Torche / Lanterne / Lumière rouge SOS / OFF

Poignée

Appuyez sur la touche de déploiement de la manivelle puis tournez la poignée de la façon que vous souhaitez utiliser l'appareil. Relâchez alors la touche afin de verrouiller la poignée.

Recharge

1. Chargez la batterie intégrée en utilisant la manivelle à une vitesse de 3 rotations par secondes. L'indicateur lumineux de recharge s'allumera.
2. Chargez la batterie en utilisant le câble USB. Branchez simplement le câble sur une prise USB ou un ordinateur. L'indicateur lumineux de recharge s'allumera.
3. Utilisez la manivelle pour recharger des accessoires électroniques. Utilisez alors les câbles de vos équipements et branchez-les sur l'appareil afin de commencer à les recharger.

Avertissements

1. Ne pointez pas la lumière directement sur les yeux d'une personne.
2. Veuillez prêter attention à la poignée lorsque vous rechargez l'appareil en utilisant la manivelle.
3. Afin d'assurer la durée de vie de la batterie, veuillez-vous assurer de: Ne pas utiliser la manivelle pendant plus de 5 minutes lorsque la batterie est suffisamment chargée et pas moins de 10 minutes lorsque la batterie est déchargée. Lorsque la lumière est faible, la batterie est quasiment vide. Veuillez éteindre la lumière et utilisez la manivelle pour recharger la batterie. Tournez la manivelle à une vitesse constante. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser la manivelle pendant 1 minute par mois.
4. Ne placez pas cet appareil dans un environnement chaud ou humide.
5. Eteignez la lumière lorsque vous rechargez l'appareil.
6. Cet appareil peut être chaud au toucher. Veuillez éviter de toucher les lampes une fois l'appareil éteint.

Aperçu du produit

1. Crochet
2. Manivelle
3. Lanterne 10 LEDs
4. Interrupteur
5. Poignée
6. Touche de déploiement (poignée)
7. Torche 3 LEDs



Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagé en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne et un fusible de 3 ampères.
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

suivez nous



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/Duronic-France)



[@Duronic_France](https://twitter.com/Duronic_France)

Funktionen und Eigenschaften

- 3 starke LED's, 10 reflektierende Lichtstrahlen und 5 rote Lichtstrahlen
- Kurbel zur Stromerzeugung
- Laden Sie das Produkt mit einer externen 5-V-Stromquelle auf
- Ankurbeln zum Aufladen von Mobiltelefonen oder Elektrogeräten
- Zweifacher Zweck des Griffes

Technische Parameter

1. Beleuchtung:

Max. Lichtstrom des Scheinwerfers	18 Lm
Max. Lichtstrom der Laterne	32 Lm
3 LED Scheinwerferbeleuchtung nach Kurbelzeit von 1 Min	15 Min
10 LED Laternenbeleuchtung nach Kurbelzeit von 1 Min	6 Min
5 LED Blinklichtbeleuchtung nach Kurbelzeit von 1 Min	120 Min
3 LED-Scheinwerfer-Leuchtdauer nach voll geladenem Akku	5.5 Hrs
10 LED-Laterne-Leuchtdauer nach voll geladenem Akku	135 Min
5 LED-Blinklicht nach dem vollständigen Laden	30Hrs

2. Externe Stromquelle:

Eingangsspannung	5V/500mA	Ausgangsspannung	5.5+0.2V
Vollständige Ladezeit	6 Stunden	Max Ausgangsstrom	400mA

3. Aufladen für digitale Geräte:

4. Lebensdauer der Teile:

5. Größe und Gewicht:

6. Sonstiges:

Die ganze Einheit	>5 Jahre	Produktgröße	97*186mm	Batterie	300mAh
Das Kunststoffteil	>5 Jahre	Produktgewicht	320 Grams	Motor	2.5W

Beleuchtungsmodi

Scheinwerfer/ Laterne/ Rotes Blinklicht/ Off

Drehbarer Griff

Halten und drücken Sie den zylinderförmigen Knopf auf der Griffseite und drehen Sie den Griff vertikal. Dann lassen Sie den Knopf los.

Bedienung

1. Laden Sie die innere Batterie auf:
Halten Sie das Gerät und drehen Sie den Griff mit einer Geschwindigkeit von 3 Kreisen pro Sekunde (Ladeanzeige leuchtet).
2. Aufladen über externe Stromquelle:
Schließen Sie das Gerät an den externen 5V-Strom an oder schließen Sie den Computer über den Mini-USB-Anschluss an, um das Produkt aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige.
3. Ankurbeln für die Stromversorgung digitaler Produkte:
Laden Sie Mobiltelefone oder andere digitale Produkte über deren eigene Kabel auf.

Hinweise

1. Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen.
2. Achten Sie beim Ankurbeln des Griffes auf die Halteposition.
3. Um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
Kurbeln Sie die Batterie nicht länger als 5 Minuten an, wenn die Batteriezeit ausreichend ist und weniger als 10 Minuten, wenn die Batterie fast leer ist.
Ist das Licht schwach, bedeutet dies, dass die Batterie keine Energie mehr hat. Bitte schalten Sie das Licht aus oder kurbeln Sie es eine Weile an. Kurbeln Sie den Griff so gleichmäßig und fest wie möglich. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie ihn mindestens eine Minute pro Monat anlassen.
4. Stellen Sie dieses Produkt nicht hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
5. Schalten Sie das Licht beim Laden aus.
6. Das Produkt wird heiß, wenn es eine Zeit lang angekurbelt wird.

Diagram

1. Hängender Griff
2. Handkurbel
3. 10 LEDs Laternen
4. Stromschalter
5. Drehbarer Griff
6. Zylinderknopf
7. 3 LEDs Scheinwerferlicht



Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Durodic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Durodic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Manual De Instrucciones En Español

Information über Abfalllagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.
Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage.
Dort können Sie diese kostenlos abgeben.
Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Folgen Sie Uns



Funciones y características

- 3 potentes LED, 10 luces amarillas y 5 luces rojas de emergencia.
- Manivela de dinamo para recarga
- Se puede recargar mediante una batería externa de 5 V
- Ranura USB para recargar el teléfono móvil u otros aparatos eléctricos
- Mango con doble posición

Parámetros técnicos

1. Iluminación:

Flujo luminoso máximo del farol	18 Lm
Flujo luminoso máximo de la linterna	32 Lm
Iluminación de la linterna de 3 LED tras 1 min de dinamo	15 Min
Iluminación del farol de 10 LED tras 1 min de dinamo	6 Min
Iluminación de las 5 LED de emergencia tras 1 min de dinamo	120 M
Tiempo de iluminación de las 3 LED tras una recarga completa	5.5 H
Tiempo de iluminación de las 10 LED tras una recarga completa	135 M
Iluminación de las 5 LED de emergencia tras una recarga completa	30 H

2. Batería externa:

Tensión de entrada	5V/500mA
Tiempo de carga total	6 Horas

3. Carga de aparatos electrónicos:

Tensión de salida sin carga	5.5+0.2V
Corriente de salida max	400mA

4. Ciclo de vida de las partes

Unidad completa	>5 años
Plásticos	>5 años

5. Tamaño y peso

Tamaño	97*186mm
Peso	320 Gr

6. Otros

Batería	300mAh
Motor	2.5W

Modos de Iluminación

Farol/ Linterna/ Luz de emergencia/ Apagado

Mango con doble posición

Mantenga presionado el botón cilíndrico situado en el lateral del mango y gire el mango hacia arriba. Entonces, suelte el botón.

Instrucciones de uso

1. Cargar la batería interna:
Sujete la unidad, y gire la manivela de dinamo a una velocidad de 3 giros por segundo. El indicador de carga se encenderá.
2. Carga mediante una fuente de energía externa:
Conecte la batería externa de 5V o conecte el farol al ordenador mediante el mini puerto USB para cargarlo. El indicador rojo se encenderá mientras esté cargando.
3. Crear energía mediante la manivela de dinamo para cargar aparatos electrónicos: Carge el teléfono u otros aparatos enchufando sus propios cables de carga al farol.

Precaución

1. No mire directamente a la luz.
2. Sujete el farol con firmeza durante la recarga por dinamo.
3. Con el fin de prolongar la vida útil de la batería, siga atentamente las siguientes instrucciones:
No gire la dinamo durante más de 5 minutos cuando la batería esté cargada ni menos de 10 minutos cuando la batería esté descargada. Si la luz se vuelve tenue, significará que la batería se está agotando. Apague el aparato o gire la dinamo durante unos minutos. Gire la manivela de dinamo de forma continuada y estable. Para prolongar la vida útil de la batería, gire la manivela de dinamo durante un mínimo de 1 minuto al mes.
4. No almacene este producto en lugares húmedos o con temperaturas altas.
5. Apague la luz durante la recarga de la batería.
6. No toque el aparato cuando esté caliente para evitar posibles quemaduras.
7. Duronic se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
8. Duronic se reserva el derecho a actualizar este manual en cualquier momento.

Componentes

1. Asa
2. Manivela de dinamo
3. Farol de 10 LED
4. Interruptor de encendido
5. Mango
6. Botón cilíndrico para girar el mango
7. Linterna de 3 LED



Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Manuale D'istruzioni In Italiano

Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechar los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos



duronic.com

Caratteristiche & funzioni

- 3 lampade LED, 10 luci riflettori e 5 luci lampeggianti rosse
- Caricamento a manovella dinamo
- Ricarica la torcia con alimentatore esterno 5V
- Funzione caricatore per smartphone attraverso manovella a dinamo
- Manico ergonomico con 2

Specifiche tecniche

1. illuminazione:

Flusso luminoso massimo del riflettore	18 Lm
Flusso luminoso massimo della lanterna	32 Lm
Durata dell'illuminazione di 3 riflettori con 1 minuto di ricarica dinamo	15 M
Durata dell'illuminazione di 10 riflettori con 1 minuto di ricarica dinamo	6 M
Durata dell'illuminazione di 5 luci lampeggianti con 1 minuto di ricarica dinamo	120 M
Durata dell'illuminazione di 3 riflettori a piena carica	5.5 O
Durata dell'illuminazione di 10 riflettori a piena carica	135 M
Durata dell'illuminazione di 5 luci lampeggianti a piena carica	30 O

2. Fonte di alimentazione esterna: 3. Ricarica per dispositivi esterni:

Tensione di input	5V/500mA	Tensione di output	5.5+0.2V
Durata ricarica completa	6 Ore	Intensità di output	400mA

4. Durata delle parti principali: 5. Dimensioni e peso: 6. Altro:

Intero prodotto	>5 Anni	Dimensione del prodotto	97*186mm	Batteria	300mAh
La parte in plastica	>5 Anni	Peso del prodotto	320 Grams	Motore	2.5W

Modalità di illuminazione

Riflettori / lanterna / Luci lampeggianti di segnalazione

Impugnatura Ergonomica

Premere e tenere premuto il pulsante cilindrico sul lato del manico e ruotare il manico in verticale. Quindi, rilasciare il pulsante.

Modalità di funzionamento

1. Ricaricare la batteria interna:
Tenere l'unità e girare la manovella alla velocità di 3 giri al secondo (carica indicatore si illuminerà).
2. Ricarica tramite alimentatore esterno:
Collegare l'alimentatore esterno 5V o collegare al pc via il cavo USB per caricare il prodotto. L'indicatore si illuminerà di rosso durante la ricarica.
3. Ricarica a manovella per ricaricare dispositivi esterni:
Ricaricare il cellulare o il dispositivo desiderato attraverso l'apposito cavo.

Attenzione

1. Non puntare il fascio di luce direttamente agli occhi.
2. Prestare attenzione alla posizione della manovella durante la ricarica via dinamo.
3. Al fine di preservare la durata della batteria, si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni:
Non ricaricare via manovella per più di 5 minuti quando vi è sufficiente carica; ricaricare per almeno 10 minuti quando la batteria è esaurita. Quando la luce si affievolisce indica che la batteria è in esaurimento. Si prega di spegnere la torcia, o ricaricarla.
Ricaricare via manovella con un moto regolare ed uniforme.
Per preservare la durata della batteria, caricare la torcia con la manovella almeno una volta al mese.
4. Non esporre questo prodotto ad alte temperature o umidità.
5. Spegnere la torcia durante il caricamento.
6. Dopo essere caricato per un'po' di tempo il prodotto risulterà caldo al tatto.
7. Duronic si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.
8. Duronic si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.

Diagram

1. Manico a gancio
2. Manovella
3. Lanterna a 10 led
4. Tasto di accensione
5. Impugnatura Ergonomica
6. Pulsante cilindrico
7. 3 fari LED



Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Instrukcja obsługi. Polski

Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) Tutti I prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti I prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



Funkcje i cechy

- 3 mocne LEDy, 10 wiązek światła oraz 5 czerwonych mrugających żarówek
- Ładowanie: na dynamo (korbka)
- Ładowanie: zewnętrzny zasilacz 5V
- Możliwość ładowania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektrycznych
- Dwufunkcyjny uchwyt

Parametry techniczne

1. Świecenie:

Maksymalny zasięg światła - tryb latarki	18 Lm.
Maksymalny zasięg światła - tryb latarni	32 Lm.
3 LED czas świecenia (tryb latarki) po 1 min ładowania dynamo	15 min
10 LED czas świecenia (tryb latarni) po 1 min ładowania dynamo	6 min
5 LED czas świecenia (tryb SOS) po 1 min ładowania dynamo	120 min
3 LED czas świecenia (tryb latarki) po pełnym naładowaniu	5.5 godz.
10 LED czas świecenia (tryb latarni) po pełnym naładowaniu	135 min
5 LED czas świecenia (tryb SOS) po pełnym naładowaniu	30 godz.

2. Zasilacz zewnętrzny:

Napięcie wejściowe:	5V/500mA	Napięcie wyjściowe	5.5+0.2V
Czas do pełnego ładow.	6 godz.	Maks.prąd wyjściowy	400 mA

3. Ładowanie urządzeń elektrycznych

4. Żywotność głównych. el. 5. Rozmiary i waga: 6. Inne:

Cała jednostka	>5 lat	Wymiary prod.	97 x 186 mm	Bateria:	300mAh
Plastikowe el.	>5 lat	Waga prod.	320 g	Silnik	2.5W

Tryby świecenia

Latarka / Latarnia / Sygnał SOS / Wyłączenie

Obrotowy uchwyt

Przytrzymaj i przyciśnij cylindryczny przycisk na uchwycie i przekręć uchwyt zgodnie z wybranym kierunkiem. Następnie zwolnij przycisk.

Operowanie urządzeniem:

1. Ładowanie baterii wewnętrznej:
Przytrzymaj urządzenie i żywiłowo kręć korbkę dynamo (3 obroty / sek). Wskaźnik ładowania zacznie świecić.
2. Ładowanie poprzez zewnętrzny zasilacz:
Podłącz zewnętrzny zasilacz 5V i podłącz do urządzenia poprzez port mini USB. W czasie ładowania czerwony wskaźnik ładowania będzie świecić.
3. Ładowanie urządzeń elektrycznych poprzez dynamo:
Ładuj telefon komórkowy lub inne urządzenie cyfrowe za pomocą dołączonych do nich kabli.

UWAGA

1. Nie kieruj światła prosto w oczy.
2. Zwracaj uwagę jak trzymasz urządzenie przy ładowaniu poprzez dynamo.
3. W celu przedłużenia żywotności baterii, zwróć uwagę na poniższe wytyczne: Nie ładuj baterii poprzez dynamo dłużej niż 5 min, gdy bateria jest naładowana, oraz krócej niż 10 min, gdy jest rozładowana. Słabe światło jest oznaką słabej baterii. Wyłącz urządzenie i naładuj baterię. Kiedy ładujesz dynamo trzymaj rękojeść tak równomiernie i stabilnie, jak to możliwe. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy ją ładować przynajmniej 1 min w ciągu miesiąca.
4. Nie umieszczaj produktu w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności.
5. Wyłącz światło w czasie ładowania.
6. Urządzenie może być gorące. Nie dotykaj lamp zaraz po wyłączeniu.

Elementy produktu

1. Uchwyt do wieszania
2. Korba dynamo
3. 10 światła LED
4. Wyłącznik
5. Obrotowa rączka
6. Cylindryczny przycisk
7. 3 światła LED



Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
 UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakikolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy.

Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Śledź Nas



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

DURONIC