

EBL®

3.0V 16J Lithium-ion Rechargeable Battery with Micro USB Input 2400mWh

User Manual

Thanks for purchasing EBL's products! For your own safety, please read this user manual carefully before using it.

— 1 —

English

■ Product Instruction

Type: 16J Li-ion Battery
Voltage: 3.0V
Power: 2400mWh
Battery Size: 16.5*35.1±0.2mm
User age group: 12-60 year-old and 60+ year-old.
Children should be under adults' supervision while using our batteries.

■ Notice

Please check if the battery is damaged, bulging, or leaking before using. If so, please stop using. Please make sure that the polarities are inserted as required before using.
New battery can achieve the best performance only if it experiences 3-5 cycle of charge-discharge. If the battery gets hot after using, it should be cooled before recharge. Please remove the battery from the device if not used for a long time.
Please charge and discharge the battery at least once every three months if it was has been idle for a long time.
Please use compatible Micro USB cable to charge batteries. Use Li-ion compatible battery charger. Please avoid the batteries being used in an airtight place.
Please store the batteries in cool and dry place.

— 1 —

■ How to Use

Use Micro USB cable to charge batteries, and unplug the cable after fully charged.
Red Light: Charging
Blue Light: Fully Charged

■ Important Safety Instructions

Do not overcharge and over discharge batteries, please keep the charging processing under adult's attention.
Do not reverse the batteries for charging, or it will cause leakage, fire hazard and explosion.
Do not charge or keep batteries in high temperature, moist and sunlight-direct place.
Do not charge our batteries with other types of batteries, such as, Ni-Mh, Ni-Cd, Alkaline, Zinc, etc.
Do not charge our batteries with batteries of other brands and batteries of different size.
Don not mix new batteries with half-used ones while using, otherwise it may cause over discharging.
Do not charge batteries in places where children could reach.
Do not short-circuit the batteries, it will damage batteries for good.
Do not disassemble or fire the batteries, or it may cause explosion.

We provide 30 days worry-free money back and one year limited warranty.
Any problems, please feel free to contact us: service@ebmail.com

— 2 —

Deutsch

■ Spezifikationen

Typ: 16J Li-ion Batterien
Spannung: 3.0V
Leistung: 2400mWh
Batteriegröße: 16.5*35.1±0.2mm
Anwendbares Alter: 12-60 Jahre und über 60 Jahre.
Kinder sollten dieses Batterien nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

■ Achtung

Überprüfen Sie den Akku vor dem Gebrauch auf Beschädigungen, Schwellungen oder Auslaufen. In diesem Fall beenden Sie die Verwendung.
Stellen Sie vor dem Gebrauch der Batterie sicher, dass die positiven und negativen Elektroden wie erforderlich eingesetzt sind.
Der neue Akku kann nur nach 3-5 Lade- und Entladezyklen die beste Leistung erzielen. Wenn der Akku nach dem Gebrauch heiß wird, sollte er vor dem Laden abgekühlt werden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät.
Wenn Sie längere Zeit nicht arbeiten, laden und entladen Sie den Akku mindestens alle drei Monate. Bitte laden Sie den Akku mit einem kompatiblen Micro-USB-Kabel auf. Verwenden Sie ein Lithium-Ionen-kompatibles Ladegerät.
Verwenden Sie den Akku nicht an einem umschlossenen Ort Lagern Sie die Batterie an einem kühlen und trockenen Ort.

— 3 —

■ Verwendungsweise

Laden Sie den Akku mit einem Micro-USB-Kabel auf und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Rotes Licht: Laden
Blaulicht: voll aufgeladen

■ Wichtige Sicherheitshinweise

Überladen Sie den Akku nicht und entladen Sie ihn nicht zu stark. Laden Sie ihn bitte mit der Aufmerksamkeit eines Erwachsenen auf.
Laden Sie den Akku nicht in umgekehrte Richtung auf, da dies zu Auslaufen, Bränden und Explosionen führen kann.
Laden oder lagern Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung.
Bitte mischen Sie keine anderen Batterien mit unseren Batterien wie Nickel-Metallhydrid, Nickel-Cadmium, Alkali, Zink usw.
Laden Sie nicht mit Batterien anderer Marken und mit Batterien unterschiedlicher Größe und mit unseren Batterien.
Mischen Sie während des Gebrauchs keine neuen Batterien mit halb gebrauchten, da dies zu einer Tiefentladung führen kann.
Laden Sie Batterien nicht an Orten auf, an die Kinder gelangen könnten.

— 4 —

Verwenden Sie nicht die positiven und negativen Kabel, um die Batterie direkt anzuschließen, da dies die Batterie dauerhaft beschädigen kann.
Zerlegen oder entzünden Sie die Batterien nicht, da dies zu einer Explosion führen kann.

■ Garantie

Wir bieten 30 Tage sorgenfreies Geld zurück und eine einjährige eingeschränkte Garantie.
Bei Problemen können Sie sich gerne an uns wenden: service@ebmail.com

— 5 —

Français

■ Spécification

Modèle: 16J Pile Li-ion
Voltage: 3,0V
Puissance: 2400mWh
Dimension de la pile: 16.5*35.1±0.2mm
Groupe d'âge des utilisateurs: entre 12 à 60 ans et 60+ ans.
Lorsque les enfants utilisent nos piles, ils doivent sont surveillés par des adultes.

■ Attention

Veillez vérifier si la pile est endommagée, gonflée ou fuite avant de l'utiliser. Si oui, s'il vous plaît arrêtez d'utiliser.
Veillez assurer que les polarités des piles sont insérées correctement avant d'utiliser.
La nouvelle pile peut atteindre les meilleurs performances après 3 à 5 cycles de charge et décharge. Si la pile se chauffe après l'utilisation, il convient de la laisser refroidir avant de la recharger. Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, chargez et déchargez la pile au moins une fois tous les trois mois.
Veillez utiliser un câble Micro USB compatible pour charger les piles. Utilisez un chargeur de piles Li-ion compatible.
Veillez éviter d'utiliser des piles dans un endroit hermétique.
Veillez stocker les piles dans un endroit frais et sec.

— 6 —

■ Comment Utiliser?

Utilisez un câble Micro USB pour charger les piles, et débranchez le câble après complètement chargé.
Lumière Rouge: En Cours de Chargement
Lumière Bleue: Complètement Chargée

■ Instruction de Sécurité Importante

Ne pas surcharger ni décharger excessivement les piles, veuillez garder le processus de charge sur la surveillance de l'adulte.
N'inversez pas les piles pour les charger, cela pourrait provoquer des fuites, des incendies et des explosions. Veuillez ne charger ne garder pas les piles aux températures élevées, dans des endroits humides et exposés directement au soleil.
Veillez ne charger pas nos piles avec d'autres types de piles, telles que les piles Ni-Mh, Ni-Cd, alcalines, les piles zinciques, etc.
Veillez ne pas charger notre piles avec celles d'autres marques et d'autre taille.
Ne mélangez pas des nouvelles piles avec des piles à moitié usées lors de l'utilisation, cela pourrait provoquer une décharge excessive.
Veillez ne pas charger les piles dans des endroits où les enfants pourraient atteindre.
Ne court-circuitez pas les piles, cela pourrait les endommager définitivement.
Ne démontez ni brûlez pas les piles, sinon cela pourrait provoquer une explosion.

— 7 —

Nous fournissons le remboursement de 30 jours sans souci et la garantie limitée d'un an.
Pour toute question, veuillez nous contacter à tout moment: service@ebmail.com

— 8 —



55 mm

Español

■ Especificación

Typo: 16J Lítio batería
Voltaje: 3.0V
Potencia: 2400mWh
Tamaño de Batería: 16.5*35.1±0.2mm
Recomendación por Edades: 12-60 años y más de 60 años.
Los niños solo pueden usarlas bajo la supervisión directa de un adulto.

■ Aviso

Por favor, Compruebe si la batería está dañada, saltones, o fugas antes de usar. Si es así, por favor deja de utilizarla. Por favor, asegúrese de que las polaridades estén insertadas como se requiere antes de usar.
Puede lograr el mejor rendimiento la batería nueva solo si experimenta 3-5 veces el ciclo de carga-descarga.Si la batería se calienta después de usarla, se debe enfriar antes de recargarla. Por favor, retire su batería del dispositivo, si no se utiliza en largo tiempo.
Por favor cargue y descargue la batería al menos una vez cada tres meses si estuvo inactiva por un largo tiempo.
Por favor, utilice cable Micro USB para cargar batería. Utilice un cargador compatible con Li-ion.
Por favor, evite usar las baterías en un lugar hermético.
Por favor, guarde las baterías en un lugar fresco y seco.

— 9 —

■ Cómo se utiliza

Use un cable Micro USB para cargar las baterías, y desenchufe el cable después de cargarlo completamente.
Luz Roja: Está Carga
Luz Azul: Carga Completada

■ Instrucciones de Seguridad Importantes

No sobrecargue ni descargue demasiado las baterías, por favor mantenga el proceso de carga bajo la vigilancia de un adulto.
No invierta las baterías para cargarlas, causará fugas, peligro de incendio y explosión.
No cargue ni mantenga las baterías en lugares con alta temperatura, humedad y luz solar directa.
No cargue nuestras baterías con otro tipo de baterías no recargables, por ejemplo, Ni-Mh, Ni-Cd, Alcalinas, Zinc y etc.
No cargue nuestras baterías con baterías de diferentes marcas y baterías de diferentes tamaños.
No mezcle baterías nuevas al usarlas con baterías medio usadas, ya que puede producirse una descarga excesiva.
No guardan y usan las baterías en lugar seguro donde los niños pueden llegarlas.
No cortocircuite las baterías, dañará las baterías para siempre.
No desmonte ni dispare las baterías, puede causar una explosión.
Ofrecemos garantía de devolución de 30 días y garantía limitada de 1 año.
Hay algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros: service@ebmail.com

— 10 —

Italiano

■ Specifiche

Typo: 16J Lítio Battery
Voltaggio: 3.0V
Capacità: 2400mWh
Dimensioni: 16.5*35.1±0.2mm
Gruppo di età dell'utente: 12-60 anni o 60 anni o più.
Quando i bambini usano le nostre batterie, devono essere sotto la supervisione di un adulto.

■ Note

Controllare la batteria per danni, gonfiore o perdita d'acqua prima dell'uso. In tal caso, vi pregate di smettere di usarlo,per favore.
Assicurarsi di inserire la polarità secondo necessità prima dell'uso. La nuova batteria può ottenere le migliori prestazioni solo dopo 3-5 cicli di carica e scarica.Se la batteria si surriscalda dopo l'uso, dovete essere raffreddati prima di caricarla. Se non utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dal dispositivo.
Se la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, caricare e scaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi,per favore.
Utilizzare un caricabatterie compatibile per caricare la batteria. Utilizzare caricabatterie compatibili Ni-MH e Ni-Cd.
Evitare di utilizzare la batteria in un luogo chiuso, per favore.
Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, per favore.

— 11 —

■ Come da Usare

Caricare le batterie con il cavo Micro USB, e scollegare il cavo quando è completamente carico.
Rossa Luce: In Carica
Blu Luce: Completamente Carica

■ Importanti Istruzioni di Sicurezza

Non eccedere a caricare o scaricare la batteria. Mantenere il processo di ricarica all'attenzione di un adulto,perfavore.
Non invertire le batterie per caricare,forse può causare perdite, incendi ed esplosioni.
Non caricare o conservare la batteria ad alta temperatura, umidità o luce solare diretta.
Non utilizzare altri tipi di batterie non ricaricabili per caricare la batteria, come Ni-Mh, Ni-Cd,Alcaline, Zinco, ecc.
Non caricare le nostre batterie con le altre batterie che sono marche diverse o dimensioni diverse.
Non utilizzare una mezza batteria per mescolare nuove batterie, poiché potrebbe verificarsi una scarica eccessiva.
Non caricare la batteria dove i bambini possono raggiungerla.
Non cortocircuitare la batteria, poiché potrebbe danneggiarla.
Non smontare o bruciare la batteria poiché potrebbe causare un'esplosione.

Offriamo un rimborso senza preoccupazioni di 30 giorni e una garanzia limitata di un anno.
In caso di domande, non esitate a contattarci all'indirizzo: service@ebmail.com

— 12 —

日本語

■仕様

タイプ: 16Jリチウム電池
電圧: 3.0V
出力: 2400mWh
電池サイズ: 16.5*35.1±0.2mm
ユーザーの年齢層: 12~60歳および60歳以上。
子供は大人の監督なしに充電器を使用しないでください。

■通知

使用前に、電池が損傷しているか、膨らんでいるか、漏れているかどうかを確認してください。その場合は、使用を中止してください。
使用前に、充電器に応じる極性が挿入されていることを確認してください。新しい電池は、3~5サイクルの充電電が発生した場合にのみ最高のパフォーマンスを実現できます。使用後に電池が熱くなった場合は、充電する前に冷却する必要があります。長期間使用しない場合は、デバイスから電池を取り外してください。長期間使用されていなかった電池は、少なくとも3か月に1回は充電してください。
互換性のあるマイクロUSBケーブルを使用する電池を充電してください。リチウム交換電池充電器を使用してください。
電池は密閉された場所で使用しないでください。乾くて涼しい場所に保管してください。

— 13 —

■充電のしかた

Micro USBケーブルを確実に差し込んでからご使用ください。
充電完了後、ケーブルを抜いて電池を取り外してください。
赤点灯:充電中
青点灯:充電完了

■安全に関する注意事項

電池を過充電および過放電しないでください。
充電進行は大人の監督に充電してください。
充電のために電池を逆にししないでください。逆にすると、漏れ、火災、爆発の恐れがあります。
電池を高湿または湿気の多い直射日光の当たる場所に充電したり保管したりしないでください。
乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて充電しないでください。
使用中に新しい電池と半分使用した電池を混ぜないでください。過放電の恐れがあります。
子供が届かない安全な場所に置いてください。
電池を短絡させないでください。損傷の恐れがあります。
電池を分解または焼成しないでください。
爆発の恐れがあります。

30日間の安心の返金と1年間の限定保証を提供しています。
問題がありましたら、お気軽にお問い合わせください: service@ebmail.com

— 14 —