











# CarPlay AI BOX 取扱説明書

製品型番: U2-PRIME

## 製品パラメータ &仕様

 CPU:Quad-core 1.5GHz	 GPU: Mali T720	 RAM: 4GB
 ROM: Emmc 32GB	 OS: Android 9.0	 動作温度: -40°C~70°C



①USB ②LED ③Type-C

## 各端子の機能及び本機の状態表示



	USB	USBメモリ等に接続
	type-C	純正CarPlay USB口に接続
	LED	本機の状態を表示

## LEDインジケータ

インジケータの色や点灯・点滅によって本機の状態を表します。

点灯パターン	状態
青色で点滅	起動中
青色で点灯	動作中

## パッケージ内容

本体	1個	取扱説明書	1本
Type C to A ケーブル	1本		
GPSアンテナ	1本	GPSユニット	1セット

## よくあるご質問

- 1、本体を車両に接続する方法をお教えてください。

エンジンをかけてCarPlay AI Boxの付属のタイプCケーブルをApple CarPlayのusb端子に差し込みます。これでCarPlay AI Boxのランプが点滅し始めます。青色で点灯して、ボックスの画面が表示されます。これで、接続が完了しました。

- 2、Wi-Fi設定方法をお教えてください。

WiFiが必要なのでスマホのデザリングやモバイルルーター等を使います。スマホのデザリングパスワードを12345678に設定しておいて、ボックスのアンドロイドメニューの設定に行ってワイヤレスLAN設定で自分のネットワークを選択します。パスワード12345678を入力して、接続されます。これで、WiFi設定が完了しました。ご注意: 車両側がタッチパネルに対応していれば、任意のパスワードの設定でも接続が可能です。非タッチパネルだと、エアマウスを使って、パスワード入力してください。

- 3、フォンキャストの利用方法をお教えてください。

iPhoneの場合は、CarPlay AI Box画面の「Phone Cast」をタップして、「Apple Cast」を選択してください。そして、iPhoneのミラーリング機能を開き、CarPlay AI BoxのWi-Fiのid「Smart\_\*\*\*\*」を検索出来たら、接続をタップして、ミラーリング機能が使えます。 Androidスマホの場合は、CarPlay AI Box画面の「PhoneCast」をタップして、「Android Cast」を選択してください。そして、スマホのワイヤレスキャスト機能を開き、CarPlay AI BoxのWi-Fiのid「Smart TP\_\*\*\*\*」を検索出来たら、接続をタップして、ミラーリング機能が使えます。ご注意: iPhone/スマホとAI Boxを同じWi-Fiで繋いでください。

- 4、CarPlay AI BoxのBluetoothアプリケーションの使い方をお教えてください。

CarPlay AI Boxのインターフェースで「BT Phone」をタップして、Bluetoothペアリング設定画面に入ります。お手持ちの携帯電話のBluetooth設定を開き、CarPlay AI BoxのBluetooth id「Smart\*\*\*\*」が表示されたら、接続をタップします。接続が成功すると、ハンズフリー通話機能が使えます。「BT Music」の使用方法

順は「BT Phone」をご参照ください。  
ご注意: OTTOCAST使用中は純正のハンズフリーは使用できません。

- 5、USBメモリーでメディア再生したい場合、どのようにすればいいでしょうか?

USBメモリーをCarPlay AI Box のUSB-A口に挿して、CarPlay AI Box インタフェースで「Uディスク」を開き、USBメモリーに保存しておくファイルが再生できます (最大4K解像度のビデオとwmv、aac、ape、wav、flac、mp3等の高品質オーディオが対応可能)。ご注意: 本体の外付USBファイルを再生する場合USBの最大認識容量は32GB以下をお勧めします。

- 6、純正モードからCarPlay AI BoxのAndroidメニューに行くのはどうすればいいでしょうか?

純正カーオーディオシステムメニューで「Phone」または「Projection」をタップすると、CarPlay AI BoxのAndroidメニューに入ることができます。

- 7、CarPlay AI BoxのAndroidメニューから純正モードに戻るにはどうすればいいでしょうか?



CarPlay AI BoxのAndroidメニューの「純正モード」をタップすると、純正モードに戻ります。

- 8、システムのアップグレードのやり方をお教えてください。

まず、販売店にアップグレードファイルがあるかどうかを確認し、入手してください。USBメモリ (32GB以下) を用意して、FAT32にフォーマットした後、アップグレードファイルをフォルダなしのUSBルートディレクトリにコピーします (解凍不要)。そして、CarPlay AI Boxを車につなげて、USBメモリーをCarPlay AI BoxのUSB口に差し込みます。車の画面に「システムをアップグレードを開始します」と表示されたら、「すぐに始める」を選択します。アップグレードには3~5分かかります。アップグレードが完了するまで画面は自動的に閉じられます。再びAI BoxのAndroidメニューが表示されると、アップグレードは完了となります。ご注意: アップグレード中には、故障を避けるために、USBメモリーを抜いたり、電源を落とさないでください。誤操作に

よりアップグレードが失敗したり、Carplay AI Boxが正常に起動できない場合は、販売店にご連絡ください。

- 9、分割画面機能のやり方をお教えてください。

本製品は分割画面機能が付きま。画面を二分割して、同時に二つのアプリが表示できます。分割する二つのアプリを開きます。そのうちの一つのアプリ画面を押して、アイコンをタップします。そして、アイコンをタップしたら、開いておく画面が表示されます。分割する画面を長押しして、ドラッグして、画面のサイズを調節できます。ご注意: 分割画面を利用するには、アプリ自体が分割に対応できることが必須条件です。

- 10、工場出荷時の状態に戻すパスワードをお教えてください。

CarPlay AI BoxのAndroidメニューで「設定」をタップして、「工場出荷状態に戻す」をクリックすると、パスワード0312を入力したら、工場出荷時の状態に戻すことができます。

## 本製品取り扱いに関するご注意

- 運転者は走行中に操作しないでください。ドライバーが走行中にカーナビやモニター等の画面を注視する行為は道路交通法違反となります。
- 70°C以上の高温または-40°C以下の低温の場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品は電波法に基づく省電力データシステム無線局設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用する時は無線局の免許は必要ありません。
- 本製品は、お手持ちのスマートフォンやモバイルルーターなどを基地局としてストリーミングを行う製品です。長時間の動画を再生するなどの場合には、パケット使用量に十分ご注意ください。(定額使用量無制限等の大容量プランの契約を強くお勧めします)
- 動画や音楽再生のクオリティは接続環境に依存します。不安定な接続環境では安定した再生ができない場合がありますのでご了承ください。