

1 - System Selection / 系统选择 / 모드선택 / OS 선택

- ① Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- ① Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드

2 - Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- ① Power Off / 关闭电源 / 전원 OFF / 電源を切る
- ① Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- ① Wireless mode / 无线模式 / ワイヤレスモード / 무선 모드


* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

3 - Wireless Device Connection / 无线设备连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 페어링 가이드




Short press to switch between devices; long press 3 seconds to enter pairing mode. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + 4.

短按切换设备; 长按3秒进入配对模式, 2.4Ghz 连接需先将附赠的 2.4Ghz 接收器连接到电脑上。

短押しでデバイスを切り替え、長押しでペアリングモードに入ります。2.4Ghz ワイヤレス接続の場合は付属のレシーバーをパソコンに挿してください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스 간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요

* Air75 3.0 = Bluetooth 3.0, Air75 5.0 = Bluetooth 5.0



Leftside LED / 左侧 LED / 左のLED / 왼쪽 LED 상태 표시 가이드


- Caps lock / 大写锁定 / キャップロック / Caps Lock 활성화
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth 모드 / 블루투스 모드
- 2.4G mode / 2.4G mode / 2.4G 모드 / 2.4G 모드

Rightside LED / 右侧 LED / 右側のLED / 우측 LED 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 <20% ① Win mode
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 20%~80% ① Mac mode
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 >80%



4 - Backlight Settings / 键盘灯光切换 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드




FN + ← = Backlight effect switching / 灯光模式切换 / 백라이트 모드의切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + → = Backlight color switching / 灯光颜色切换 / 백라이트의 컬러를切り替える / 백라이트 색상 전환

FN + ↑↓ = Brightness + / - / 亮度增加&降低 / 백라이트를明るく&暗く / 밝기 증가&감소

5 - Sidelight Settings / 两侧灯光切换 / サイドライト設定 / 측면 LED 사용 가이드




FN + ? + ← = Sidelight effect switching / 侧面灯光模式切换 / 사이드라이트의 모드를切り替える / 측면 LED 효과 전환

FN + ? + → = Sidelight color switching / 侧面灯光颜色切换 / 사이드라이트의 컬러를切り替える / 측면 LED 색상 전환

FN + ? + ↑↓ = Sidelights brightness + / - / 侧面亮度增加&降低 / 사이드라이트를明るく&暗く / 측면 LED 밝기 증가&감소

6 - Battery Indicator / 电量设置 / バッテリーチェックライト設定 / 배터리 체크 가이드



FN + | = Flashes the current battery level color / 查询电量 / 電池残量を確認 / 배터리 잔량 확인

FN +] = Battery indicator always on enabled / 右侧灯光电量常驻 / 電池残量を右側のライトで常時点灯 / 우측 LED 배터리 상태 표시 지속(활성화)

FN + | = Battery indicator always on disabled / 取消电量常驻 / 電池残量の常時点灯をキャンセル / 우측 LED 배터리 상태 표시 지속 취소(비활성화)

7 - Other Key Combos / 其它快捷鍵 / その他のファンクションキー / 기타 평션키 가이드



⌘ (mac) = Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN + ⌘ (mac) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

⌘ (win) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

8 - Sleep Mode Setting / 睡眠模式设置 / サイドライト設定 / 절전 모드 설정



② FN + TAB + S = Sleep mode Off / 关闭睡眠模式 / 슬립모드를오프にする / 절전 모드 끄기

② FN + TAB + W = Sleep mode On / 打开睡眠模式 / 슬립모드를온にする / 절전 모드 켜기

9 - Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화



FN + TAB + R = Factory reset / 恢复出厂设置 / 리셋 / 초기화