

# HALO75 V2

Quick Guide / 快速指引 /  
クイックガイド / 사용자 매뉴얼

## 01. System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드

## 02. Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Wireless mode / 无线模式 / 와이파이리스모드 / 무선 모드


\* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続する必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

## 03. Wireless Device Connection / 无线设备连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 페어링 가이드




Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4G receiver into your computer before pressing FN + 4.

长按 3 秒进入配对模式, 短按切换设备。2.4G 连接需先将附赠的 2.4G 接收器连接到电脑上。


3秒間の長押しでペアリングモード、短押しでデバイス切り替え。2.4G無線接続する場合は、付属のレシーバーをパソコンに取り付けてください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스 간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요




## RGB Light Bar / RGB 灯条 / RGB 라이트 바 / RGB 라이트 바 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 81%~100%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 51%~80%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 21%~50%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 0%~20%
- Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth 모드 / 블루투스 모드
- 2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4G 모드 / 2.4G 모드
- Win mode
- Mac mode



## 04. Backlight Settings / 键盘背光 设置 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드




FN + < Backlight effect switching / 背光模式切换 /  
백라이트 모드 of 的切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + > Backlight color switching / 背光颜色切换 /  
백라이트 of 的カラーを切り替える / 백라이트 색상 전환

FN + ^ / ~ Brightness + - / 背光亮度增加&降低 /  
백라이트 of 明るく & 暗く / 밝기 증가&감소

FN + < / > Backlight speed - + / 背光速度降低&增加 /  
백라이트 of 스피드調整 / 백라이트 속도 감소&증가

## 05. Auxiliary Lights Settings / 辅助灯 设置 / 補助ライト設定 / 보조 라이트 사용 가이드



FN + M + < Auxiliary lights effect switching / 辅助灯  
灯光模式效果切换 / 補助ライト点灯モードエフェクト切替 /  
보조 라이트 효과 전환

FN + M + > Auxiliary lights color switching / 辅助灯  
灯光颜色切换 / 補助ライトの色の切り替 / 보조  
라이트 색상 전환

FN + M + ^ / ~ Auxiliary lights brightness + - / 辅助灯  
灯光亮度增加&减少 / 補助ライトの明るさ調節 / 보조  
라이트 밝기 증가&감소

FN + M + < / > Auxiliary lights speed - + / 辅助灯  
灯光速度降低 & 增加 / 補助ラスピイトド調整 / 보조  
라이트 속도 감소&증가

FN + M + ? Auxiliary light groups on/off control / 辅助灯  
模式组合循环切换 / 補助ライト組み合わせのサイクル切替 /  
보조 라이트 모드 변경

## 06. Sleep Mode Setting / 休眠 模式设置 / 슬립모드의 설정 / 절전 모드 설정



FN + } Turn the Sleep mode on or off / 开启或关闭休眠  
模式 / 슬립모드의 온/오프 / 절전모드 ON/OFF

\* If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after 6 minutes.

若键盘没有任何操作, 6 分钟后会关闭灯光进入休眠模式。

키보드에 6분간 조작이 없으면, 라이트는 꺼지고 슬립모드로  
들어갑니다.

6분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로  
진입하며, 모든 LED가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱  
오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON 으로  
설정하는 것을 추천합니다.

## 07. Battery Indicator / 电量显示设置 / 배터리 인디케이터 설정 / 배터리 체크 가이드



FN + I Enable/disable permanent battery level display / 开启或  
关闭常驻电量显示功能 / 電池殘量常時表示의 온/오프 /  
배터리 잔량 상시 표시등 ON/OFF

## 08. Factory Reset / 恢复出厂设置 / 공장出荷時の 설정에 復元 하는 / 공장 초기화



FN + { Long press for 3 seconds to restore factory settings /  
长按 3 秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時  
設定へリセット / 공장 초기화 (3초 이상 입력)

## 09. VIA Keymap Configurator / VIA 映射软件 / VIA 맵핑 소프트웨어 / VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

This keyboard is compatible with VIA, a third-party open source software used to configure its keymaps, light effects and macros. To obtain the latest version of VIA, visit: [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console). If VIA fails to detect your keyboard under the wired mode, feel free to contact us for technical support.

本键盘兼容第三方开源软件 VIA, 您可以通过 VIA 对键盘进行配置操作, 包括改键、配置灯效和定义宏等操作。如需获取最新的 VIA 版本, 您可以访问 [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console)。如果在有线模式下, 无法检测到您的键盘, 请随时联系我们以获得技术支持。

このキーボードは、サードパーティの VIA ソフトと互換性があり、VIA を介してキーボードの配置変更、ライト設定、マクロ設定などを構成できます。nuphy.com/pages/console から最新バージョンの VIA 入手してください。有線モードでキーボードが検出できない場合は、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。

해당 키보드는 오픈소스 프로그램 VIA 와 호환되며, VIA 프로그램을 통해 키보드 키매핑, 조명 효과, 매크로를 설정할 수 있습니다. 최신 VIA 버전은 [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console) 에서 다운로드 받을 수 있습니다. 유선 모드에서 키보드를 감지할 수 없을 경우, 언제든지 자사로 연락하여 기술 지원을 받을 수 있습니다.