



Air & Halo Series

ONLY FUN PRODUCT ARE WORTH CREATING.
#NUPHY #NUSETUP

nephy.com/pages/faq

NuPhy®

EN

- 01) Why is Bluetooth not working for me?
- 02) Why is my Bluetooth connection spotty?
- 03) Why can't I connect with 2.4 GHz?
- 04) Why is my 2.4G connection unstable?
- 05) Some of my keys are not responding to presses/typing on their own, what now?

CN

- 01) 为什么我的蓝牙连接不上
- 02) 为什么我的蓝牙连接不稳定
- 03) 为什么我的2.4G连接不上
- 04) 为什么我的2.4G连接不稳定
- 05) 键盘有按键失灵或者有按键自动输入该怎么办

JA

- 01) なぜBluetooth接続ができない
- 02) Bluetoothの接続が不安定なのはなぜですか
- 03) なぜ2.4Gレシーバに接続できないか
- 04) 2.4Gレシーバの接続はなぜ不安定なのか
- 05) キーが反応しない、または勝手に反応する場合はどうすればよいのでしょうか

KO

- 01) 블루투스 연결이 잘 안됩니다
- 02) 블루투스 연결이 불안정합니다
- 03) 2.4G 무선 연결이 잘 안됩니다
- 04) 2.4G 무선 연결이 불안정합니다
- 05) 키보드 입력이 작동하지 작동하지동으로 입력되는데 어떻게 하나요

EN

- 06) VIA keymap configurator
- 07) How should I maximize my battery life?
- 08) Can I disable Auto Sleep Mode?
- 09) Something is missing in my package.

CN

- 06) VIA 映射软件
- 07) 怎么降低键盘的耗电?如何正确的进行充电
- 08) 键盘是否可以取消休眠
- 09) 包装中缺少配件及其他问题

JA

- 06) VIAマッピングソフト
- 07) キーボードの消費電力を減らす方法及び正しい充電方法を教えてください
- 08) キーボードの自動スリープ機能をオフにできますか
- 09) 付属品が足りない場合やその他の問題

KO

- 06) VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어
- 07) 전력 소모량을 어떻게 낮출 수 있나요? 그리고 정확한 충전 방법이 궁금합니다
- 08) 절전기능은 어떻게 취소하나요
- 09) 패키지 박스 내 구성품이 부족하거나 기타 문의사항



EN Why is Bluetooth not working for me?

1. Check your history of connected devices to see if your keyboard is in it.
2. Refer to the quick guide shipped with the keyboard and follow the relevant steps if it is not in the history.
3. Remove your keyboard from the list if it has been added before.
4. After (3), turn the Bluetooth connection on your computer/keyboard off then back on, broadcast the device info from your keyboard, and complete the rest of the pairing process on your computer.

CN 为什么我的蓝牙连接不上

1. 先查看是否有历史连接设备；
2. 如果没有连接过请查看快速指引按步骤进行连接；
3. 如果有历史连接设备请将历史连接设备中键盘的那项删除；
4. 关闭再重新打开电脑及键盘的蓝牙功能，开启键盘广播功能，电脑会在蓝牙选项中出现新的键盘设备名称，点击连接即可。

JA なぜBluetooth接続ができない

1. 最初にデバイスの接続履歴を確認してください。
2. 接続履歴がない場合は、クリックガイドの手順に従って接続してください。
3. 接続履歴がある場合は、デバイスからキーボードの接続履歴を削除してください。
4. 履歴削除後、接続デバイス及びキーボードを再起動し、再度クリックガイドの接続手順に従って接続してください。

KO 블루투스 연결이 잘 안됩니다

1. 현재 사용 중인 디바이스에 이전에 블루투스로 키보드를 연결한 이력이 있는지 확인해주세요.
2. 연결한 이력이 없다면, 블루투스 연결 가이드를 참고하여 연결해주세요.
3. 만약 연결한 이력이 있다면, 디바이스의 블루투스 설정에서 표시되는 해당 키보드를 삭제해주세요.
4. 연결 이력을 삭제하고 디바이스를 OFF/ON 한 후, 블루투스 설정으로 진입하여 키보드를 새롭게 연결해주세요.

EN Why is my Bluetooth connection spotty?

Try pairing again with the instructions provided in Q.01, if the problem persists, updating to the latest firmware may resolve your issue.

1. Go to the link: <https://nuphy.com/pages/consoles> to download the latest firmware.
2. Follow the instructions listed on the download page to install the firmware.

CN 为什么我的蓝牙连接不稳定

- 1.前往 NuPhy 官方网站页面，并滚动至底部。
- 2.在页面底部找到并点击 "Console" 选项，或者直接访问网页 <https://nuphy.com/pages/console>。
- 3.在打开的网页上，按照提供的指引进行固件更新操作。

JA Bluetoothの接続が不安定なのはなぜですか

1. NuPhyの公式サイトにアクセスし、一番下までスクロールしてください。
2. ページの下部にある「Console」を見つけてクリックするか、下記のWebページに直接アクセスしてください。
<https://nuphy.com/pages/console>
3. ページを開いて、表示される指示に従ってアップデート操作を実行してください。

KO 블루투스 연결이 불안정합니다.

1. NuPhy 공식 홈페이지의 하단부에서 firmwares 메뉴를 클릭합니다.
* <https://nuphy.com/pages/firmwares>
- 1-1) 또는 국가별 공식 출판 홈페이지에서 firmwares 메뉴를 클릭합니다.
*한국 공식 출판 펌웨어 가이드: <http://m.site.naver.com/1bqA8>
2. 펌웨어 링크에서 펌웨어 업데이트 가이드를 참고하여 키보드 펌웨어를 업데이트 합니다.



EN Why can't I connect with 2.4 GHz?

1. Set the keyboard to wireless mode;
2. Press FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) to enable the 2.4G channel, the wireless light bar on the upper-left corner should turn green, which will be maintained if the connection has been successfully established. If the green light slowly pulses, it is an indication the connection is being attempted, if the pulsing does not stop after 60 seconds try steps 3 and 4 to reestablish pairing;
3. Long press FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) for 3 seconds to enter the 2.4g pairing mode, the indicator will start blinking green;
4. Re-plug the 2.4g receiver, if the pairing is successful, the green indicator will remain lit;
5. Repeat step 3 and 4 a few times if you still fail to setup a stable connection.

CN 为什么我的2.4G连接不上

1. 把键盘调到无线模式；
 2. 按一下FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96)进入 2.4G 通道，左上角 RGB 条行灯显示绿色灯，如果常亮则连接成功，如果绿灯慢速闪烁，则表示正在连接，如果一直慢速闪烁超过 60 秒则继续操作下一步；
 3. 长按FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) (3 秒) 进入 2.4G 配对模式，左上角 RGB 条行灯变绿并快速闪烁；
 4. 拔插 2.4G 接收器，若配对成功，绿色 RGB 条行灯会从快速闪烁变成常亮；
 5. 若还是连不上可以多次尝试步骤 3 和步骤 4。
- 如按上述步骤操作后依然不能连接，请及时与我们联系 service@nephy.com。

JA なぜ2.4Gレシーバに接続できないか

1. キーボードをワイヤレスモードに切り替えます。
2. FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96)を押して2.4Gチャネルに入ります。左上のライトバーが緑色に表示し、ライトが常時点灯している場合は、接続完了。ゆっくり点滅している場合は、接続中。ゆっくりの点滅が60秒以上続く場合は、次の操作を続けてください。
3. FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96)を(3秒間)長押しして2.4Gペアリングモードに入り、左上のライトバーが緑色に変わり、素早く点滅します。
4. 2.4Gレシーバーを抜き挿します。ペアリングが成功すると、ライトバーは緑色の点滅から常時点灯に変わります。
- 5.それでも接続できない場合は、手順3と4を数回試してください。
上記の手順を実行しても接続できない場合は、service@nephy.comまでご連絡ください

KO 2.4G 무선 연결이 잘 안됩니다

1. 키보드를 무선모드로 설정해주세요.
2. FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) 키를 눌러 2.4G 리시버 모드로 설정하면, 좌측 상태 표시등이 녹색으로 표시됩니다. 녹색이 점등되면 성공적으로 연결된 것을 나타내며, 녹색이 깜빡인다면 현재 연결되고 있는 상태입니다. 만약 깜빡임이 60초 이상 지연된다면 아래 단계에 따라 다시 설정해주세요.
2-1) FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) 키를 3초이상 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다.(좌측 상단 RGB 표시등이 녹색으로 빠르게 깜빡입니다.)
2-2) 2.4G 리시버를 USB포트에 연결해주세요. 페어링이 성공되면 표시등이 녹색으로 점등됩니다.
3. 만약 연결이 되지 않는다면, 2-1), 2-2) 단계를 다시 진행해주세요.
4. 만약 위 순서대로 진행하였음에도 연결이 안된다면 고객센터로 문의해주세요.
* 고객센터: service@nephy.com 또는 국가별 공식 충판 CS 센터



EN Why is my 2.4g connection unstable?

1. Try plugging the receiver in a USB 2.0 port;
2. If possible, keep the 2.4G receiver away from other transmitters/receivers can help minimizing interferences;
3. Do not use the receiver with any hub with a metal case;
4. Try pairing again with the instructions provided in step 3 and 4 of Q.03.

CN 为什么我的2.4G连接不稳定

1. 请将 2.4G 接收器连接至 USB2.0 接口处，可降低干扰；
2. 尽量选择远离其他接收器的接口；
3. 请勿把 2.4G 连接在金属外壳的 Hub 上面；
4. 尝试重新配对 2.4G 接收器，配对步骤如下：
 - ① 把键盘切换到无线模式；
 - ② 长按 FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) (3秒) 进入2.4G 配对模式，RGB 条行灯绿色快速闪烁；
 - ③ 拔插 2.4G 接收器，若配对成功，绿色 RGB 条行灯会从快速闪烁变成常亮。

JA 2.4Gレシーバの接続はなぜ不安定なのか

- 1.ノイズを減らすため、2.4GレシーバーをUSB2.0の接続口に挿入してください。
- 2.他の2.4Gレシーバーと離れた接続口を選んでください。
- 3.レシーバーを金属製のハブに接続しないでください。
- 4.2.4Gレシーバーを再ペアリングしてみてください。手順は次のとおりです。
 - ①キーボードをワイヤレスモードに切り替えます。
 - ②FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) を(3秒間)長押しして2.4Gペアリングモードに入ります、左上のライトバーが緑色に速く点滅します。
 - ③ 2.4Gレシーバーを抜き挿しして、再ペアリングします。ライトバーが緑色の点滅から常時点灯に変わったらペアリング完了です。

KO 2.4G 무선 연결이 불안정합니다

1. 2.4G 리시버를 USB2.0 포트에 연결해주세요. (신호 간섭을 최소화할 수 있습니다.)
2. 이미 사용하고 있는 다른 리시버가 있다면 해당 포트와 최대한 멀리 떨어져 있는 포트를 사용해주세요.
3. 금속케이스 채질로 되어 있는 Hub 에 연결은 지양해주세요.
4. 2.4G 리시버 초기화 및 재페어링은 아래 단계에 따라 진행해주세요.
 - 4-1) 키보드를 무선모드로 설정해주세요.
 - 4-2) FN+R (Air60 & Halo65) / FN+4 (Air75 & Air96 & Halo75 & Halo96) 키를 3초이상 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다.(좌측 상단 RGB 표시등이 녹색으로 빠르게 깜박입니다.)
 - 4-3) 2.4G 리시버를 USB 포트에 연결해주세요. 페어링이 성공되면 표시등이 녹색으로 점등됩니다.



EN Some of my keys are not responding to presses/typing on their own, what now?

1. Make sure your battery level hasn't dropped too low.
2. If the battery is well charged, try hot-swapping out the problematic switch, and swap in a replacement switch(three in total, shipped with the package).

CN 键盘有按键失灵或者有按键自动输入该怎么办

1. 查看电量是否过低，如电量过低请及时充电；
2. 如电量正常，则更换该键位的轴体，键盘为热插拔设计，请将失灵或自动输入的键位的轴体取下，然后替换成包装盒里的备用轴体。

JA キーが反応しない、または勝手に反応する場合はどうすればよいのでしょうか

1. 電池残量を確認してください、残量が低い時は誤動作の可能性もありますので充電してください。
2. 電池残量が正常な場合は、不具合が生じているキーの軸を交換してください、ホットスワップ機能が搭載されておりますので、そのまま付属の予備軸に取り替えてください。付属品の中に各タイプの軸が1つずつで計3つが入っております。

KO 키보드 입력이 작동하지 않거나 자동으로 입력되는데 어떻게 하나요

1. 배터리가 용량을 확인해주세요. 만약 배터리가 부족하다면 충전 후 사용해주세요.
2. 배터리 용량이 정상일 경우, 오입력되는 키의 스위치를 변경해주세요. 핫스왑 기능을 지원하여 키캡 및 스위치 리모버를 사용해 스위치를 교체할 수 있습니다. 기존 스위치 제거 후 패키지 박스 내 동봉되어 있는 스위치로 교체하여 사용해주세요.



EN VIA keymap configurator

VIA is open source software developed independently from NuPhy and released under opensource licenses. To obtain the latest VIA releases please visit nephy.com/pages/console. If for any reason your keyboard cannot be detected by VIA underthe wired mode, feel free to contact our technical support.

CN VIA 映射软件

VIA 是独立于 NuPhy 开发并根据开源许可证发布的开源软件，如需获取最新的 VIA 版本，您可以访问 nephy.com/pages/console。如果在有线模式下，无法检测到您的键盘，请随时联系我们以获得技术支持。

JA VIAマッピングソフト

VIAはNuPhyによって開発されたキーマップ設定を変更できるソフトウェアです。最新のVIAバージョン入手するには、nephy.com/pages/consoleをご覧ください。有線モードでキーボードが検出されない場合は、いつでもお問い合わせください。

KO VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

VIA는 오픈소스 라이선스로 NUPHY에서 독립적으로 개발한 오픈소스 키맵 프로그래밍 소프트웨어입니다. 최신 VIA 버전은 nephy.com/pages/console에서 다운로드 받을 수 있습니다. 유선모드에서 VIA프로그램에 키보드가 연결되지 않을 경우, 언제든지 CS팀에 문의 주십시오.



EN How should I maximize my battery life?

To maximize battery performance, we recommend turning off all the lighting effects when working under wireless for sustained periods of time, for maximum lifespan make sure you always charge the keyboard with a 5V/1A charger.

CN 怎么降低键盘的耗电?如何正确的进行充电

如果长期使用无线模式建议使用时关闭所有灯光。建议使用 5V 1A 的充电器对键盘进行充电。

JA キーボードの消費電力を減らす方法及び正しい充電方法を教えてください

長時間ワイヤレスモードで使用する場合は、すべてのライトをオフにすることで消費電力を押せることができます、キーボードの充電には5V1Aの充電器を使用することを推奨します。

KO 전력 소모량을 어떻게 낮출 수 있나요? 그리고 정확한 충전 방법이 궁금합니다

1. 만약 장시간 무선모드로 키보드를 사용한다면, 모든 RGB 라이트를 OFF 하고 사용하는 것을 권장합니다.
2. 배터리는 동봉된 케이블로 5V 1A 어댑터를 사용하여 충전하는 것을 권장합니다.



EN Can I disable Auto Sleep Mode?

Short press FN+] to enable/disable Auto-sleep.

CN 键盘是否可以取消休眠

短按 FN+] 可实现开启或关闭自动休眠功能。

EN Something is missing in my package.

Please contact us at service@nephy.com to assist you.

CN 包装中缺少配件及其他问题

包装中缺少配件或键盘出现其他问题请及时联系我们客服人员邮箱：
service@nephy.com

JA キーボードの自動スリープ機能をオフにできますか

FN+]を短く押すと、自動スリープ機能のオン/オフができます。

KO 절전기능은 어떻게 취소하나요

FN+]를 누르면 절전모드를 ON/OFF 할 수 있습니다.

JA 付属品が足りない場合やその他の問題

info@sanyoshop.jpまでにご連絡ください。

KO 패키지 박스 내 구성품이 부족하거나 기타 문의사항

패키지 박스 내 구성품이 누락되었거나, 키보드 사용 중에 문의사항이 있으시면 아래 고객센터 또는 각 나라별 공식 판매처 고객센터로 연락주세요. service@nephy.com / cs@ninone.kr



MECHANICAL KEYBOARD

Ask more questions online
线上咨询更多问题
オンラインコンサルティングの詳細
온라인 문의

