

BSSRB2




• Was ist im Lieferumfang enthalten?



KURZANLEITUNG

Hier beginnen

• Anordnung Vorderseite der Waage



• Anordnung Seite der Waage



• Aufladen des Akkus



WIEDERAUFLADBARER AKKU

- Die Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen.
- Ein USB-Kabel (mitgeliefert) in den Anschluss einführen.
- Das große Ende des USB-Kabels in einen Computer, einen Ladeanschluss oder ein anderes Gerät stecken, um den Akku Ihrer Waage aufzuladen.
- Die Waage schaltet sich automatisch ein, um zu überprüfen, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist. Wir empfehlen, die Waage zu diesem Zeitpunkt manuell auszuschalten, um die Ladezeit zu verkürzen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, das USB-Kabel von der Waage entfernen und die Abdeckung wieder auf den Anschluss setzen. **Den Akku nicht überladen.**

• Modus-Einstellung



- Die „AN/AUS“-Taste drücken.
- MODUS-Taste drücken.
- Das Display zeigt „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ oder „6“.
- Die MODUS-Taste erneut drücken, um durch die sechs Modi zu wechseln.
- Die Maßeinheit von Gramm auf Unzen umschalten, indem Sie die „MODUS“-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt halten. Diesen Schritt wiederholen, um wieder auf die Messung in Gramm zurückzuschalten.

• Modus 1 vollständig manuell




- Modus-Anzeige zeigt „1“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Keine automatischen Funktionen.
- Benutzer TARIERT und startet den Timer durch Drücken der entsprechenden Tasten.
- Der Timer wird durch Drücken der ZEIT-Taste angehalten. Er wird durch erneutes Drücken der ZEIT-Taste auf 0:00 zurückgesetzt.

• Modus 2 für die Zubereitung von Espresso (Auto-Leergewicht und Auto-Timer mit sofortigem Timer-Start)



- Modus-Anzeige zeigt „2“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Die Tasse auf die Plattform stellen.
- Die Anzeige blinkt einmal.
- Das Gewicht wird automatisch TARIERT.
- Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- Nach dem Entfernen der Tasse werden die letzte Zeit und das Gewicht 5 Sekunden lang angezeigt. Die Zeit wird dann wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.
- **Hinweis:** Objekte stets von der Plattform abheben. Das Schieben von Objekten kann zu fehlerhaften Messwerten führen.


• Modus 3 für die Zubereitung von Espresso (Auto-Leergewicht und manueller Timer-Start)



AUTO-
LEERGEWICHT

- Modus-Anzeige zeigt „3“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Die Tasse auf die Plattform stellen.
- Das Gewicht wird automatisch TARIERT.
- Gleichzeitig die Starttaste an der Espressomaschine und die ZEIT-Taste auf der Waage drücken.
- Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- Das Gewicht wird wie hinzugefügt angezeigt.
- Nach dem Entfernen der Tasse werden die letzte Zeit und das Gewicht 5 Sekunden lang angezeigt. Die Zeit wird dann wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

• Modus 5 für die Zubereitung von Espresso (Auto-Leergewicht und Auto-Timer, wobei der Timer startet, wenn Flüssigkeit in die Tasse läuft)



AUTO-ZEIT



AUTO-
LEERGEWICHT

- Modus-Anzeige zeigt „5“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Die Tasse auf die Plattform stellen.
- Das Gewicht wird automatisch TARIERT.
- Wenn Flüssigkeit in die Tasse läuft, beginnt der Timer automatisch aufwärts zu zählen.
- Das Gewicht wird wie hinzugefügt angezeigt.
- Nach dem Entfernen der Tasse werden die letzte Zeit und das Gewicht 5 Sekunden lang angezeigt. Die Zeit wird dann wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

• Modus 4 für die Zubereitung von Espresso (Auto-Leergewicht; Timer ist nicht aktiviert)



AUTO-
LEERGEWICHT


- Modus-Anzeige zeigt „3“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Die Tasse auf die Plattform stellen.
- Das Gewicht wird automatisch TARIERT.
- Das Gewicht wird wie hinzugefügt angezeigt.
- Nach dem Entfernen der Tasse wird das letzte Gewicht 5 Sekunden lang angezeigt. Das Gewicht wird dann wieder auf 0,0 g zurückgesetzt.

• Auto-Aus-Funktion standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt



AUTO-AUS

- Die Waage ausschalten.
- Die AN/AUS-Taste gedrückt halten.
- Während Sie die AN/AUS-Taste gedrückt halten, die LEERGEWICHT-Taste 4-5-mal schnell drücken, bis „180“ angezeigt wird.
- Beide Tasten loslassen.
- Die MODUS-Taste drücken, um zwischen „0/60/120/180“ Sekunden umzuschalten. (Bei Auswahl von „0“ wird die Auto-Aus-Funktion deaktiviert.)
- Nach Auswahl der gewünschten Zeit die AN/AUS-Taste erneut drücken.
- Auf dem Display erscheint „PASS“ zur Bestätigung dieser Einstellung.
- Die Waage schaltet sich automatisch aus.
- **Hinweis:** Für eine längere Akkulebensdauer die Waage bitte nach jedem Gebrauch durch Drücken der AN/AUS-Taste ausschalten.



• Modus 6 überbrühen


1



AUTO-
LEERGEWICHT

- Modus-Anzeige zeigt „6“ links auf dem LCD-Anzeige.
- Brühgefäß auf die Plattform stellen.
- Das Gewicht wird automatisch TARIERT.

2



- Wenn Flüssigkeit in die Tasse läuft, beginnt der Timer automatisch aufwärts zu zählen.
- Kaffeesatz hinzufügen.
- Menge des Kaffeesatzes anpassen.
- Sobald die Plattform stabil ist, drücken Sie die TARE-Taste.

3



AUTO-ZEIT

- Wasser hinzufügen.
- Die Anzeige blinkt einmal.
- Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- Das Gewicht wird wie hinzugefügt angezeigt.
- Nach dem Entfernen der Tasse werden die letzte Zeit und das Gewicht 5 Sekunden lang angezeigt. Die Zeit wird dann wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

• Silikonpolster

Die Verwendung des Silikonpolsters ist optional. Es ist im Lieferumfang enthalten, um zusätzliche Wasserfestigkeit zu gewährleisten. Es verhindert außerdem leichte Gewichtsschwankungen, die durch abrupte Temperaturänderungen auf der Plattform verursacht werden.



- Das Silikonpolster so auf der Plattform platzieren, dass das Brewista-Logo von links nach rechts zu lesen ist.
- Sicherstellen, dass das Polster die Plattform vollständig bedeckt, ohne die Plattformbewegung zu behindern.
- Das Silikonpolster ist spülmaschinenfest (im oberen Korb).

• Reinigungsanweisungen

- Die Waage mit einem weichen, feuchten Tuch sauber wischen.
- Die Waage nicht in Wasser eintauchen. Dies kann eine zu lange Trocknungszeit erfordern und die Waage beschädigen.
- Nicht fest auf die Plattform drücken.
- Das Äußere der Waage mit einem weichen Tuch trocknen oder auf einem Geschirrständer trocknen lassen, wobei die LCD-Anzeige und die Tasten nach oben zeigen müssen.



WEIST
WASSER AB

brewista®

Smart Scale II™

BSSRB2

510 W. Central Avenue, Brea, California 92821, USA | www.brewista.com
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-800-651-4726