




No	Description		Part Pièce
1	Index	Index	FCHDL4039SS
2	Allen Screw	Vis Allen	923001
3	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2138SS
4	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC7104SS
5	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC016
6	Ceramic cartridge (25 mm)	Cartouche céramique (25 mm)	FC9M14
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenue du bec	FCKTS9054
8	Spout cap	Garniture du bec	FCHDL4040SS
9	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1022SS
10	Plastic Guide	Guide en plastique	FCDEC7105
11	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1031SS
12	Flow regulating check valve	Soupape anti-retour	FCVAL2003
13	Hand spray	Douchette	FCSPS5030SS
14	Flange kit	Ensemble de bride	FCKTS3055SS
15	Anchor Kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4034
16	Washer (13.0 x 8.0 x 2.0)	Rondelle (13.0 x 8.0 x 2.0)	FCWAA1025
17	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
18	Klik connect adapter kit	Ensemble d'adaptateur pour connecteur Klik	FCKTS9055
19	Flexible connectors	Connecteurs flexibles	FCKTS9056
20	Weight	Poids	FCOTH9039

KITCHEN SINK FAUCET **ROBINET POUR ÉVIER** **NOB78SSR**

par
by **belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




1




2



3



4



5

