

* ⚠ ATTENTION

Un adulte doit être présent et surveiller lorsque la poupée est mise dans l'eau, car l'eau peut être chaude.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abime.
- Votre poupée changera de couleur dans une eau soit froide, soit tiède. Collectionnez-les toutes pour voir chaque caractéristique !
- Des conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner un changement de couleur. Pour retrouver la couleur d'origine, placez la poupée à une température ambiante de 20-25 °C (68-77 °F).
- Ne plongez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C/109,4 °F).
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ne rangez pas les poupées à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.
- Égouttez bien la poupée sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de la ranger.
- Laissez la poupée sécher à l'air libre uniquement. Ne la mettez pas dans un sèche-linge ou ne l'exposez pas à une chaleur excessive.
- CONSEIL DE MODE : Pour les lunettes qui ne conviennent pas à la poupée, placez-les sur la tête. REMARQUE : Les lunettes peuvent ne pas convenir à toutes les formes de têtes.

ES

EDAD 3+
UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN
ADULTO
SKUs: 585305C3, 586098C3

CAMBIO DE COLOR

- Usa agua helada, a aproximadamente 32°F (0°C) para obtener los mejores resultados del cambio de color en frío.
- El cambio de color por calor comenzará a aproximadamente 100,4°F (38°C), pero los mejores resultados ocurrirán si el agua está a aproximadamente 104°F (40°C).
- El cambio de color solo funcionará en ciertas partes del cuerpo de la muñeca, de los modelos o de los accesorios.
- No todos los modelos o accesorios incluidos cambian de color.
- Para una mayor diversión, coloca la muñeca dentro de la bañera del lado de la pelota.
Nota: La pelota no cambia de color.
- Si el cambio de color no ocurre correcta o rápidamente, puede ser porque la temperatura del cuerpo del muñeco es similar a la temperatura del agua.
- Las temperaturas de cambio de color pueden llegar a variar según las condiciones climáticas.
- El efecto de cambio de color del cuerpo de la muñeca tiene una duración prolongada pero limitada.

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA-Contiene piezas
pequeñas. No es adecuado para niños
menores de 3 años.

* ⚠ ADVERTENCIA

Un adulto debe estar presente y supervisar cuando se coloca la muñeca en agua tibia, ya que el agua puede llegar a estar caliente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.
- Tu muñeca cambiará de color en agua fría o en agua templada. ¡Coleccionalas a todas para conocer cada una de las características!
- Las condiciones climáticas extremas pueden llegar a hacer que la característica del cambio de color se muestre de entrada, coloca la muñeca nuevamente a temperatura ambiente 68-77 °F (20-25 °C) para que muestre el color original.
- No sumerjas la muñeca en agua muy caliente (más de 109,4°F / 43°C).
- Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.
- No expongas los muñecos bajo los rayos directos del sol durante extensos períodos de tiempo.
- La exposición a los rayos del sol puede llegar a desactivar la característica de cambio de color.
- Drena totalmente la muñeca sobre una toalla seca en un lugar bien ventilado después de usarla y antes de guardarla.
- Seca la muñeca al aire libre solamente. No la coloques en un secador ni la sometas a calor excesivo.
- SUGERENCIA DE MODA: Para las gafas que no sean del tamaño de la muñeca, colócalas sobre la cabeza. NOTA: Las gafas puede que no coincidan con todas las formas de cabeza.

Please keep this manual as it contains important information.
Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ and COLOR CHANGE SURPRISE™ are a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

9220 Winnetka Ave., Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
(800) 222-4685

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES Bucks, UK
+ 0800 521 558

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel. 1300 059 676
Printed in China

The preferred method of contact for
Customer Service is through our e-mail
contact form at www.mgae.com

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.
Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent
différer du contenu réel.

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™/MC COLOR CHANGE SURPRISE™ est une marque
de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos,
noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles
d'emballages appartiennent à MGA.

9220 Winnetka Ave., Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
(800) 222-4685

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Adresse électronique : sav@mgae.com
Imprimé en Chine

La méthode de contact préférée pour le
service à la clientèle est notre formulaire de
contact par e-mail/courriel sur www.mgae.com

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia. Los diseños pueden ser
distintos del contenido.

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ COLOR CHANGE SURPRISE™ es una marca
comercial de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos,
nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la
aparición del embalaje, son propiedad de MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: servicioalconsumidor@mgae.com
Impreso en China

La forma preferida de contacto con
nuestro Servicio al cliente es por email
www.mgae.com

www.LOLsurprise.com

MGA
ENTERTAINMENT

1121-0-C3/INT



