

EN

AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

IMPORTANT INFORMATION

- Do not store the dolls in direct sunlight for extended periods of time.
- Only one doll is included. Multiple shown for demonstration only.
- Your mini surprise will include 1 Mini O.M.G. doll.
- Accessories and doll stand will vary for Mini O.M.G. doll.
- Playset style will vary by L.O.L. Mini characters. Collect them all!
- Use gentle force when connecting the keyring to the doll playset.
- Use appropriate force when connecting the feet to the bottom of the doll playset. Note: This is a one time connection.
- Not all accessories mentioned are included. Each doll has their individual set of accessories.

PLAYSET STYLE NOTES

- STYLE 1:**
• Turn the wheel to make your doll spin around. When turning one wheel, the other wheel will turn as well but in the opposite direction.
- STYLE 2:**
• Turn the skate ramp out from playset to use for play. Insert doll's feet into the stand on the skateboard to ride around or down the ramp. Push the skate ramp platform back into the playset in order to close completely.
- STYLE 3:**
• Turn the wheel in either direction to make your doll move and groove around the platform.

FR

ÂGE 3+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA
SURVEILLANCE

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Ne rangez pas les poupées à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Une seule poupée est incluse. Plusieurs sont montrées uniquement à des fins de démonstration.
- Votre mini surprise inclura 1 poupée Mini O.M.G.
- Les accessoires et le socle de poupée varieront pour la poupée Mini O.M.G.
- Le style du jeu variera selon les personnages L.O.L. Mini. Collectionnez-les tous!
- Utilisez une force légère lorsque vous connectez le porte-clés au jeu de poupée.
- Utilisez une force appropriée pour connecter les pieds à la partie inférieure du jeu de poupée. Remarque : Il s'agit d'une connexion unique.
- Certains accessoires mentionnés ne sont pas inclus. Chaque poupée a son propre ensemble individuel d'accessoires.

REMARQUES SUR LES STYLES DE JEU

- STYLE 1:**
• Tournez l'engrenage pour faire tourner votre poupée. Lorsque vous tournez un engrenage, l'autre engrenage tourne également, mais dans le sens inverse.
- STYLE 2:**
• Sortez la rampe de planche à roulettes du jeu pour l'utiliser. Insérez les pieds de la poupée dans le socle de la planche à roulettes pour faire le tour de la rampe ou la descendre. Remettez la plateforme de la rampe de planche à roulettes dans le coffret pour le fermer complètement.
- STYLE 3:**
• Tournez la molette dans un sens ou dans l'autre pour faire bouger et danser votre poupée sur la plateforme.

ES

EDAD 3+
REQUIERE SUPERVISIÓN
ADULTA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No guardes las muñecas en un lugar expuesto a la luz directa del sol por largos periodos.
- Sólo se incluye una muñeca. Se muestran varias con fines demostrativos.
- Tu sorpresita incluirá 1 muñeca Mini O.M.G.
- Los accesorios y la base de la muñeca variarán en función de la muñeca Mini O.M.G.
- El estilo del set de juego variará en función del personaje L.O.L. Mini. ¡Coleccionálas todas!
- Conecta el aro del llavero al set de juego de la muñeca ejerciendo un poco de fuerza.
- Ejerce una presión adecuada al conectar los pies al fondo del set de juego de la muñeca. Nota: Se trata de una conexión única.
- No se incluyen todos los accesorios mencionados. Cada muñeca incluye su propio set de accesorios.

NOTAS SOBRE EL ESTILO DEL SET DE JUEGO

- ESTILO 1:**
• Gira la rueda para que tu muñeca dé vueltas. Al girar una rueda, la otra rueda girará también pero en sentido contrario.
- ESTILO 2:**
• Saca la rampa de patinaje del set de juego para jugar con ella. Introduce los pies de la muñeca en la tabla del monopatín para dar vueltas o descender por la rampa. Empuja la plataforma de la rampa de patinaje hacia el interior del set de juego para cerrarlo por completo.
- ESTILO 3:**
• Gira la rueda en cualquier dirección para hacer que tu muñeca se mueva y se deslice por la plataforma.

EN

Please keep this manual as it contains important information.
Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
MINI L.O.L. SURPRISE!™ and MOVE & GROOVE™ are trademarks of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.
Printed in China

The preferred method of contact for
Customer Service is through our e-mail
contact form at www.mgae.com

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.
Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
MINI L.O.L. SURPRISE!™/MC et MOVE & GROOVE™/MC sont des marques de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.
Imprimé en Chine

La méthode de contact préférée pour le
service à la clientèle est notre formulaire
de contact par e-mail/courriel sur
www.mgae.com

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia.
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
MINI L.O.L. SURPRISE!™ y MOVE & GROOVE™ son marcas registradas de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA.
Impreso en China

La forma preferida de contacto
con nuestro Servicio al cliente
es por email www.mgae.com

US/CA - MGA Entertainment Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
Tel./Tél. : +1 (800) 222-4685
www.mgae.com/contact

UK - MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes,
MK8 0ES, Bucks, UK.
MGA Consumer Services
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, S55 4BF
Tel: 0800 521 558
Email: ukconsumerservices@mgae.com

EU - MGA Entertainment (Netherlands)
B.V. Baronie 68-70, 2404XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Tel: +31-172-758-010
Email: klantenservice@mgae.com

AU/NZ - Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park
NSW 2113. AU.
Tel: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

MX - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA
ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.
PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR
21-02 HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE
DEGOLLADO, MEXICO. C.P. 52763 MEXICO. RFC:
EBO160713IN7

FR - Tél. : 0 805 98 54 69
Adresse électronique : aide@mgae.biz

ES - Tel: 900 997 941
Email: apoyo@mgae.biz

www.LOLsurprise.com



MGA
Entertainment

0822-0-C3/INT

MINI
LOL
SURPRISE!
move & groove

SKU: 588443C3, 588450C3



