

Ages 8+

Not suitable for children under 8 years.

ADULT SUPERVISION REQUIRED

Conforms to ASTM D-4236

Read and follow instructions and safety guidelines before use.



WARNING!

Contents are not food. Do not eat!

- Caution: Very Warm – Resin under UV exposure.
- Avoid skin contact. Wash hands thoroughly after use.
- Avoid touching resin with fingers before the gel is completely dry. Always use the supplied tweezers.
- Avoid playing with resin with broken skin.
- Keep resin away from eyes.
- If irritation occurs, discontinue use.
- Use in a well-ventilated area.


IMPORTANT INFORMATION

Please keep this manual for reference as it contains important information.

- Do not use any items or accessories which have not been supplied with the set or recommended in the instructions for use with this kit.
- In case of injury, always seek medical advice.
- If swallowed: Wash out mouth and drink fresh water. Do not induce vomiting. Seek immediate medical advice.
- Do not place and store in kitchen or other food storage area.
- Do not mix with real food.
- Keep younger children under the specified age limit and animals away from the activity area.
- Do not eat, drink or smoke in the activity area.
- Children's abilities vary, even within age groups. Supervising adults should use these instructions and exercise discretion as to which activities are suitable and safe for them.

CONTENTS

- A. 1 MINI KITCHEN PLAYSET**
- B. 2 OVEN MITTS**
- C. 1 TRAY**
- D. 1 MASON JAR**
- E. 1 CEREAL BOWL**
- F. 1 SPOON**
- G. 1 STRAW**
- H. 1 GLAZE BOTTLE**
- I. 1 JUICE BOTTLE**
- J. 1 PAPER BOX WITH 2 DONUTS**
- K. 1 BAG OF ICE**
- L. 1 BOX OF CEREAL**
- M. 1 PACKAGE OF STRAWBERRIES**
- N. 1 BAKING PAPER**
- O. 1 COASTER**
- P. 1 PAIR OF TWEEZERS**
- Q. 1 REVERSIBLE CABINET INSERT**
- R. 1 REVERSIBLE BACKSPLASH INSERT**




EN



MAKE IT MINI FOOD™

TO VIEW RECIPE VIDEOS:

Visit miniverse.mgae.com



SKU: 591832C3

©2023 MGA Entertainment, Inc. MGA's Miniverse™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

Printed in China

US/CA - MGA Entertainment Inc. 9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.

UK - MGA Entertainment UK Ltd. 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK.
MGA Consumer Services P.O. Box 2040 Hockley, Essex, S55 4BF

EU - MGA Entertainment (Netherlands) B.V. Baronie 68-70, 2404 XG, Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31-172-758-010 • Email: klantenservice@mgae.com

AU/NZ - Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd. Suite 5.05, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113, AU.
Tel: 1 300 059 676 • Email: au-sales@mgae.com

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com



MAKE IT MINI FOOD™




0323-0-C3/INT

BATTERY INSTALLATION & SAFETY

Before beginning, an adult must install fresh alkaline batteries. Here's how:

1. Using a Philip's screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from behind the kitchen.
2. Install (3) 1.5V AA (LR6) alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

- Use only size "AA" (LR6) alkaline batteries (3 required).
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.





BEFORE YOU START!

- Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted.
- Cover the play area to prevent resin damage to surfaces.
- An adult must be present when playing with resin.
- Keep rubbing alcohol or wipes close by to clean up messes and your hands. Rubbing alcohol or wipes not included.
- It is highly recommended to wear gloves and eye protection while using resin. Gloves and eye protection not included.

CUSTOMIZE YOUR KITCHEN

- Adjust the cabinet shelves by sliding them into the bottom or top slots.
- Slide the cabinet inserts through the top of the kitchen.
- Insert the counter backsplash through the right side of the kitchen.



HOW TO PLAY WITH RESIN!

- Think of your resin as glue. Use it to make everything stay in place.
Note: When using as a base holder, make sure to expose resin to UV light to set it.
- To make it easier to pour, try keeping the bottle upside down, with the CAP ON, in a cup or bowl for at least 1 minute.
- When poured, resin will take a few seconds to drip or spread.
- Don't overfill your cups & plates – make sure you have enough room for your ingredients.
- If large bubbles appear when pouring, use the tip of the tweezers to pop them. (Note: The more you mix/stir the resin, the more bubbles that will appear.)
- While resin is still wet, using tweezers, take the time to carefully place all your items before placing in the UV oven to set.

CHEF'S TIP

Warm up the bottle of resin in your hands for a minute or more to make it easily pourable.

1 MAKE IT

- Build your dish or drink using the ingredients and step-by-step recipe card from your pack.
- Note: Each pack has unique ingredients; some packs may have a few more pieces than needed for the recipe.
- You can mix ingredients to make your own creations.





2 SET IT

- Once you have your dish or drink prepped, place your dish, drink or tray in the UV oven to set.
- Press the far right button to start the timer.
- The yellow light will turn on and timer will run for 5 minutes.

NOTE: Ensure the oven door is closed completely to properly set recipes.*

- After 5 minutes, the yellow light will turn off. Follow the recipe for the amount of time needed to set your dish or drink. Repeat the setting process as needed.



CHEF'S TIP

Resin still sticky after 5 minutes?

Give it a little more time under the light. The more exposure it gets, the better it will set.

*HOW TO PLAY WITH UV LIGHT OVEN!

- Oven has a timer of 5 minutes.
- If oven door is opened during setting, the timer will turn off and you will have to restart the timer.
- When UV light is ON, do not look directly into the light.

3 SHOW IT

- Pull down the table on the back of the kitchen to display your dishes and drinks.



4 STORE IT

- Use the various cabinets and drawers to store your materials and ingredients.
- When you're finished with your dish or drinks, store them in the refrigerator.



Âge : 8+

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.

Conforme à la norme ASTM D-4236

Lisez et suivez les instructions et les consignes de sécurité avant l'utilisation.



ATTENTION !

Le contenu n'est pas de la nourriture. Ne le mangez pas.

- Attention : Très chaud – Résine sous exposition aux UV.
- Évitez le contact avec la peau. Lavez-vous bien les mains après utilisation.
- Évitez de toucher la résine avec les doigts avant que le gel ne soit complètement sec. Utilisez toujours la pince fournie.
- Évitez de jouer avec la résine si votre peau est éraflée.
- Gardez le résine loin des yeux.
- En cas d'irritation, cessez l'utilisation.
- Utilisez dans un lieu bien aéré.


INFORMATIONS IMPORTANTES

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

- N'utilisez pas d'articles ou d'accessoires qui n'ont pas été fournis avec cet ensemble ou qui ne sont pas recommandés dans le mode d'emploi de ce nécessaire.
- En cas de blessure, consultez toujours un médecin.
- En cas d'ingestion : Rincez la bouche et buvez de l'eau fraîche. Ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin.
- Ne le placez pas ou ne le rangez pas dans la cuisine ni dans une autre zone de conservation des aliments.
- Ne le mélangez pas avec de la vraie nourriture.
- Tenez les jeunes enfants en dessous de la limite d'âge spécifiée et les animaux à l'écart de la zone d'activité.
- Ne mangez pas, ne buvez pas ou ne fumez pas dans la zone d'activité.
- Les capacités des enfants varient, même au sein d'un même groupe d'âge. Les adultes qui les encadrent doivent utiliser ces instructions et faire preuve de discernement quant aux activités qui leur conviennent et qui sont sans danger pour eux.

CONTENU

- A. 1 JEU DE MINI CUISINE
- B. 2 GANTS DE CUISINE
- C. 1 PLATEAU
- D. 1 BOCAL MASON
- E. 1 BOL À CÉRÉALES
- F. 1 CUILLÈRE
- G. 1 PAILLE
- H. 1 BOUTEILLE DE GLAÇAGI
- I. 1 BOUTEILLE DE JUS
- J. 1 BOÎTE EN PAPIER AVEC 2 BEIGNETS
- K. 1 SAC DE GLACE
- L. 1 BOÎTE DE CÉRÉALES
- M. 1 EMBALLAGE DE FRAISES
- N. 1 PAPIER CUISSON
- O. 1 SOUS-VERRE
- P. 1 PAIRE DE PINCES
- Q. 1 GARNITURE RÉVERSIBLE D'ARMOIRE
- R. 1 DOSSERET RÉVERSIBLE




FR



MAKE IT MINI FOOD

POUR VOIR LES VIDÉOS DE RECETTES :

Consultez miniverse.mgae.com




SKU: 591832C3

INSERTION DES PILES ET SÉCURITÉ

Avant de commencer, un adulte doit insérer des piles alcalines neuves. Voici comment procéder :

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles situé derrière la cuisine.
2. Insérez trois (3) piles alcalines AA de 1,5 V (LR6) (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-) des piles, tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en place et serrez la vis.

- Utilisez uniquement des piles alcalines de format « AA » (LR6) (3 piles requises).
- La charge de piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, régulières (sèches) et des piles rechargeables.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles déchargées ou usées du produit.
- Jetez les piles usagées correctement : ne les brûlez pas ou ne les enterrez pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le produit pendant une longue période.



© 2023 MGA Entertainment Inc. MGA's Miniverse™ est une marque de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

Imprimé en Chine

US/CA - MGA Entertainment Inc. 9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
Tel./Tél. : +1 (800) 222-4685
www.mgae.com/contact

FR - Tél. : 0 805 98 54 69
Adresse électronique : aide@mgae.biz



La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel sur www.mgae.com



Adresses sur quefairemesdechets.fr



MAKE IT MINI FOOD





0323-0-C3/INT

AVANT DE COMMENCER !

- Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations montrées.
- Couvrez l'aire de jeu pour éviter que la résine n'abîme les surfaces.
- Un adulte doit être présent lors du jeu avec la résine.
- Gardez de l'alcool à friction ou des lingettes à proximité pour nettoyer les dégâts et vos mains. L'alcool à friction ou les lingettes ne sont pas inclus.
- Il est fortement recommandé de porter des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de la résine, gants et lunettes de protection non inclus.

PERSONNALISEZ VOTRE CUISINE

- Réglez les tablettes des armoires en les faisant glisser dans les fentes inférieures ou supérieures.
- Faites glisser les garnitures d'armoire dans la partie supérieure de la cuisine.
- Insérez le dossier du comptoir dans le côté droit de la cuisine.



COMMENT JOUER AVEC LA RÉSINE !

- Considérez votre résine comme de la colle. Utilisez-la pour que tout reste en place.
Remarque : Lorsque vous utilisez la résine comme support de base, exposez-la à la lumière UV pour la faire prendre.
- Pour verser facilement la résine, essayez de garder la bouteille à l'envers avec le BOUCHON FERMÉ, dans une tasse ou un bol pendant au moins 1 minute.
- Lorsque vous verserez la résine, elle prendra quelques secondes à s'égoutter ou à se répandre.
- Ne remplissez pas trop vos coupes et assiettes – assurez-vous d'avoir assez de place pour vos ingrédients.
- Si de grosses bulles apparaissent lors du versement, utilisez le bout de la pince pour les faire éclater. (Remarque : Plus vous mélangerez/remuerez la résine, plus les bulles apparaîtront).
- Pendant que la résine est encore humide, à l'aide de la pince, prenez le temps de disposer soigneusement tous vos articles avant de la sortir dehors pour qu'elle prenne.

CONSEIL DU CHEF

Réchauffez la bouteille de résine dans vos mains pendant une minute ou plus pour la verser facilement.

1 PRÉPAREZ

- Créez votre plat ou boisson en utilisant les ingrédients et la carte de recette étape par étape de votre nécessaire.
- Remarque : Chaque emballage comporte des ingrédients uniques, certains emballages peuvent contenir plus d'articles que ce qui est requis pour la recette.
- Vous pouvez mélanger les ingrédients pour faire vos propres créations.




2 LAISSEZ-LE FIGER

- Lorsque vous aurez préparé votre plat ou votre boisson, placez votre plat, boisson ou plateau dans le four à UV pour le faire prendre.
- Appuyez sur le bouton le plus à droite pour démarrer la minuterie.
- La lumière jaune s'allumera et la minuterie fonctionnera pendant 5 minutes.

REMARQUE : Assurez-vous que la porte du four est complètement fermée pour bien faire prendre les recettes.*

- Après 5 minutes, la lumière jaune s'éteindra. Suivez la recette et le temps indiqué pour faire prendre votre plat ou boisson. Répétez le processus de raffermissement au besoin.



CONSEIL DU CHEF

La résine est toujours collante après 5 minutes ?
Laissez-la plus longtemps sous la lumière... plus elle sera exposée longtemps, mieux elle figera.

*COMMENT JOUER AVEC LE FOUR À LUMIÈRE UV !

- Le four comporte une minuterie de 5 minutes.
- Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson, la minuterie s'éteindra et vous devrez la remettre en marche.
- Lorsque la lumière UV est ALLUMÉE, ne regardez pas directement la lumière.

3 MONTREZ-LE

- Baissez la table à l'arrière de la cuisine pour exposer vos plats et boissons.



4 RANGEZ-LE

- Utilisez les divers armoires et tiroirs pour ranger vos matériaux et ingrédients.
- Lorsque vous aurez terminé votre plat ou vos boissons, conservez-les au réfrigérateur.



Edad : 8+

No apto para niños menores de 8 años.

REQUIERE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

Conforme a la norma ASTM D-4236

Lea y siga la instrucciones y normas de seguridad antes de usar

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor conserve este manual como referencia ya que contiene información importante.

- No utilice artículos o accesorios que no hayan sido provistos con el equipo o recomendados en las instrucciones para su empleo con el equipo.
- En caso de lesión, obtenga siempre asistencia médica.
- Si se ingiere: Lavar la boca y beber agua fresca. No inducir vómito. Obtener asistencia médica inmediatamente.
- No coloque o almacene en la cocina o en otras áreas donde se conservan alimentos.
- No mezcle con comida real.
- Mantenga a los niños menores de la edad límite especificada y a los animales alejados de la zona de actividad.
- No coma, beba o fume en la zona de actividad.
- La capacidad de los niños varía aún dentro del mismo grupo de edad. Los adultos a cargo de la supervisión deben seguir estas instrucciones y ejercer su discreción de cuales actividades son apropiadas y seguras para ellos.



¡ADVERTENCIA!

El contenido no es comida
¡No comer!

- Advertencia : Muy caliente - La resina se expone a luz UV.
- Evite el contacto con la piel. Lávese bien las manos luego de su uso.
- Evite tocar la resina con los dedos antes de que el gel esté completamente seco. Siempre utilice la pinza provista.
- Evite jugar con la resina si tiene la piel dañada.
- Mantenga el resina lejos de los ojos.
- En caso de irritación suspenda su uso.
- Utilice en un lugar bien ventilado.

© 2023 MGA Entertainment Inc. MGA's Miniverse™ es una marca de comercio de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA. Impreso en China

MX - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD. PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR 21-02 HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, MEXICO. C.P. 52763 MEXICO. RFC: EBO1607131N7
ES - Tel: 900 997 941
Email: apoyo@mgaebiz




MAKE IT MINI FOOD



0323-0-C3/INT

CONTENIDO

- A. JUEGO DE MINI COCINA
- B. 2 MANOPLAS PARA HORNO
- C. 1 BANDEJA
- D. 1 FRASCO DE CONSERVA
- E. 1 BOL PARA CEREALES
- F. 1 CUCHARA
- G. 1 POPOTE
- H. 1 BOTELLA PARA GLACEADO
- I. 1 BOTELLA DE ZUMO
- J. 1 CAJA DE PAPEL CON 2 ROSQUILLAS
- K. 1 BOLSA DE HIELO
- L. 1 CAJA DE CEREALES
- M. 1 PAQUETE DE FRESAS
- N. 1 PAPEL PARA HORNEAR
- O. 1 POSAVASOS
- P. 1 PAR DE PINZAS
- Q. 1 INSERCION REVERSIBLE DE ARMARIO
- R. 1 PLACA CONTRA SALPICADURAS REVERSTIBLE



ES



MAKE IT MINI FOOD

PARA VER LOS VIDEOS DE RECETAS:

Visite
miniverse.mgae.com




SKU: 591832C3

INSTALACIÓN DE LAS PILAS Y SEGURIDAD

Antes de comenzar, un adulto debe colocar pilas alcalinas nuevas. Le mostramos cómo:

1. Utilice un destornillador cruciforme (Phillips) (no incluido) para retirar el tornillo y la tapa del compartimento para pilas ubicado en la parte posterior de la cocina.
 2. Coloque tres (3) pilas alcalinas AA de 1,5 V (LR6) (no incluidas) asegurándose de que los polos (+) y (-) estén en la dirección correcta, tal como se indica en el interior del compartimento para pilas.
 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y ajuste el tornillo.
- Use solamente pilas alcalinas "AA" (LR6) (se necesitan 3).
 - La carga de las pilas recargables debe ser realizada por un adulto.
 - Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas.
 - No mezcle pilas nuevas y usadas.
 - No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables.
 - Inserte las pilas correctamente y siga las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
 - Siempre retire las pilas agotadas o sin carga del producto.
 - Elimine correctamente las pilas agotadas: no las quemé ni entierre.
 - No intente recargar pilas que no son recargables.
 - Evite cortocircuitar los terminales de las pilas.
 - Retire las pilas antes de guardar el producto durante un periodo de tiempo prolongado.





La forma preferida de contacto con nuestro Servicio al cliente es por email www.mgae.com

¡ANTES DE COMENZAR!

- El contenido, incluidas las especificaciones y colores pueden variar respecto de las fotos.
- Cubra el área de juego para evitar que la resina dañe las superficies.
- Un adulto debe estar presente mientras los niños juegan con la resina.
- Tenga a mano alcohol o toallitas húmedas para limpiar manos o daños. El alcohol y las toallitas húmedas no están incluidos.
- Se recomienda especialmente usar guantes y protección ocular cuando se utilice la resina. Los guantes y la protección ocular no están incluidos.

PERSONALICE SU COCINA

- Regule los estantes del armario deslizándolos en las ranuras inferiores o superiores.
- Deslice las inserciones del armario por la parte superior de la cocina.
- Inserte la placa contra salpicaduras en el lado derecho de la cocina.



¡CÓMO JUGAR CON LA RESINA!

- Piense que su resina es como un pegamento. Úsela para que todo se mantenga en su lugar. **Nota:** Cuando utilice la resina como soporte de la base, expóngala a la luz ultravioleta para su fraguado.
- Para facilitar el vertido, trate de mantener la botella boca abajo, con la TAPA CERRADA, en una taza o bol durante al menos 1 minuto.
- Cuando se vierte la resina, puede demorar unos segundos en escurrir o extenderse.
- No llene demasiado sus tazas y platos - asegúrese de tener espacio suficiente para todos sus ingredientes.
- Si cuando está vertiendo aparecen burbujas grandes, utilice la punta de una pinza para reventarlas. (Nota: cuanto más mezcle/revuelva la resina, más burbujas aparecerán).
- Mientras la resina está aún húmeda, utilizando la pinza, tómese el tiempo para colocar cuidadosamente todos los artículos antes de llevarla al exterior para que se cure.

CONSEJO DEL CHEF

Caliente la botella de resina entre sus manos durante un minuto o más para que sea más fácil de verter.

1

PREPARE



- Cree su plato o bebida utilizando, etapa por etapa, los ingredientes y la receta de su equipo.
- Nota: Cada envase incluye ingredientes únicos, ciertos envases pueden contener más artículos que los requeridos para la receta.
- Puede mezclar los ingredientes para hacer sus propias creaciones.



2

DÉJELO FRAGUAR

- Una vez que su plato o su bebida están preparados, coloque su plato, bebida o bandeja en el horno ultravioleta para fraguarlos.
 - Presione el botón más extremo a la derecha para que el temporizador comience a funcionar.
 - La luz amarilla se encenderá y el temporizador funcionará durante 5 minutos.
- NOTA: Asegúrese de que la puerta del horno esté bien cerrada para que las recetas fragüen.***
- Luego de 5 minutos, la luz amarilla se apagará. Siga la receta para el tiempo de fraguado necesario de su plato o bebida. Repita el proceso de fraguado según se requiera.



CONSEJO DEL CHEF

¿La resina está pegajosa luego de 5 minutos?

Déjala un poco más a la luz... cuanto más se esponga, mejor fraguará.

*¡CÓMO JUGAR CON EL HORNO CON LUZ ULTRAVIOLETA!

- El horno tiene un temporizador de 5 minutos.
- Si la puerta del horno está abierta durante la cocción, el temporizador se apagará y tendrá que reiniciar el temporizador.
- Cuando la luz ultravioleta está ENCENDIDA, no mire directamente a la luz.

3

EXHIBA

- Baje la mesa ubicada en la parte posterior de la cocina para exhibir sus platos y bebidas.



4

GUARDE

- Utilice los diversos armarios y cajones para guardar sus materiales e ingredientes.
- Cuando termine su plato o su bebida, consérvelos en el refrigerador.

