



POOLSAM



POOL SAM

MOTOPOMPA ANTINCENDIO

- ↳ Lancia fuoco con portata e getto regolabili
- ↳ 2 posizioni di utilizzo: attacco e difesa
- ↳ Capacità di 16m³/h
- ↳ Distanza di proiezione fino a 25 m, ovvero 50 m intorno alla piscina
- ↳ Motore a combustione interna a 4 tempi 7 CV
- ↳ 25 metri di tubo
- ↳ Fino a 4 ore di autonomia
- ↳ Raccordi Guillemins inclusi

GARANZIA


2
ANNI



FAI ATTENZIONE A NON METTERTI IN PERICOLO.

IN CASO DI EMERGENZA CHIAMATE PRIMA IL PRONTO SOCCORSO;

QUESTO DISPOSITIVO NON SOSTITUISCE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MA LO CONSENTE PER CONTRASTARE LO SCOPPIO DEL FUOCO IN ATTESA DEL LORO INTERVENTO.



LANCIA ANTINCENDIO

Lancia a mano con flusso e getto regolabili

Questa lancia ha 2 modalità di funzionamento:

- **Attacco:** il getto è dritto, consuma molta acqua ma è necessario per fermare l'inizio di un incendio
- **Defence:** si tratta di uno spray più ampio e diffuso che protegge dal calore e dal fumo.



Pool Sam è un nuovo prodotto Poolex che fa bene.

Avete una piscina e siete consapevoli del rischio di incendio nella tua casa? Pool Sam è un dispositivo di emergenza che utilizza l'acqua della piscina per spegnere piccoli incendi o per limitare un focolaio di incendio in attesa dei vigili del fuoco. L'Italia è il paese EU che ha subito più incendi nel 2021, la maggior parte dei quali si verifica spesso all'interno e intorno al giardino.



TECNICHE	
Articolo	PS-POOLSAM1
Capacità	16 m ³ /h
Lunghezza del getto d'acqua	Fino a 25 m
Motore termico	4 tempi 7 HP
Posizioni di utilizzo	2 posizioni Attacco / Defence
Peso	45 kg
Pressione in uscita della pompa e dopo 25m di tubo	7 bar

Per garantire che l'apparecchiatura sia pronta all'uso in qualsiasi momento, assicuratevi di: fare il pieno di carburante, controllare regolarmente che sia in buone condizioni di funzionamento eseguendo le prove di avviamento.

Ecco i passaggi per avviare l'uso:

1. Srotolare i tubi mettendo il colino nella vasca e dirigere la lancia verso il fuoco
2. Adescare la pompa
3. Inserire lo starter
4. Impostare su ON
5. Tirare la fune di avviamento
6. Impostare la velocità al massimo
7. Apri la lancia, impugnandola saldamente, dirigendo il getto verso il fuoco nascente

