


# Manuál k použití FYTA Senzoru

## Ovládání

1. Senzor světla
2. Solární panel
4. Pouzdro
5. Vyjímatelné půdní čidla
6. Kryt baterie
7. Kontrolka stavu
8. Tlačítko




Přední část

Zadní část

## Instalace a výměna baterie

1. Pro otevření krytu baterie chytněte krytku dvěma prsty a lehce ji točte směrem doprava. Během točení krytky mírně tlačte na ni směrem k baterii. Krytka se pohne o přibližně jeden centimetr.
2. Když kryt uvolníte z přihrádky, sundejte ho. Vyměňte ochrannou folii z bateriového prostoru nebo v případě potřeby vyměňte baterii.
3. Vložte novou baterii, přiložte kryt a opatrně jej otočte doleva, aby se uzavřel.



# Spárování zařízení FYTA Beam

1. Stáhněte si aplikaci pro Android nebo iOS a zaregistrujte se.
2. Vytvořte si v aplikaci avatar své rostliny. To lze udělat kliknutím na menu tlačítko a výběrem "Přidat", nebo přidáním rostliny přes vyhledávání v knihovně či na stránce "Moje rostliny" kliknutím na ikonu plus.
3. V profilu rostliny klikněte na ikonu "FYTA Beam" vlevo pod fotkou.
4. Zvolte možnost "Add Beam".
5. Postupujte dle instrukcí v aplikaci.


**Tip:** Pokud máte problémy s připojením zařízení, stiskněte tlačítko na Beam zařízení (bude blikat zeleně) a zkuste to znovu.

## Světelný indikátor:

**Blikající zelená:** Senzor je spárovaný


**Modrá (svítí):** Senzor aktualizuje svůj firmware

**Blikající červená:** Probíhá resetování senzoru



# FYTA HUB - příslušenství

1. LED kontrolka
2. USB-C port
3. Tlačítko
4. USB-C kabel



## FYTA HUB - nastavení

1. Nejdříve zajistěte, aby byl HUB napájen přes USB kabel.
2. Pro nastavení HUBu, klikněte na ikonu "+" v pravém horním rohu obrazovky "moje rostliny" a zvolte "Add Hub" (Přidat HUB).
3. Postupujte dle instrukcí v aplikaci.

**Důležitá informace:** Po nastavení se HUB automaticky propojí se všemi okolními Beamy. Tyto Beamy pak každou hodinu automaticky posílají data do nejbližšího HUBu. Jakmile HUB přijme první data, objeví se v profilu zařízení signál WiFi.

# FYTA HUB – obnovení


1. Pro reset HUBu ho nejdříve odpojte od USB-C kabelu.
2. Na spodní straně HUBu stiskněte tlačítko.
3. Při držení tlačítka zapojte HUB zpět do USB-C kabelu. Rozsvítí se červená kontrolka.
4. Pak tlačítko uvolněte. HUB je nyní resetován

## Světelný indikátor:

**Zelená:** párovací režim

**Modrá:** aktualizace firmwaru

**Červená:** režim resetování



**DMP Group s.r.o.**

Sokolovská 377/141, 180 00, Praha

[www.dmp.cz](http://www.dmp.cz)