



**ABBA**

MANUAL DE USUARIO

meibi.

**hey!**

Gracias por haber elegido meibi.  
Las aventuras y el placer al alcance  
de tu mano. **ABBA** es perfecta para  
descubrirte y sacar ese lado salvaje que  
tienes en tu ser.

¡Ideal para los amantes de la diversión!  
Pequeña, discreta y elegante.

¡Felicidades por haber adquirido este  
objeto de amor propio!

Antes de sumergirte en la magia más  
íntima que tendrás con **ABBA** , dedica  
un momento a revisar la información  
que se te proporciona en este manual.

# INFORMACIÓN GENERAL

**ABBA** es un vibrador con control a distancia y es perfecto para llevar siempre contigo.

Tiene forma como de “mini mango”, está diseñado para colocarlo en el interior de tu vagina para hacer ejercicios de Kegel con vibraciones o salir a jugar con ella a la calle o donde gustes sin que nadie se dé cuenta.

Cuenta con un control remoto, con alcance de 10 metros para que tú o tu pareja controlen sus vibraciones desde su mano.

Su diseño es súper discreto, elegante y muy fácil de usar, cuenta con un solo botón para controlar sus 7 tipos de vibración.

Además, **ABBA** es waterproof, lo que la hace ideal para que te la lleves contigo a la bañera o a la regadera y sus materiales son 100% seguros para tu cuerpo, pues está fabricada de silicona de grado médico y ABS médico.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **ABBA**, es básico usar un lubricante base agua.




<b>Material</b>	Silicón + ABS
<b>Tamaño</b>	5.9 cm x 3.5 cm x 3.3 cm
<b>Vibraciones</b>	7Vibraciones
<b>Control remoto</b>	10 mts de alcance
<b>Colores</b>	Naranja
<b>Número de botones</b>	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
<b>Nivel de ruido</b>	<50 dB (Abeja)
<b>Grado de resistencia</b>	IPX 7/ Waterproof
<b>Tipo de carga</b>	USB + Puerto DC
<b>Tiempo de carga</b>	3 horas a 5V/500mA.
<b>Tiempo de uso</b>	1 hora
<b>Carga sin uso</b>	3 meses

# ¿CÓMO CARGAR A ABBA?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.
2. Notarás que **ABBA** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 hrs).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## Importante:

Durante la carga, no uses a **ABBA**.  
No cargues a **ABBA** más de 4 hrs. seguidas.




# ¿CÓMO USAR A ABBA?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido notarás que brillará el botón de **ABBA**.

*APAGADO:* Mantén presionado el botón por 3 segundos y el juguete se apagará



Botón de ENCENDIDO/APAGADO y VIBRACIÓN


## CONTROLA SU MAGIA

**ABBA** cuenta con 7 patrones de vibración y las podrás controlar con el botón ubicado en el juguete o mejor aún con tu control remoto.

*CONTROL REMOTO:* El control remoto de **ABBA** cuenta con 2 botones. El botón de || será el encargado de pausar o activar a **ABBA** (según lo desees).

Mientras que el botón de C será quien se encargue de cambiar los 7 distintos patrones de vibración.

# ¿DÓNDE USAR A ABBA?



## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **ABBA** antes y después de cada uso.

Lava a **ABBA** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **ABBA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **ABBA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **ABBA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **ABBA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**