



ALI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:

ALÍ Empieza poco a poco y descubre todo tu potencial en el placer anal. **ALÍ** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **ALÍ**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

ALÍ es un estimulador anal con motor que genera movimientos de “dedeo” (movimientos de dedo), o sea, se mueve hacia delante y hacia atrás. Cuenta con 10 patrones de vibración y 10 movimientos de dedo; podrás intercambiar y disfrutar de las que más te gusten.


ALÍ cuenta con un control remoto, con un alcance de 10 mts. Perfecto para controlarlo desde la comodidad de tu mano o la de tu pareja.

ALÍ cuenta con un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

ALÍ es splashproof, eso significa que resiste a salpicones de agua, pero no la puedes sumergir.

Importante:

Para una mejor experiencia con **ALÍ** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	12.7 cm x 12.2 cm x 3.5 cm
Velocidades	10 Velocidades
Control remoto	10 mts de alcance
Funciones	10 Movimientos de dedeo
Colores	Negro
Número de botones	2 botones O para cambiar los 10 patrones de dedeo, W para controlar las 10 distintas velocidades.
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Slashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A ALÍ?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona de los botones. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC. El control remoto, usa una batería 3v (incluye en el juguete)

2. Notarás que **ALÍ** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).


3. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **ALÍ**.

No cargues a **ALÍ** más de 4 hrs seguidas.

Por los distintos voltajes, evita cargarlo en tu computadora.



¿CÓMO USAR A ALÍ?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón On por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón.

APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

DESDE EL JUGUETE: Pulsa el botón O para cambiar los 10 patrones de dedeo y para controlar los 10 patrones de vibración, pulsa el botón W.

DESDE EL CONTROL REMOTO: Una vez encendido el juguete. El botón superior será para cambiar los 10 patrones de vibración y el botón inferior para cambiar los 10 patrones de movimiento de dedo.

¿DÓNDE USAR A ALÍ?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **ALÍ** antes y después de cada uso.

Lava a **ALÍ** con agua templada y jabón bactericida. Enjuégalo con agua caliente limpia.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **ALÍ** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **ALÍ** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **ALÍ** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **ALÍ** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.