



AMY+

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **AMY+**.

Su diseño es súper coqueto, lindo e increíblemente fácil de usar, ya que cuenta con un solo modo de vibrar.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **AMY+**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL


AMY+ es un vibrador pequeño y elegante, ideal para estimular tu clítoris e introducirlo en tu vagina, además, isúper fácil de usar! Ya que, con un solo botón, podrás controlar sus 10 patrones de vibración.

AMY+ está fabricada con silicona de grado médico y ABS médico, materiales seguros para tu cuerpo. Además, es splashproof con clasificación IPX 5, es decir, resiste salpicones es perfecto para la ducha, pero no la tina, ya que no se puede sumergir.

Con **AMY+** olvídate de las baterías, porque este diseño cuenta con batería interna que podrás cargar donde quieras y sacar su máximo provecho. ¡Sacará tu lado más divertido y travieso!

Importante:

Para una mejor experiencia con **AMY+**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	11.5 cm x 2.6 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Negro/Morado
Número de botones	1 Botón para Encendido/Apagado. Y para controlar los patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 5/ Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A AMY+?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **AMY+** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **AMY+**.

No cargues a **AMY+** más de 4 hrs. seguidas.



¿CÓMO USAR A AMY+?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a vibrar.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos y hasta que el juguete deje de vibrar.




ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **AMY+** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente, para cambiar entre las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

¿DÓNDE USAR A AMY+®?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **AMY+** antes y después de cada uso.

Lava a **AMY+** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENIMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **AMY+** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **AMY+** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **AMY+** expuesta a la luz directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **AMY+** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.