



AURA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
AURA.

Con **AURA** podrás llegar a grandes niveles de placer en muy poco tiempo y tener orgasmos deliciosos

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **AURA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

AURA es un succionador de clítoris que llevará tu placer a niveles de éxtasis.

Perfectamente diseñada para estimular de una manera que nunca imaginaste tu clítoris. Suave al tacto y especial para disfrutar en la bañera o la ducha, ya que es totalmente sumergible en el agua, pues su clasificación es IPX7.

Más que un succionador de clítoris, **AURA** es un estimulador que funciona con ligeras pulsiones de aire, estimulando tu clítoris de una manera única y placentera.


AURA cuenta con 10 fascinantes niveles de pulsión que podrás controlar con tan sólo dos botones, ¡amarás las sensaciones tan intensas! Sus pulsiones te harán viajar al mundo del placer.

Además, **AURA** está fabricada con silicona de grado médico, un material altamente higiénico y seguro para poner en contacto con tu cuerpo.

También se carga súper fácil a través de un cable USB que puedes conectar donde quieras. Importante: para una mejor experiencia con **AURA**, es básico usar lubricante a base de agua (entre más, mejor).

Importante:

Para una mejor experiencia con **AURA** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	11.6 cm X 3.8 cm X 4.5 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Funciones	Succión
Colores	Rosa/Morada/Negra
Número de botones	3 Botones On/ Off +p para subir nivel de succión - para bajar nivel de succión
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7/ Waterproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A AURA® ?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona trasera del juguete. Ahí será dónde insertar suavemente el cable DC.

2. Notarás que **AURA** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas. (No exceder más de 4 horas)

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante.

Durante la carga, no uses a **AURA**

No cargues a **AURA** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A AURA ?

ENCENDIDO y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón.

APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos y la luz se apagará.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a AURA es súper sencillo, el botón de + y - son los encargados de controlar la velocidad. Siendo + el botón que te llevará a las velocidades más potentes y - las disminuirá.

¿DÓNDE USAR A AURA ?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **AURA®** antes y después de cada uso.

Lava a **AURA®** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **AURA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **AURA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **AURA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **AURA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.