



AZU

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
AZU.

Disfruta de un placer único a través de las vibraciones de **AZU**. Llegarás a momentos y sensaciones que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **AZU**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

AZU es un vibrador con forma especial, es ideal para estimular y abrazar toda tu vulva, cuenta con una punta y curvatura específica, perfectas para estimular tu clítoris.

Tiene un diseño inteligente y fácil de usar; con sólo 4 botones puedes controlar los 10 patrones de vibración y efecto calor.

La increíble tecnología térmica de **AZU** la lleva a calentarse hasta 40 °C, te brindará sensaciones únicas y placenteras.

AZU es ergonómica y está fabricada con silicona de grado médico, un material seguro e higiénico para poner en contacto con tu cuerpo. Es waterproof con clasificación IPX 7, es decir, ¡que es perfecta para bañarte con ella!

Importante:

Para una mejor experiencia con **AZU** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	10.7 cm x 4.8 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Funciones	Calentarse hasta 40°
Colores	Rosa
Número de botones	4 Botones. Botón de Encendido/Apagado. Botón térmico. Botones + y -- para vibración
Nivel de ruido	<30 dB (Susurro)
Grado de resistencia	IPX 7 / Waterproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A AZU?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **AZU** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **AZU**.

No cargues a **AZU** más de 4 h seguidas.



¿CÓMO USAR A AZU?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a vibrar y enciende el botón rosa.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que el juguete deje de vibrar y apague sus luces.




CONTROLA SU MAGIA

PARA LAS 5 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN: puedes controlarlas presionando el botón sucesivamente hasta regresar a la vibración inicial.

PARA LOS 10 PATRONES DE VIBRACIÓN:
Botón + para aumentar. Botón - para disminuir.
Para activar sensación térmica: presiona una vez el botón y notarás que prende en color rojo. Espera unos minutos para que el juguete se caliente por completo.

¿DÓNDE USAR A AZU?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **AZU** antes y después de cada uso.

Lava a **AZU** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **AZU** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **AZU** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **AZU** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **AZU** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.