



BEA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

La **tribu EDEN de meibi**, es un lugar mágico, un oasis de placer.

Esta colección con colores neutros y tranquilos, te ayudará a conectar con la naturaleza, con tu respiración, con tus sentidos...

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
BEA.

Lleva tu placer a niveles que nunca imaginaste. **BEA** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **BEA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

BEA® es un succionador de clítoris que funciona a través de pulsiones de aire, las cuales brindan deliciosas caricias y vibraciones en tu clítoris.

Cuenta con 10 formas distintas de succión que se reparten en toda la boquilla de **BEA®**. Coloca la boquilla de **BEA®** en tu clítoris y disfruta.

BEA® es splashproof con clasificación IPX 6, es decir, es a prueba de salpicones, lo que la convierte en la compañera perfecta para la ducha, pero ojo no la sumerjas.

BEA® cuenta con un diseño especial, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **BEA®** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	11.5 x 3.8 cm (Boquilla 2 cm diámetro)
Vibraciones	10 vibraciones
Funciones	Succión
Colores	Verde/Rosa
Número de botones	3 Botones On/Off + = Cambia los patrones de vibración - = Regresa al patrón de vibración anterior
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashrproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A BEA® ?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona trasera del juguete. Ahí será dónde insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **BEA®** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas. (No exceder más de 4 horas)

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante.

Durante la carga, no uses a **BEA®**

No cargues a **BEA®** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A BEA® ?

ENCENDIDO y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona por 3 segundos el botón y notarás que **BEA®** empezará a funcionar.

APAGADO: Presiona por 3 segundos el botón hasta que **BEA®** deje de emitir sonido.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Para cambiar los 10 distintos patrones de succión, presione los botones de “más y menos”, así sucesivamente, hasta volver a la succión inicial, encuentra el que más se adapte a tu placer.

¿DÓNDE USAR A BEA® ?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **BEA®** antes y después de cada uso.

Lava a **BEA®** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BEA**® aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BEA**® se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BEA**® expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **BEA**® en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.