



BELI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **BELI**.

BELI es un succionador de clítoris más pequeño que tu dedo índice, pero que su tamaño no te deje engañar, con **BELI** podrás llegar a grandes niveles de placer en muy poco tiempo y tener orgasmos deliciosos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **BELI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

BELI es un succionador de clítoris muy pequeño, cuenta con un aro flexible que podrás poner en cualquiera de los dedos de tu mano para llevarlo a tu clítoris sin que se caiga.


Además, es muy fácil de usar, ya que se controla con un solo botón para que puedas oscilar entre sus 10 patrones de succión que se reparten en su boquilla.

BELI está fabricado con silicona de grado médico, el cual es un material seguro e higiénico para poner en contacto con tu cuerpo.

Y, por si fuera poco, ¡**BELI** es waterproof!
Tiene clasificación IPX 7, es decir, que es a prueba de agua, perfecta para la ducha o la tina, ojo no las sumerjas más de 1 m de profundidad.

Importante:

Para una mejor experiencia con **BELI** es básico usar un lubricante base agua.



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Material | Silicón Grado Médico |
| Tamaño | 8.3 cm x 4.2 cm x 7.2 cm |
| Vibraciones | 10 vibraciones |
| Funciones | 10 niveles de succión |
| Colores | Rojo/Negro |
| Número de botones | 1 Botón On/Off y Succión. |
| Nivel de ruido | <50 dB (Abeja) |
| Grado de resistencia | IPX 7 / Waterproof |
| Tipo de carga | USB + Magnético |
| Tiempo de carga | 3 horas a 5V/500mA. |
| Tiempo de uso | 1 hora |
| Carga sin uso | 3 meses |

¿CÓMO CARGAR A BELI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona trasera del juguete. Ahí será dónde debes acercar suavemente el cable DC hasta que los polos se unan.


2. Notarás que **BELI** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas. (No exceder más de 4 horas)

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **BELI**.

No cargues a **BELI** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A BELI?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a succionar.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que el juguete deje de succionar




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **BELI** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar entre las 10 formas distintas de succión, hasta volver al modo de succión inicial, encuentra el que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

¿DÓNDE USAR A BELI?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **BELI** antes y después de cada uso.

Lava a **BELI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BELI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BELI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BELI** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **BELI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.