



DONNA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **DONNA**.

El poder estimular de manera simultánea el clítoris y la vagina, se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **DONNA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

DONNA es un conejo vibrador con doble motor, ideal para estimular tu zona g y clítoris al mismo tiempo.

Con un solo botón, puedes controlar las 9 vibraciones que se reparten en la punta y las orejas de **DONNA**.


La punta más ancha de **DONNA** será la encargada de estimular tu vagina a través de sus vibraciones, mientras que la punta pequeña quedará por fuera; estimulando tu clítoris a través de sus dos orejas.

DONNA es splashproof, es decir, es a prueba de salpicones, puedes meterla a la regadera, pero no sumergirla.

DONNA cuenta con un diseño elegante y suave, adaptándose a las curvas y movimientos de tu cuerpo.

Importante:

Para una mejor experiencia con **DONNA** es básico usar un lubricante base agua.



Tamaño	21.2 cm x 4 cm
Vibraciones	9 Vibraciones
Colores	Morado/ Rosa
Número de botones	2 Botones On/Off W = cambia patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6/ Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A DONNA?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **DONNA** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **DONNA**.

No cargues a **DONNA** más 4 hrs seguidas.




¿CÓMO USAR A DONNA?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionando el botón ON/OFF por 3 segundos. Una vez encendido, notarás que brillan y parpadean los botones de control.


APAGADO: Mantén presionado el botón ON/OFF por 3 segundos y las luces de los botones se apagará.



CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón W para cambiar los 10 patrones de vibración hasta regresar a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A DONNA?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **DONNA** antes y después de cada uso.

Lava a **DONNA** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **DONNA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **DONNA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **DONNA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **DONNA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
suporte@meibi.mx



meibi.