



meibi.



Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **EMILIA**.

Placer a través de la doble estimulación con sus 10 vibraciones además de los deliciosos movimientos (que tanto recomiendan los sexólogos).

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **EMILIA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

EMILIA es un conejo vibrador que te dará doble estimulación, es muy flexible y cuenta con dos motores.

Los movimientos de su extremo más grande, dan un movimiento de "ven aquí" lo que hacen de este juguete algo muy especial y sumamente placentero; la punta pequeña, quedará por fuera estimulando tu clítoris o el lugar que desees.


Además, ipuedes controlar sus 10 vibraciones con un sólo botón! iEs muy fácil de usar!

EMILIA está fabricada con silicona de grado médico + ABS médico, los materiales más seguros e higiénicos para tu cuerpo.

EMILIA es splashproof, pero ino la sumerjas! Sólo es resistente a salpicaduras y a muy poco contacto con el aqua.

Importante:

Para una mejor experiencia con **EMILIA**, es básico usar un lubricante base agua.




Material	Silicón + ABS
Tamaño	19 cm x 3.6 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Colores	Morado
Número de botones	2 botones. Botón de encendido/apagado. Botón para controlar sus vibraciones y movimientos "ven a mí".
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 5 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A EMILIA?

- 1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga, ahí es donde acercarás suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.
- 2. Notarás que **EMILIA** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
- 3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **EMILIA**. No cargues a **EMILIA** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A EMILIA?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se encienda la luz de los botones.

APAGADO: Mantén presionado el botón por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.




CONTROLA SU MAGIA

DESDE EL JUGUETE

Pulsa el botón para cambiar los 10 patrones de vibración hasta regresar a la vibración inicial. Pulsa el botón para activar los movimientos.

¿DÓNDE USAR A EMILIA?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a EMILIA antes y después de cada uso.

Lava a **EMILIA** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **EMILIA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **EMILIA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante

No dejes a **EMILIA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **EMILIA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite: www.meibi.mx

Soporte técnico soporte@meibi.mx

(€







meibi.