



JANIS

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **JANIS®**.

El poder estimular de manera simultánea el clítoris y la vagina, se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **JANIS®**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

JANIS® es un elegante, delicado y muy flexible conejo vibrador diseñado para disfrutar de la doble estimulación: externa e interna; cuenta con dos motores de vibración silenciosos y de alta potencia.

Con sólo dos botones puedes controlar fácilmente sus 10 vibraciones y los 5 niveles de intensidad.

JANIS® cuenta con un diseño cómodo, original y con una forma que se adapta perfectamente a tu cuerpo para darte sensaciones sumamente ricas, tanto en tu zona G como en tu clítoris (y el resto de tu vulva).

Su color es vibrante, su material es suave y totalmente seguro para tu cuerpo, está hecha de silicona de grado médico y ABS médico.

Lo que convierte a **JANIS®** en algo muy especial es su increíble punta flexible, esto, la hace un vibrador súper adaptable a tu cuerpo y a tus movimientos.

Su clasificación es IPX4, es decir, tiene una cantidad limitada de protección contra la entrada de agua, por lo tanto, ¡no la sumerjas! Además, cuenta con puerto USB para que puedas cargarla y disfrutar de ella cuando quieras. Puedes probarla tu sola o en pareja, ¡no hay límites! ¡Es perfecta para llegar a orgasmos muy intensos!

Importante:

Para una mejor experiencia con **JANIS®** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	18.8 cm Largo x 5.5 cm x 3.2 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Velocidades	5 Niveles de intensidad
Colores	Red Wine/ Purple
Número de botones	3 Botones On/ Off +p ara subir nivel de vibración - para bajar nivel de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 5/ Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A JANIS®?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **JANIS®** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **JANIS®**.

No cargues a **JANIS®** más 4 hrs seguidas.




¿CÓMO USAR A JANIS®?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz de los botones y **JANIS®** comenzará a vibrar.


APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón + para cambiar los 10 patrones de vibración y pulsa el botón -- hasta regresar a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A JANIS®?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **JANIS®** antes y después de cada uso.

Lava a **JANIS®** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **JANIS®** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **JANIS®** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **JANIS®** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **JANIS®** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.