



**KUN**

MANUAL DE USUARIO

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:  
**KUN.**

Empieza poco a poco y descubre todo tu potencial en el placer anal. **KUN** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **KUN**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

Disfruta del elegante y ergonómico diseño que te ofrece **KUN** ideal para estimular la parte más sensible del pene acompañado de deliciosas vibraciones.

Con un solo botón para tu mayor comodidad, podrás controlar sus vibraciones.

Favorécete de sus vibraciones y recórrelas por todo tu cuerpo con lubricante hasta llegar a tu pene y tócate sólo como tú sabes.

**KUN** es diferente y suave, con la suma correcta de lubricante, te hará llegar a los orgasmos más potentes gracias a sus 10 distintas formas de vibrar.

**KUN** es 100% waterproof, perfecto para hacer de tus encuentros en la ducha, tina, jacuzzi o donde se te ocurra.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **KUN**, es básico usar un lubricante base agua.



<b>Material</b>	Silicón Grado Médico
<b>Tamaño</b>	13 x 3.5 cm
<b>Vibraciones</b>	10 vibraciones
<b>Colores</b>	Negro
<b>Número de botones</b>	1 Botón On/Off Controla los 10 distintos patrones de vibración
<b>Nivel de ruido</b>	<60 dB (Abeja)
<b>Grado de resistencia</b>	IPX 7 / Waterproof
<b>Tipo de carga</b>	USB + Puerto DC
<b>Tiempo de carga</b>	3 horas a 5V/500mA.
<b>Tiempo de uso</b>	1 hora
<b>Carga sin uso</b>	3 meses

# ¿CÓMO CARGAR A KUN?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **KUN** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## Importante:

Durante la carga, no uses a **KUN**.

No cargues a **KUN** más de 4 h seguidas.




# ¿CÓMO USAR A KUN?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Presiona el botón por 2 segundos y notarás que empieza a vibrar.

*APAGADO:* Presiona el botón por 2 segundos hasta que el juguete deje de vibrar.



## CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **KUN** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

# ¿DÓNDE USAR A KUN?



## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **KUN** antes y después de cada uso.

Lava a **KUN** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **KUN** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **KUN** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **KUN** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **KUN** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.



# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**