



LISA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **LISA®**.

El poder estimular el clítoris, la vulva, el ano, el perineo, los pezones y toda la piel se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **LISA®**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL


LISA® es un coqueteo anillo vibrador que se ajusta a la perfección a tus dedos para brindar estimulaciones deliciosas.

Estira suavemente el arillo y coloca a **LISA®** en cualquiera de tus dedos, acaricia con tu mano toda tu piel o la de tu pareja, o bien, lleva directamente las vibraciones a cualquiera de las zonas erógenas que quieras tocar. Ahora sí, ¡a disfrutar!

LISA® está fabricada con el material más seguro para tu cuerpo (Silicona grado médico), además de ser muy suave, está texturizada para incrementar las sensaciones placenteras. Este anillo cuenta con 10 distintas vibraciones que podrás cambiar fácilmente con un solo botón. Su grado de resistencia al agua es splashproof, IPX6, lo que significa que aguanta bien salpicones pero no se puede sumergir. Además, para facilitarte todo, **LISA®** cuenta con cargador USB para que la disfrutes por horas.

Importante:

Para una mejor experiencia con **LISA®** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	5 cm x 2.8 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Control remoto	No tiene
Colores	Rosa
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6/ Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A LISA®?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.

2. Notarás que **LISA®** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **LISA®**.

No cargues a **LISA®** más 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A LISA®?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz de los botones y **LISA®** comenzará a vibrar.

APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO

CONTROLA SU MAGIA

Con un solo botón podrás controlar las distintas 10 distintas vibraciones, presiona sucesivamente hasta volver a su vibración inicial. Selecciona la que más se adapte a tu placer del momento.

¿DÓNDE USAR A LISA®?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **LISA®** antes y después de cada uso.

Lava a **LISA®** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **LISA®** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **LISA®** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **LISA®** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **LISA®** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.