



LUX

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **LUX**.

Placer para vulva que despertará todos tus sentidos. **LUX** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **LUX**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

Apaga las luces y genera una experiencia sensorial más allá del placer con **LUX**.


LUX es un huevo vibrador para vulva, ideal para estimular tus labios, clítoris y también pezones a través de sus suaves vibraciones.

Es muy sencillo de usar, sólo tiene dos botones! Puedes controlar las 10 vibraciones que se reparten por todo **LUX** con un botón y con el otro controlas las 3 intensidades de luz que iluminarán tu camino al éxtasis.

Además, **LUX** es clasificación IPX7, lo que significa que es a prueba de agua y puedes jugar con él en la ducha, tina o bañera.

Importante:

Para una mejor experiencia con **LUX**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	5.5 cm x 5.5 cm x 7.5 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Funciones	3 Niveles de intensidad de luz
Colores	Blanco
Número de botones	2 Botones. Botón de Encendido/Apagado y vibraciones. Botón de luz.
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7 / Waterproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A LUX?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **LUX** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **LUX**.

No cargues a **LUX**, más de 4 h seguidas.



¿CÓMO USAR A LUX?

VIBRACIÓN


ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que **LUX** empieza a vibrar.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que el juguete deje de vibrar.

LÁMPARA

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que la lámpara de **LUX** se activará.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que la lámpara se apague.




CONTROLA SU MAGIA

VIBRACIÓN: Presiona el botón sucesivamente para cambiar las 10 distintas formas de vibración hasta llegar a la vibración inicial.

LÁMPARA: Para conocer las 3 intensidades de la lámpara de **LUX** presiona el botón sucesivamente hasta llegar a la intensidad inicial.

¿DÓNDE USAR A LUX?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **LUX** antes y después de cada uso.

Lava a **LUX** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **LUX** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **LUX** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **LUX** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **LUX** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.