



NICOLE

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
NICOLE.

Placer único y diferente con **NICOLE**, te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **NICOLE**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

NICOLE es un vibrador pequeño de punta delgada y diseño elegante, ideal para estimular la zona g.

Solamente con un 1 botón controla las 10 distintas formas de vibración que podrás repartir por todo tu cuerpo.


NICOLE cuenta con punta similar al tamaño de un dedo, aprovéchala para llegar a rincones especiales de tu cuerpo.

Es splashproof con clasificación IPX 6, es decir, resiste salpicones, pero no se puede sumergir.

Además, **NICOLE** cuenta con un diseño elegante, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular gracias a su mango sujetador.

Importante:

Para una mejor experiencia con **NICOLE**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	13.9 x 2.7 x 2.6 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Morado
Número de botones	1 botón on/off cambia los distintos patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Slashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A NICOLE?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga en la zona inferior de los botones. Ahí será dónde debes acercar suavemente los polos hasta que se unan.


2. Notarás que **NICOLE** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas.

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **NICOLE**.

No cargues a **NICOLE** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A NICOLE?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a vibrar.


APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos, hasta que el juguete deje de vibrar y apague sus luces



CONTROLA SU MAGIA

NICOLE cuenta únicamente con un botón. Cambia los 10 distintos patrones de vibración apretando sucesivamente hasta volver al patrón inicial. Encuentra el o los que más se adapten a tu placer.

¿DÓNDE USAR A NICOLE?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **NICOLE** antes y después de cada uso.

Lava a **NICOLE** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **NICOLE** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **NICOLE** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **NICOLE** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **NICOLE** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.