



**NINA**

MANUAL DE USUARIO

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **NINA**.

El poder estimular de manera simultánea el clítoris y la vagina, se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **NINA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

**NINA** es un conejo vibrador ideal para estimular tu zona G y clítoris al mismo tiempo.

Controla fácilmente las 10 vibraciones que se reparten en la punta y las orejas de **NINA**.


La punta más ancha de **NINA** será la encargada de estimular tu vagina a través de sus vibraciones, mientras que la punta pequeña, quedará por fuera estimulando tu clítoris a través de sus dos orejas.

**NINA** es splashproof, es decir, a prueba de salpicones, puedes meterlo a la regadera, pero no sumergirlo.

**NINA** cuenta con un diseño elegante y suave, adaptándose a las curvas y movimientos de tu cuerpo.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **NINA** es básico usar un lubricante base agua.




<b>Material</b>	Silicón + ABS
<b>Tamaño</b>	23 cm x 3.5 cm x 3.6cm
<b>Vibraciones</b>	10 Vibraciones
<b>Colores</b>	Rosa
<b>Número de botones</b>	3 Botones O para encender y apagar + y - para cambiar patrones de vibración
<b>Nivel de ruido</b>	<50 dB (Abeja)
<b>Grado de resistencia</b>	IPX 6/ Splashproof
<b>Tipo de carga</b>	USB + Puerto DC
<b>Tiempo de carga</b>	3 horas a 5V/500mA.
<b>Tiempo de uso</b>	1 hora
<b>Carga sin uso</b>	3 meses

# ¿CÓMO CARGAR A NINA?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.
2. Notarás que **NINA** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## Importante:

Durante la carga, no uses a **NINA**.  
No cargues a **NINA** más 4 hrs seguidas.




# ¿CÓMO USAR A NINA?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Mantén presionando el botón 0 por 3 segundos. Una vez encendido, notarás que brillan y parpadean los botones de control.


*APAGADO:* Mantén presionado el botón 0 por 3 segundos y las luces de los botones se apagará.



## CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón + o - para cambiar los 10 patrones de vibración. El botón + te llevará por los distintos patrones de vibraciones, presiona el - para volver al patrón anterior.

# ¿DÓNDE USAR A NINA?



## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **NINA** antes y después de cada uso.

Lava a **NINA** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **NINA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **NINA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **NINA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **NINA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante:**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**