



PAX

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
PAX.

Placer, orgullo y inuevas sensaciones!.
PAX te brindará momentos y sensaciones que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **PAX**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

PAX es un dildo diseñado para uso vagina y anal. Cuenta con una ventosa potente, que permite fijarla en todas las superficies planas o en un arnés, permitiendo tener las manos libres para poder tocar, acariciar y penetrar.


Coloca a **PAX** en un sitio que te sea cómodo y donde tengas libertad de movimientos.

PAX es de tacto super suave y 100% de silicona grado médico, el material más seguro de los juguetes sexuales. ¡Es 100% sumergible! Ideal para utilizarse en duchas, bañeras y jacuzzis.

PAX cuenta con un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **PAX**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	20 x 3.2 cm
Colores	Verde
Grado de resistencia	Waterproof

¿CÓMO USAR A PAX?

CONTROLA SU MAGIA


Aplica lubricante base agua en todo el juguete y en la zona a estimular (ano o entrada vaginal/vulva).

Usa tu mano, colócalo en un arnés o pega, con ayuda de la ventosa, a **PAX** en una superficie donde quieras comenzar a jugar.

Introdúcelo poco a poco y disfruta de sus texturas y curvaturas controlando el nivel de profundidad deseado, ya sea en la vagina o el ano.



¿DÓNDE USAR A PAX?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **PAX** antes y después de cada uso.

Lava a **PAX** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **PAX** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **PAX** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **PAX** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **PAX** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:

www.meibi.mx

Soporte técnico

soporte@meibi.mx



meibi.