



RAFI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
RAFI.

Placer a través de la doble estimulación.
RAFI te llevará a momentos íntimos llenos de placer y autoconocimiento (también perfectos compartir en pareja).

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **RAFI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

RAFI es un juguete versátil cuya forma y flexibilidad te permite usarlo de distintas maneras.

Además, itiene control remoto! Úsalo en pareja: coloca el anillo de **RAFI** en el pene de tu pareja o justo en la entrada vaginal y prueben la penetración mientras el juguete vibra. Úsalo tú solx: la flexibilidad de **RAFI** te permite convertirlo en un juguete de doble estimulación. Es de uso interno y externo, itú decides!


Disfruta de **RAFI** y sus dos motores que vibran hasta en 10 modos diferentes y todo esto, puedes controlarlo a distancia (hasta 10 m) y con sólo 2 botones.

Además, **RAFI** está fabricada del material más seguro para tu cuerpo: silicona grado médico certificada; para que su uso y cuidado sean muy sencillos.

RAFI es splashproof (IPX6) es resistente a salpicaduras, pero ino lo sumerjas! Para una mejor experiencia con **RAFI**, es básico usar un lubricante base agua.

Importante:

Para una mejor experiencia con **RAFI**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	20 cm x 3 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Colores	Rosa
Número de botones	En el juguete. 1 botón. En el control remoto 3 botones. botón de encendido/apagado. botones + y -- para controlar los 10 patrones de vibración.
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A RAFI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la parte inferior del juguete. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


3. Notarás que **RAFI** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **RAFI**.

No cargues a **RAFI** más de 4 hrs seguidas.




¿CÓMO USAR A RAFI?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se encienda la luz de los botones y RAFI comenzará a vibrar.

APAGADO: Mantén presionado el botón por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



CONTROLA SU MAGIA


DESDE EL JUGUETE

Pulsa el botón (O) para cambiar los 10 patrones de vibración de RAFI hasta regresar a la vibración inicial.

DESDE EL CONTROL

Pulsa el botón para encender, para cambiar los 10 patrones de vibración utiliza los botones () ()

¿DÓNDE USAR A RAFI?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **RAFI** antes y después de cada uso.

Lava a **RAFI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **RAFI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **RAFI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **RAFI** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **RAFI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.