



BIG SAM

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **BIG SAM**.

Tus prácticas sexuales con penetración en pareja serán intensas y divertidas como nunca antes las habías experimentado.

Controla tu placer con nuestra app, para que tengas el mando de las vibraciones (o dale el control a quien quieras).

INFORMACIÓN GENERAL

BIG SAM está diseñado para usar en penes cuya medida es arriba de la media.

BIG SAM es un anillo vibrador que mejorará el rendimiento sexual, retarda la eyaculación, favorece a la rigidez de las erecciones, estimula el clítoris de tu pareja con sus vibraciones y texturas mientras la penetras. ¡Tiene demasiados beneficios!

Pocos son los juguetes que se pueden usar durante la penetración y que proporcionen placer mutuo.

Con un solo botón, controlas los 12 patrones de vibración que se reparten en toda la estructura de **BIG SAM**.


Pero no solo eso, con tecnología WIFI dale tu código a quien tú quieras y disfruten usando tu **BIG SAM** a distancia desde el teléfono móvil.

BIG SAM es splashproof y con clasificación IPX 6. ¡Lo que significa que resiste salpicones!
¡Recuerda no sumergirlo!

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

Importante:

Para una mejor experiencia con **BIG SAM**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	5.5 cm x 8.5 cm (3.5 cm diámetro anillo flexible)
Vibraciones	12 vibraciones
Colores	Azul
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia los distintos patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A BIG SAM?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga a un costado del juguete. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC
2. Notarás que **BIG SAM** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 2 horas. (No exceder más de 4 horas).
3. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA o a una computadora o con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **BIG SAM**.

No cargues a **BIG SAM** más de 4 hrs seguidas.



¿CÓMO USAR A BIG SAM?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 2 segundos y notarás una ligera vibración y el botón prenderá su luz.

APAGADO: Presiona el botón por 2 segundos hasta que el juguete deje de vibrar y apagué su luz. Además, notarás también una vibración ligera al apagarlo.



CONTROLA SU MAGIA

DESDE EL JUGUETE

Controlar a **BIG SAM** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 12 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y al de tu pareja y idéjense llevar!

¿CÓMO USAR A BIG SAM?

DESDE LA APP | **Conectar**

- 1 Descarga la app **Vib Crafter**.



Vib Crafter




Apple




Android



- 1 Para conectarte da click en el botón de la esquina superior derecha de tu app **Vib Crafter**



- 2 Selecciona la opción que te aparece **Fin O** (Asegúrate que la opción bluetooth esté activada en tu celular) y espera a que se acredite el juguete.



- 3 Espera unos segundos a que se enlace el juguete.



- 4 ¡Ahora sí! podrás controlarlo desde tu celular *¡disfruta de sus vibraciones!*

Encontrarás **7 modalidades** distintas para activar las vibraciones de tu juguete:



1. Modo

Esta modalidad te permitirá seleccionar de entre **9 tipos de patrones** y podrás controlar su velocidad seleccionando del **1 al 4** tu favorita. Así también como la fuerza con la que quieres que tu juguete vibre yendo de **débil a fuerte**.



2. Modo libre

Controla el juguete con tu dedo deslizando en la pantalla y generando tus propios patrones de vibración,

- Al seleccionar la opción de **Ciclo**: el patrón de vibración que generaste, se repetirá hasta que generes uno nuevo.
- Al seleccionar la opción **Suspensión**: se queda donde lo dejas.
- Puedes **guardar** tus creaciones de patrones de vibración seleccionando la opción Guardar con el nombre que quieras. (Podrás encontrarlos en la modalidad del **Mi favorita**).



3. Gravedad

Toma tu celular y sacúdelo como a ti te plazca y notarás como el juguete vibra según muevas tu teléfono móvil.



4. Control de voz

Habla, gime o respira al micrófono de tu celular y el juguete vibrará según tus sonidos que emitas de tu boca.



5. Mi favorita

Aquí encontrarás tus patrones de vibración que has decidido guardar.

6. Remoto

Dale el control a cualquier persona, no importa en dónde esté, siguiendo estas instrucciones:

1. Selecciona la opción **CONECTAR CON SOCIO**.
2. Da click en el botón **+**.
3. Selecciona la opción **COMPARTIR TU CÓDIGO QR**.
4. Captura la pantalla o selecciona la opción **Cuota** y compártelo digitalmente con la persona que le darás el control de tu juguete.
5. Una vez aceptada la solicitud, se abrirá una **sala de chat** privada entre ustedes dos en donde podrán:

- Intercambiar textos
- Mandar audios de voz
- Selecciona el botón **+** y podrás:
 - o Mandar fotos
 - o Remoto: envía solicitud para controlar el juguete a distancia.
 - o Recoger: envía tus patrones de vibración previamente guardados en la modalidad Mi Favorita
- Llamada




7. Música

Opción no disponible por el momento (Estamos desarrollando).

Importante:

Las funciones de llamada, videollamada y música están en continuo desarrollo y se irán mejorando con futuras actualizaciones. Algunas opciones pueden diferir dependiendo de si estás utilizando un dispositivo Android o un iPhone.

¿DÓNDE USAR A BIG SAM?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **BIG SAM** antes y después de cada uso.

Lava a **BIG SAM** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo bien.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BIG SAM** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BIG SAM** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BIG SAM** expuesto a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **BIG SAM** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

No uses los anillos para pene y testículos por más de 20-30 minutos.

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.