




SOFI

MANUAL DE USUARIO

meibi.



hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **SOFI**.

Elegancia, diseño y placer de doble estimulación te harán llegar a otro nivel. **SOFI** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **SOFI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

SOFI es un juguete vibrador de doble estimulación y doble motor, simulador de un conejo vibrador.

SOFI cuenta con 9 vibraciones que se reparten por todo el juguete, selecciona la que más te genere placer.


La punta que sobresale de **SOFI**, será la encargada de estimular tu vagina. Mientras que la punta pequeña, quedará por fuera estimulando tu clítoris.

SOFI es splashproof, resiste a salpicones de agua pero no la puedes sumergir.

SOFI tiene un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **SOFI** es básico usar un lubricante base agua.




Material	SILICONA MÉDICA CERTIFICADA
Tamaño	13 CM x 7 CM (JUGUETE) 10 CM x 2.5 CM (INSERCIÓN)
Controles	9 PATRONES DE VIBRACIÓN
Nivel de ruido	<50dB (ABEJA)
Resistencia al agua	IPX 6 / SPLASHPROOF
Batería	MAGNÉTICA (INCLUYE CABLE CARGADOR USB)
Tiempo de carga	3 HORAS A 5V/500mA
Tiempo de uso	1 HORA
Carga sin uso	3 MESES

¿CÓMO CARGAR A SOFI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga, ahí es donde acercarás suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.
2. Notarás que **SOFI** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **SOFI**.
No cargues a **SOFI** más de 6 hrs seguidas.




¿CÓMO USAR A SOFI?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón y comenzará a vibrar.


APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón O para cambiar los 9 patrones de vibración.

¿DÓNDE USAR A SOFI?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **SOFI** antes y después de cada uso.

Lava a **SOFI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **SOFI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **SOFI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **SOFI** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **SOFI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.





#mismejores**orgasmos**