



**SOFI**

**MANUAL DE USUARIO**

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **SOFI**.

Elegancia, diseño y placer de doble estimulación te harán llegar a otro nivel. **SOFI** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **SOFI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

**SOFI** es un juguete vibrador de doble estimulación, ergonómico y que simula un conejo vibrador.

Cuenta con 9 patrones de vibración que se reparten por todo el juguete, fácilmente selecciona con su único botón la vibración que más te genere placer.

La punta que sobresale de **SOFI**, será la encargada de masajear internamente. Mientras que la punta pequeña, quedará por fuera para acariciar tu vulva y clítoris, ite encantará!

**SOFI** está fabricada de silicona de grado médico y ABS médico, materiales súper seguros e higiénicos para tu cuerpo. Además, es IPX7, es decir, waterproof, lo que la vuelve ideal para acompañarte en la ducha o en la tina.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **SOFI** es básico usar un lubricante base agua.



<b>Material</b>	Silicón + ABS
<b>Tamaño</b>	13 cm x 7 cm
<b>Vibraciones</b>	9 Vibraciones
<b>Colores</b>	Rosa/ Morada
<b>Funciones</b>	Doble estimulación
<b>Número de botones</b>	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
<b>Nivel de ruido</b>	<50 dB (Abeja)
<b>Grado de resistencia</b>	IPX 7/ Waterproof
<b>Tipo de carga</b>	USB + Magnético
<b>Tiempo de carga</b>	3 horas a 5V/500mA.
<b>Tiempo de uso</b>	1 hora
<b>Carga sin uso</b>	3 meses


# ¿CÓMO CARGAR A SOFI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga, ahí es donde acercará suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.
2. Notarás que **SOFI** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## **Importante:**

Durante la carga, no uses a **SOFI**.

No cargues a **SOFI** más de 6 hrs seguidas.



# ¿CÓMO USAR A SOFI?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Mantén presionado el botón O por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón y comenzará a vibrar.


*APAGADO:* Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



## CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón O para cambiar los 9 patrones de vibración.

# ¿DÓNDE USAR A SOFI?



## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **SOFI** antes y después de cada uso.

Lava a **SOFI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **SOFI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **SOFI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **SOFI** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **SOFI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante:**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.



# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**